Описание интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколом Modbus (Slave)

Руководство пользователя

Содержание:

1 Установка дополнительных библиотек для проекта	3
2 Описание интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколог	Modbus
(режим Slave)	7
2.1 Введение	7
2.2 Инициализация и открытие порта	7
2.3 Функциональные блоки для работы с протоколом Modbus	7
2.3.1 Modbus Slave	8
2.3.1.1 Входы:	8
2.3.1.2 Выходы:	8
2.3.1.3 Примечания	8
Приложение А	10

1 Установка дополнительных библиотек для проекта

В системе CoDeSys все файлы библиотек функциональных блоков имеют расширение ***.compiled-library** и находятся в папке **«Library»**, расположенной по месту размещения основной программы на диске компьютера.

По умолчанию доступен только стандартный набор библиотек. Дополнительные библиотеки добавляются пользователем по мере необходимости, в папку к уже имеющимся библиотекам.

Новые библиотеки подключают с помощью «Менеджера библиотек (Library Manager)».

Менеджер библиотек открывают из главного меню CoDeSys командами Window | Library Manager или через менеджер проекта (вкладка «Devices») открывают папку «Library Manager» (рисунок 1.1). В средней верхней части окна отображается список установленных библиотек.



Рисунок 1.1 – Окно вкладки «Устройства (Devices)» с открытой папкой «Library Manager»

Для установки дополнительных библиотек следует:

- 1) Нажать на ссылку «Add library» справа на вкладке Library Manager.
- 2) В открывшемся окне нажать Library repository (рисунок 1.2):

Add Library	×
Library Placeholder	
Company: (All companies)	<u> </u>
(Miscellaneous) Application Intern System Target	
☑ Group by category ☑ Display all versions (for experts only)	
Library Repository	Cancel

Рисунок 1.2 – Окно добавления библиотеки.

В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку Install и выбрать файл с библиотекой: Modbas-slave.compiled-library.

После закрытия диалога выбора файла открыть раздел Miscelaneous и и проверить, что библиотека добавилась (рисунок 1.3):

cation:	System	Edit Locations.
	(C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CoDeSys\Managed Libraries	
nstalled li	braries:	Install
ompany:	(All companies)	 Uninstall
₽ 🖁 (Miscellaneous)	
֥	CmpEventMgr System	
• ا	ComSerice OWBV	
هغ	IoDrvModbusTCP 35 - Smart Software Solutions GmbH	
H • •	IoDrvModbusTCPSlave 35 - Smart Software Solutions GmbH	
	ModBus-slave OWBV	
	s 3.1.0	
÷	ModBus OWEV	
🗎 - 🖁 🖬 🖉	Application	
🖻 🖁 I	ntern	
🖻 🔋 🕯	iystem 🔽	
•		Details
Group	by category	Dependencies.

Рисунок 1.3 – Окно Library repository, пример выбора библиотеки.

Затем нажать кнопку Close.

Вы снова окажетесь в окне добавления библиотеки. Необходимо войти в раздел Miscelaneous, выбрать библиотеку ModBus-Slave и последнюю версию, а затем нажать кнопку ОК (рисунок 1.4):

dd Library	×				
Library Placeholder					
Company: (All companies)					
(Miscellaneous)					
Image: System CompEventMgr System					
→ ComSerice OWBV					
IoDrvModbusTCP 35 - Smart Software Solutions GmbH					
IoDrvModbusTCPSlave 35 - Smart Software Solutions GmbH					
∞ ModBus-slave OWEV					
·10 3.1.0					
• 10					
Image: weight of the second secon					
Application					
Intern					
System .					
Group by category 🔽 Display all versions (for experts only)					
Library Repository OK Cancel					

Рисунок 1.4 – Окно добавления библиотеки – выбор версии установленной библиотеки.

Для просмотра состава и свойств функциональных блоков следует выбрать требуемую библиотеку. Откроется окно с перечнем блоков (рис. 1.5, в нижней части окна) и краткой информацией о них.



Рисунок 1.5 – Library manager (управление библиотеками).

Для удаления дополнительных библиотек следует:

 Выделить требуемую библиотеку в списке библиотек (см. рисунок 1.3) и выбрать ссылку «**Remove library**» справа на вкладке или команду Delete контекстного меню (рисунок 1.6):

¤~ ∞ Compence, 3.1.0	OWEN) CONSERVE	3.1.0
🗄 👓 🚾 ModBus-slave, 🏫	O (OUICN) Mandous alaura	3.1.0
	Copy	
6	B Paste	
>	Delete	
🕤 😼 Sort by 🝷 🧙	Browse •	
= 🕤 modbus-slave.li	Add Library	
MB_ASCII_	Try To Reload Library	
MB_CRC	Properties	

Рисунок 1.6 – Library manager (управление библиотеками).

Примечание. В функциональных разработанных блоках, для контроллеров фирмы OBEH, режим симуляции (Simulation Mode) не предусмотрен. программы визуализации Отладка в режиме должна производиться при подключенном контроллере, функциональные блоки при этом работают только в самом контроллере.

2 Описание интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколом Modbus (режим Slave)

2.1 Введение

Библиотека предназначена для работы (чтение/запись) с параметрами устройств через последовательный интерфейс ПЛК стандартного протокола Mobdus. Возможно так же применение данной библиотеки для других приборов на основе CoDeSys. Контроллер выступает в качестве Мастера, т.е. ведет обмен с другими подчиненными приборами в сети.

При подключении библиотеки ModBus.compiled-library автоматически подключается библиотека SisLibCom.compiled-library.

2.2 Инициализация и открытие порта

Для работы с библиотеками ModBus и OWENNET на ПЛК требуется сначала проинициализировать и открыть СОМ-порт. Для открытия порта используется специальная библиотека **ComService.compiled-library.**

```
(*Устанавливаем настройки СОМ-порта*)
      IF port opened=0 THEN
          Settings.Port:=com num; (*номер COM-порта 0 - RS-485,
1 - RS - 232*)
          Settings.dwBaudRate:=115200; (*скорость*)
          Settings.byParity:=0;
          Settings.dwTimeout:=0;
          Settings.byStopBits:=0;
          Settings.dwBufferSize:=0;
          Settings.dwScan:=0;
     END IF
      (*Открываем СОМ-порт*)
     COM SERVICE1(Enable:=(port opened=0), Settings:=Settings ,
Task:=OPEN TSK );
      (*Если СОМ-порт открыт, то переходим к приему и передачи
данных *)
      IF COM SERVICE1.ready THEN
         port opened:=2;
     END IF
```

2.3 Функциональные блоки для работы с протоколом Modbus

Библиотека содержит функциональные блоки, перечисленные ниже.

2.3.1 Modbus Slave



2.3.1.1 Входы:

- ComHandle: DWORD дескриптор последовательного порта;
- DevAddr: BYTE (0..247) адрес в сети Modbus;
- BufSize: WORD размер массива, содержащего отображаемые в сеть данные, в байтах.
- pBuffer: ARRAY [0..4096] OF BYTE –ссылка на массив, содержащий отображаемые в сеть данные;

2.3.1.2 Выходы:

 Exception: BYTE – исключения протокола MODBUS или ошибки: 0x00 – ошибок или исключений MODBUS не обнаружено, 0xFE – аппаратная ошибка ПЛК,

NewData: BOOL – флаг наличия изменённых данных

2.3.1.3 Примечания

Поддерживаются следующие функции:

- Чтение статуса дискретных выходов (0x01) Read Coils;
- Чтение статуса дискретных входов (0x02) Read Discrete Inputs;
- Чтение содержания регистров (0x03) Read Holding Registers;
- Чтение содержания входных регистров (0x04) Read Input Registers;
- Установка единичного выхода (0x05) Write Single Coil;
- Запись значения единичного регистра (0x06) Write Single Register;
- Запись дискретных ячеек 15 (0x0F) Write Multiple Coils;
- Запись значения регистров 16 (0x10) Write Multiple registers;

Для всех функций используется один и тот же буфер. Адресация всегда начинается с 0 и в качестве единицы адресации используется минимальная величина передаваемых/получаемых данных (см. пример на рис. 2.1). Т.е., если мы пользуемся функцией (0x01) Read Coils, адресация будет в битах и адрес 2 будет указывать на 2й бит первого байта. Если используется функция (0x03) Read Holding Registers, то адрес 2 будет указывать на 4й байт (второе слово). В приведённом примере будут считаны, соответственно, значения 0 (для функции (0x01) Read Coils) и 0x9ABC, для функции (0x03) Read Holding Registers, если считывалось одно слово.



Адресация для чтения и записи одиночных ячеек (Coils, Inputs)

Рисунок 2.1 – Примеры адресации для разных типов команд ModBus.

Приложение А

Пример на языке ST реализует работу по интерфейсу RS-485: настройку модуля ModBus-Slave для трансляции в сеть массива переменных MB_Buffer.

Объявление переменных:

PROGRAM PLC PRG VAR MB func: MB SLAVE: MB Buffer: ARRAY[0..3] OF WORD; (* буфер данных для обмена по ModBus *) (* данные обновились *) MB NewData: BOOL; MB_Error: MB_ERROR_TYPE; (* ошибка обработки запроса *) port opened: BYTE := 0; Settings: ComSerice.SysCom.COM_Settings; (*настройки последовательного порта *) SettingsEx: ComSerice.SysCom.COM SettingsEx; COM_SERVICE1: COM_SERVICE; END_VAR Тело программы: IF port opened=0 THEN Settings.sPort:=ComSerice.SysCom.SYS COMPORT2; (*номер СОМпорта*) Settings.ulBaudrate:=9600; (*скорость*) Settings.byParity:=0; Settings.ulTimeout:=0; Settings.byStopBits:=1; Settings.ulBufferSize:=0; SettingsEx.byByteSize:=8; SettingsEx.bBinary:=TRUE; COM SERVICE1(Enable:=(port opened=0) Settings:=Settings,sets ex:=SettingsEx, Task:=OPEN TSK); (*Если СОМ-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *) IF COM_SERVICE1.ready THEN port_opened:=2; END IF MB Buffer[0] := 16#1234; MB Buffer[1] := 16#5678; MB Buffer[2] := 16#ABCD; MB Buffer[3] := 16#5555; END IF IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*) MB func(ComHandle:=COM_SERVICE1.handle, (*номер COM-порта*) DevAddr := 16, pBuffer := ADR(MB_Buffer), BufSize := SIZEOF(MB_Buffer), NewData => MB NewData, Error => MB Error): IF MB Error <> MB OK THEN MB NewData := FALSE; END IF IF MB NewData = TRUE THEN MB_Error := MB_OK; END IF

```
END_IF
```