

программируемые контроллеры ОВЕН

Программирование ОВЕН ПЛК63 и ПЛК73 Руководство пользователя

Программирование программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК 63 и ПЛК 73

Руководство пользователя

Версия 1.1

Содержание

1 Введение	5
1.1 Использование документа	5
1.2 Термины и аббревиатуры	6
1.3 Нормативно-справочная документация	7
1.4 Аппаратно программные требования к оборудованию и ПО	
используемым при программировании ПЛК	7
1.4.1 Требования к оборудованию	7
1.4.2 Требования к ПО	7
1.4.3 Требования к персоналу	7
2 Предварительный этап программирования ПЛК	9
2.1 Предварительный этап	9
2.1.1 Установка операционной системы	9
2.1.2 Установка ПО (среды программирования) CoDeSys	9
2.2 Выбор контроллера: размер памяти	10
3 Этапы создания пользовательской программы («проекта») ПЛК	11
3.1 Компоненты проекта	11
3.1.1 Программные компоненты проекта (POU)	11
3.2 Установка настроек целевой платформы (target-файла)	11
3.2.1 Способ 1	12
3.2.2 Способ 2	13
3.3 Запуск ПО CoDeSys. Главное окно программы	14
3.3.1 «Организатор объектов»	15
3.3.2 Проект. Выбор контроллера и языка программирования	16
3.3.2.1 Языки программирования	20
3.3.2.2 Редакторы ПО CoDeSys	23
3.3.3 Проект. Программные компоненты (POU)	24
3.3.4 Проект. Типы данных	25
3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК	25
3.3.5.1 Настройка интерфейса связи	25
3.3.5.2 Установка связи с контроллером	26
3.4 Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК	27
3.4.1 Расчет потребности ПЛК в памяти ввода/вывода	27
3.5 Визуализация	29
3.6 Сохранение проекта	30
3.7 Запуск пользовательской программы	31
3.8 Сохранение программы в памяти контроллера	31
4 Написание программы	32
4.1 Программные компоненты проекта	32
4.1.1 Программы	32
4.1.2 Функции	33
4.1.3 Функциональный блок	34
4.2 Использование переменных	34
4.2.1 Типы переменных	34
4.2.2 Объявление переменных	35
4.2.2.1 Методы объявления переменных	36
4.2.2.2 Табличное объявление переменных	36
4.2.2.3 Автоматическое объявление переменных	37
4.2.3 Типы данных	38
4.2.3.1 Базовые типы данных	38
4.2.3.2 Пользовательские типы данных	40
4.2.4 Подключение дополнительных программных модулей	40
4.2.4.1 Доступные дополнительные программные модули	41

4.2.5 Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ ПЛК	42
4.2.6 Создание и использование дополнительных программных моду	лей
	42
	44
4.4 Отладка проекта	44
4.4.1 Отладка	44
4.4.2 ТОЧКИ ОСТАНОВа	45
4.4.3 Пошаговое выполнение	45
4.4.4 Выполнение по циклам	46
4.4.5 Эмуляция	46
4.4.6 Бортжурнал (Log)	46
5 использование сложных структур данных	41
5.1 Пользовательские типы данных	4/
5.1.1 Массивы	41
5.1.2 Перечисления	41
5.1.3 Структуры	4/
5.1.4 Указатели	48
6 Визуализация проекта	49
6.1 CoDeSys HMI	50
6.2 Web визуализация	50
7 Конфигурирование контроллера	
7.1 Конфигурация памяти ввода / вывода	
7.1.1 Приемы редактирования конфигурации ПЛК	55
7.1.1.1 Типы и виды модулеи в конфигурации	55
7.1.1.2 Добавление подмодулеи (подэлементов)	56
7.1.1.3 Замена модулеи (элементов)	
7.1.1.4 Удаление подмодулеи (подэлементов)	5/
7.1.1.5 Параметры модулеи	57
7.1.1.6 Каналы модуля	62
7.2 Задание времени цикла ПЛК	64
7.3 Фиксированные элементы (модули) конфигурации	65
7.3.1 Dinputs (модуль дискретных входов)	65
7.3.2 Outputs (модуль выходных устроиств)	67
7.3.3 Alnputs (модуль аналоговых входов)	69
7.3.4 MR1_Outputs (модуль выходного устроиства MP1)	71
7.3.5 Additional (модуль дополнительных параметров)	72
7.3.6 Versions (модуль «версии»)	/2
7.3./ RS-485 (модуль настроики RS-485)	73
7.3.8 Workind (модуль настроики меню)	/4
7.4 Добавляемые подэлементы (подмодули) конфигурации ПЛК	
(пользовательские параметры)	/5
7.4.1 Подэлемент «SubMenu (Ветка)»	/ /
7.4.2 Пользовательские параметры	//
7.5 Размещение переменных в области памяти протокола Modbus при	•
работе в режиме Slave-устроиства	81
8 Работа с ЖКИ ПЛК	83
8.1 Рабочии режим индикации	85
8.1.1 Экранныи подрежим индикации	85
8.1.2 Монопольныи подрежим индикации	85
8.2 Конфигурационный режим индикации	86
8.2.1 Главное меню контроллера	86
8.2.2 Редактирование значений параметров	87
8.3 Отладочныи режим индикации	88

o o Aobyw	211110
8.4 Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ	89
8.4.1 Библиотека Work_Mode.lib (работа с ЖКИ в рабочем экранном	~~
режиме)	89
8.4.2 Библиотека Ind_Mode.lib (управление режимами ЖКИ и вывод	
символьных строк на ЖКИ в монопольном рабочем режиме)	89
9 Обновление встроенного ПО микроконтроллера и Target-файлов	91
9.1 Определение актуальной версии ПО микроконтроллера	91
9.2 Обновление ПО микроконтроллера	93
9.2.1 Обновление ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSy	/S
	93
9.2.2 Обновление ПО микроконтроллера с использованием утилиты	
«Перепрошивка ПЛК»	94
9.3 Обновление Target-файла	95
Приложение А. Интерфейс ПО CoDeSvs	97
А.1 Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSvs	97
А.2 Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSvs	102
Припожение А Перечень параметров конфигурации ППК63	103
Приложение Б. Список ЕпштР	107
	100
Приложение Б. Кольношибок контроляера ППК63	110
Приложение Л. Коды ошибок контроллера пласо	112
	112
	113
Е. Г Использование ОРС-сервера 55-501 ware	113
Е.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРС-драиверов «ОВЕП»	110
Е.2.1 Установка ОРС-драиверов фирмы ОВСП	110
приложение п. пормативно-справочная документация	119
Лист регистрации изменении	120
Ограничения и особенности реализации ПЛК63	121

1 Введение

1.1 Использование документа

В данном руководстве изложены основы процедуры создания рабочей программы для программируемых логических контроллеров «ОВЕН ПЛК 63».

Первая часть документа (разделы 1 - 3) содержит краткое описание последовательности операций, выполняемых в ходе создания рабочей программы.

Вторая часть документа (разделы 4 - 7) содержит базовую часть информации, требуемой для реализации программ ПЛК, решающих задачи любой сложности.

Третья часть документа (разделы 8 – 10) содержит дополнительную информацию, требуемую при решении определенных задач программирования ПЛК.

Полностью информация, требуемая для создания программ, содержится в Руководстве пользователя программного обеспечения (ПО) CoDeSys (см. приложение H, [2]): создание рабочей программы для программируемого логического контроллера выполняется в ПО CoDeSys.

При первоначальном ознакомлении с руководством рекомендуется ознакомиться с содержанием настоящего «Введения» и разделов 1 - 3 документа. В дальнейшем рекомендуется обращаться к разделам второй части документами, содержащим достаточный для работы объем информации по конкретным вопросам.

Информация по установке, вводу в эксплуатацию, обслуживанию и устранению ошибок работы программируемых логических контроллеров содержится в документе «Руководство по эксплуатации ПЛК63» или «Руководство по эксплуатации ПЛК73» (см. приложение H, [6, 7]).

Процедура программирования ПЛК включает следующие этапы:

- 1) Предварительный этап: установка операционной системы и ПО (среды программирования) CoDeSys (**Co**ntroller **De**velopment **Sys**tem).
- 2) Выбор контроллера. Установка требуемого файла настроек целевой платформы (target-файла).
- 3) Создание и отладка проекта.
- Установление связи с контроллером. При установке связи ПО CoDeSys автоматически компилирует проект и загружает скомпилированный код в энергонезависимую память контроллера.
- 5) Запуск выполнения проекта (пользовательской программы ПЛК), проверка ее работоспособности и, при необходимости, отладка.
- 6) В случае корректной работы проекта (пользовательской программы ПЛК) – выполнение её при включении питания ПЛК. В случае некорректной работы проекта – возврат на этап 5 (в процессе отладки проекта перечисленные выше операции могут выполняться многократно).

Программирование ПЛК рекомендуется выполнять до монтажа контроллера на объекте, но можно выполнить его и после монтажа.



Внимание! Фрагменты текста, выделенные в документе аналогично данному фрагменту, содержат критически важную информацию, на которую рекомендуется обратить особое внимание.

Внимание! Фрагменты текста, выделенные в документе аналогично данному фрагменту, содержат важную информацию, на которую рекомендуется обратить особое внимание.

1.2 Термины и аббревиатуры

Определения основных терминов и расшифровка аббревиатур, используемых в тексте данного документа, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Гермины и аббревиату

Термины и аббре- виатуры	- Определения и расшифровки		
жки	жидкокристаллический индикатор, расположенный на лицевой по- верхности ПЛК		
КЗ	Короткое замыкание		
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство		
ПК	Персональный компьютер		
ПЛК	Программируемый логический контроллер		
ПО	Программное обеспечение		
Редактор	Режим выполнения ПО CoDeSys, предназначенный для записи и ре- дактирования текста программных компонентов. При работе с различ- ными языками программирования используются различные редакто- ры.		
Ресурс	Режим выполнения ПО CoDeSys, предназначенный для работы с ком- понентами проекта, доступными на вкладке «Ресурсы» организатора объектов ПО CoDeSys (например, «Ресурс "Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)"»)		
ПЗУ	Постоянное запоминающее устройство		
Файл настроек це- левой платформы (Target file)	Файл, поставляемый производителем ПЛК и описывающий аппарат- ные и программные особенности конкретного ПЛК. Обеспечивает кор- ректное взаимодействие программного обеспечения CoDeSys и про- граммируемого логического контроллера.		
Проект	Пользовательская программа программируемого логического кон- троллера, разрабатываемая в программном обеспечении CoDeSys. После отладки и загрузки в контроллер обеспечивает правильную ра- боту контроллера.		
ПО CoDeSys	Специализированное программное обеспечение, предназначенное для подготовки пользовательских программ программируемого логи- ческого контроллера (CoDeSys)		
EEPROM	EEPROM: Сокращение для электрически стираемых (программируе- мых) постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). EEPROM сохраняет свое содержимое даже при отключении питания.		
OPC	OLE – object linking and embedding – for Process Control, объектное связывание и встраивание для контроля процессов. ОРС – открытый для использования набор спецификаций, разрабо- танный организацией ОРС Foundation на основе технологий Microsoft COM/DCOM.		
OPC DA	Спецификация Data Access (DA) OPC (см. OPC), которая позволяет читать и писать данные в прибор, организовывать подписку на данные и поредавать клиенту уведомление об обновлении данных		
SCADA	Диспетчерское управление и сбор данных (англ. Supervisory Control And Data Acquisition). Программное обеспечение, выполняемое на ПК с целью получения и отображения данных в удобном для пользователя виде, с возможно- стью управления		

1.3 Нормативно-справочная документация

Перечень нормативно-справочной и эксплуатационной документации, использованной в данном документе, приведен в приложении H.

1.4 Аппаратно программные требования к оборудованию и ПО используемым при программировании ПЛК

1.4.1 Требования к оборудованию

Программирование ПЛК производится с использованием персональных компьютеров (ПК) с характеристиками, определяемыми тем, что программирование выполняется с использованием ПО CoDeSys (**Co**ntroller **De**velopment **Sys**tem) производства компании «3S – Smart Software Solutions GmbH» и устанавливаемыми производителем ПО:

- Pentium IV, 2 ГГц
- 512 Мб ОЗУ (рекомендуется 1024)
- 500 Мб жесткий диск
- CD ROM привод
- Последовательный порт,

Выполнение соединения ПЛК с ПК для программирования ПЛК производится с помощью кабеля КС1, входящего в комплект поставки ПЛК.

Подключение описано в документах «ОВЕН ПЛК63. Руководство по эксплуатации» и «ОВЕН ПЛК73. Руководство по эксплуатации» (см. приложение H, [6, 7]).

1.4.2 Требования к ПО

Программирование ПЛК производится с использованием следующего программного обеспечения (ПО):

- Windows XP / Vista: операционная система, установленная на персональном компьютере (ПК) и необходимая для инсталляции, запуска и выполнения ПО CoDeSys.
- CoDeSys (Controller Development System): программное обеспечение (среда программирования) производства компании «3S Smart Software Solutions GmbH», работающее на персональном компьютере (ПК) и применяемое при подготовке пользовательских программ ПЛК. Рекомендуемая версия ПО 2.3.9.9. Бесплатные обновления версий ПО CoDeSys доступны на сайтах www.codesys.ru, www.3s-software.com и www.owen.ua.
- Комплект файлов библиотек дополнительных программных модулей (см. раздел 4.2.4)
- Файл настроек целевой платформы (target-файл), соответствующий используемому контроллеру.

1.4.3 Требования к персоналу

Персонал, выполняющий программирование ПЛК, должен:

- Владеть приемами работы с графическим интерфейсом операционной системы и программного обеспечения.
- Владеть методикой программирования ПЛК с использованием ПО CoDeSys в объеме, изложенном в документе «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение H, [2]).

- Владеть методикой эксплуатации ПЛК в объеме, изложенном в документе «Руководство по эксплуатации ПЛК63» или «Руководство по эксплуатации ПЛК73» (см. приложение H, [1]).
- Владеть методикой программирования ПЛК в объеме, изложенном в настоящем документе.

2 Предварительный этап программирования ПЛК

В данном разделе описывается предварительный этап процедуры программирования ПЛК.

2.1 Предварительный этап

В данном разделе описываются предварительные этапы работы: установка операционной системы и установка ПО CoDeSys.

2.1.1 Установка операционной системы

Для инсталляции, запуска и выполнения ПО CoDeSys на ПК необходима установка операционной системы Windows XP / Vista. Установка операционной системы производится в соответствии с инструкциями, размещенными на дистрибутивном диске ОС. В данном документе установка операционной системы не рассматривается.

2.1.2 Установка ПО (среды программирования) CoDeSys

Установка ПО (среды программирования) CoDeSys (**Co**ntroller **De**velopment **Sys**tem) производится запуском программы-инсталлятора (файл Codesys_v2399.exe на дистрибутивном диске ПЛК) и выполнением инструкций, отображаемых в окнах программы.

Примечания

1) ПО CoDeSys бесплатно и не требует лицензирования (за исключением отдельных необязательных приложений).

2) При установке ПО CoDeSys следует обратить внимание на то, что процедура выбора языка работы ПО в окнах мастера установки ПО в процессе установки выполняется дважды; при этом при первом выборе (см. рисунок 2.1) русский язык отсутствует в списке доступных языков, при втором – присутствует (см. рисунок 2.2).



Рисунок 2.1 – Инсталляция ПО CoDeSys. окно «Выбор языка»

InstallShield Wizard		W- TRACT STREET	×
Selection of language		Aborden 1	and the same
Please choose the language for the inst	allation		
Russian			
O English			
InstallShield			
	< Back	Next >	Cancel

Рисунок 2.1 – Инсталляция ПО CoDeSys. окно «Selection Language»

2.2 Выбор контроллера: размер памяти

Связь ПЛК с внешними устройствами (модулями ввода-вывода и т.д.) производится по сети через специальную область памяти ПЛК: «Память ввода-вывода».

Размер памяти ввода-вывода определяется типом лицензии CoDeSys контроллера ОВЕН ПЛК. Тип лицензии указывается в маркировке конкретного ПЛК, в последнем знаке обозначения: «L» или «М».

Размеры памяти:

- память программ 280 кбайт;
- ОЗУ для хранения переменных 10 кбайт (из них возможно Retain 448 байт);
- память ввода/вывода 600 байт для лицензии «М»;
- память ввода/вывода 360 байт для лицензии «L».



Внимание! Выбор контроллера с требуемой лицензией следует делать **до покупки ПЛК.**

Для расчета необходимого объема памяти ввода / вывода и выбора требуемого типа лицензии можно воспользоваться методикой, изложенной в разделе 3.4.1.

Задание конфигурации памяти ввода / вывода описано в разделе 7 настоящего документа.

3 Этапы создания пользовательской программы («проекта») ПЛК

В данном разделе содержится краткое описание последовательности операций, выполняемых при создании пользовательской программы («проекта»), описание интерфейса, основных режимов работы ПО CoDeSys и приемов работы в этих режимах.

Полностью процедуры создания и отладки пользовательской программы («проекта») ПЛК описаны в документе «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение H, [2]).

Описания процедур, специфичных для работы с ОВЕН ПЛК (например описания конфигурирования памяти ПЛК), приведены далее.

3.1 Компоненты проекта

Пользовательская программа («проект») ПЛК в ПО CoDeSys содержит программные компоненты (POU), типы данных, визуализации, ресурсы и библиотеки. сведения о ресурсах ПЛК и другую информацию. Проект сохраняется в одном файле (с расширением «pro» («наименование.pro»).

3.1.1 Программные компоненты проекта (POU)

Проект создается в ПО CoDeSys на любом из доступных языков программирования. Проект может состоять из одного или нескольких программных компонентов (POU, Program Organization Unit). Главная программа, выполняемая циклически, должна называться PLC_PRG.

К программным компонентам (POU) относятся функциональные блоки, функции и программы. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы).

Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC).

СоDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК 61131 компоненты. Для их использования достаточно включить в свой проект библиотеку дополнительных программных компонентов «standard.lib» (подробнее о библиотеках см. раздел 4.2.4).

При написании проекта следует иметь в виду, что POU проекта могут вызывать другие POU, но рекурсии (то есть обращения POU к себе самим) недопустимы.

Приемы работы при написании программ и примеры программ представлены в документе «Первые шаги в CoDeSys» (см приложение H [1]).

Выполнение программы начинается с программного компонента POU «PLC_PRG» и выполняется циклически.

Создание и отладка проекта производится в несколько этапов, перечисленных ниже.

3.2 Установка настроек целевой платформы (target-файла)

В данном разделе описывается этап выбора целевой платформы (т.е. программируемого контроллера).

Программа работы ПЛК не зависит от конкретной модели контроллера. Но на этапе установления связи с контроллером программа должна взаимодействовать с конфигурацией конкретного контроллера, содержащей определенным образом настроенные параметры его входов, выходов, интерфейсов связи, и некоторые другие характеристики.

Исходная информация о конфигурации ПЛК содержится в предварительных настройках целевой платформы (target-файле) контроллера, поставляемых производителем контроллера и размещенных в папке «Target-файлы» дистрибутивного

диска. Настройки целевой платформы поставляются в виде набора файлов, основным (указываемым пользователем в процессе установки настроек) среди которых является Target-файл, имеющий расширение *.tnf, (Target Information File).

Файл содержит информацию о ресурсах конкретного ПЛК (о количестве и типах входов и выходов, интерфейсов, памяти, дополнительных устройств и т.д.), с которыми работает ПО CoDeSys.

Выбор целевой платформы (контроллера) производится установкой требуемого файла настроек целевой платформы (target-файла).



Внимание! Компания OBEH совершенствует производимые контроллеры и программное обеспечение и периодически предлагает пользователю обновленные версии встроенного ПО микроконтроллера и Target-файлов. Подробнее об обновлении встроенного ПО микроконтроллера и Таrget-файлов см раздел 9

Установка настроек целевой платформы (target-файла) может производиться двумя способами, описанными ниже.



Внимание! При выборе Target-файла в процессе установки настроек следует обратить внимание на то, что имя Target-файла не полностью совпадает с наименованием контроллера: в наименовании контроллера использована кириллица (например, ПЛК63), а в названии Target-файла – латиница (например, PLC63). Для каждой модификации ПЛК в поставку включен соответствующий Target-файл. Так, для ПЛК63 на дистрибутивном диске размещены Target-файлы PLC63-I и PLC63-M.

3.2.1 Способ 1

Установка настроек целевой платформы (target-файла) производится при помощи утилиты «InstallTarget». Утилита представляет собой компонент ПО CoDeSys и устанавливается на ПК совместно с ПО.

Порядок инсталляции Target-файлов таков:

- 1) Выбрать команду Пуск | Программы | 3S Software | CoDeSys V2.3 | InstallTarget.
- 2) В открывшемся окне утилиты «InstallTarget» окне (рисунок 3.1) нажать кнопку «Open (Открыть)».
- В открывшемся окне выбора файла указать путь к инсталлируемому Target-файлу.
 В перечне доступных файлов следует выбрать требуемый: соответствующий модификации программируемого контроллера.
 В поле «Installation directory» отобразится выбранный путь к папке.
 В поле «Possible Taigets» отобразится список доступных Target-файлов.
 В поле «Installed Targets» отобразится перечень ранее установленных

В поле «Installed Targets» отобразится перечень ранее установленных файлов (см. рисунок 3.1).

- 4) После того, как требуемый Taiget-файл выделен, следует нажать кнопку «Install». Taiget-файл будет инсталлирован на используемый ПК. В поле «Installed Targets» он отобразится в перечне установленных файлов (см. рисунок 3.1).
- 5) При необходимости (например, при ошибке в выборе файла), установленный Taiget-файл может быть деинсталлирован. Для этого его следует выделить в списке в поле «Installed Targets» и нажать кнопку «Remove». Файл будет деинсталлирован и перестанет отображаться в спи-

ске в поле «Installed Targets».

6) После завершения инсталляции требуемого Taiget-файла – нажать кнопку «Close». Окно утилиты «InstallTarget» закроется.

На этом процедура инсталляции Target-файла завершается.

Possible Targets:	Installed Targets:
Owen PLC63·M	⊡- 3S-Smart Software Solutions GmbH
Installation directory: C:\CoDeSy Possible Targets: - Owen - PLC63-M	\Targets\PLC63 Installed Targets: □ Open Open
	Install Remove

Рисунок 3.1 – Окно «InstallTarget» утилиты InstallTarget

3.2.2 Способ 2

Установка настроек целевой платформы (target-файла) производится при помощи специализированной утилиты «InstallTarget» от производителя ПЛК. Утилита представляет собой файл InstallTarget.bat, который, вместе с исполняемым файлом InstallTarget.exe, размещен в каждой папке каталога «Target-файлы» дистрибутивного диска.

Порядок инсталляции Target-файлов таков:

- 1) Выбрать в каталоге «Target-файлы» дистрибутивного диска папку с требуемым (соответствующим модификации ПЛК) Target-файлом;
- 2) Запустить на выполнение файл InstallTarget.bat.

На этом инсталляция Target-файла завершается. Никаких дополнительных операций выполнять не требуется.

После инсталляции Target-файлов следует перейти к собственно программированию ПЛК.

3.3 Запуск ПО CoDeSys. Главное окно программы

Запуск ПО осуществляется любым из способов, доступных в ОС MS Windows. Например, вызовом команды Пуск | Программы | 3S Software | Codesys 2.3 | Codesys 2.3.

После запуска ПО CoDeSys открывается Главное окно программы (см. рисунок 3.2).



Рисунок 3.2 – Главное окно ПО CoDeSys

Главное окно программы содержит следующие элементы (помечены красными цифрами на рисунке 3.2):

- Главное меню (1), содержащее перечень доступных групп команд программы. В различных режимах работы группы команд главного меню дополняются специализированными командами.
- Панель инструментов (2), содержащая кнопки, дублирующие часто используемые команды программы. В различных режимах работы панель инструментов дополняется специализированными панелями.
- «Организатор объектов» (3) переключатель групп режимов работы программы; включает четыре вкладки: «POU», «Типы данных (Data types)», «Визуализации (Visualizations)» и «Ресурсы (Resources)».
- Рабочая область программы (4), в которой отображаются окна (6) режимов работы программы (в правой верхней части).
- Окно (область) сообщений (5, в правой нижней части). В этом окне появляются сообщения компилятора, результаты поиска и список перекрестных ссылок.
- Строка статуса (7), содержащая информацию о текущем состоянии проекта (в нижней части). При выборе пункта меню в строке статуса отобража-

ется его описание; при работе в текстовом редакторе – указывается позиция, в которой находится курсор (например, **Line:5, Col.11**); в режиме визуализации – отображаются координаты курсора X и Y, которые отсчитываются относительно верхнего левого угла окна; если указатель мыши находится на элементе, или над элементом производятся какие-либо действия, то отображается номер этого элемента; при вставке элемента – отображается его название (например, Rectangle).

При работе в режиме «Online» надпись **Online** в строке статуса выделяется черным цветом, в ином случае надпись серая.

В режиме «Online» можно определить, в каком состоянии находится программа: **SIM** – в режиме эмуляции, **RUN** – программа запущена, **BP** – установлена точка останова, **FORCE** – происходит фиксация переменных.

Области Главного окна разделены линиями – разделителями, которые могут перемещаться с помощью мыши. Это позволяет подобрать оптимальное сочетание размеров областей.

Управление работой программы осуществляется выбором требуемых команд главного меню, которое отображается в верхней части главного окна программы и содержит пункты «Файл (File)», «Правка (Edit)», «Проект (Project)», «Вставка (Insert)», «Дополнения (Extras)», «Онлайн (Online)», «Окно (Window)» и «Справка (Help)».

Вызов команд главного меню дублируется кнопками панели инструментов, командами контекстных меню и горячими клавишами.

Перечень элементов управления программой с описанием запускаемых ими операций приведен в таблице А.1.

3.3.1 «Организатор объектов»

Организатор объектов ПО CoDeSys расположен в левой части главного окна программы (см. рисунок 2.2) и предназначен для вызова режимов работы ПО.

Организатор объектов включает четыре вкладки: «POU», «Типы данных (Data types)», «Визуализации (Visualizations)» и «Ресурсы (Resources)».

В пределах вкладок отображаются иерархические списки соответствующих объектов программы (например, режимов работы ПО или объектов в пределах одного и того же режима).

Для перехода на требуемую вкладку следует щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании требуемой вкладки (в нижней части «Организатора объектов»).

Для перехода к требуемому объекту в пределах выбранной вкладки следует щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании требуемого объекта или перейти на требуемую строку с помощью клавиш со стрелками.

Для открытия окна режима (или окна одного из объектов режима) следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании требуемого объекта или, выбрав наименование требуемого объекта, нажать клавишу <Enter>. Окно режима (или окно одного из объектов режима) откроется в рабочей области (в правой верхней части) главного окна.

На вкладке «**POU**» отображается иерархический список программных компонентов (POU) проекта: функциональных блоков, функций и программ. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы). Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). **CoDeSys** поддерживает все описанные стандартом МЭК компоненты. Для их использования достаточно включить в свой проект библиотеку standard.lib.

На вкладке «Типы данных (Data types)» отображается иерархический список типов данных, используемых в проекте. Кроме стандартных типов данных, в проекте

могут быть использованы определяемые пользователем типы данных: структуры, перечисления и ссылки.

На вкладке «Визуализации (Visualizations)» отображается иерархический список элементов визуализации проекта – графических представлений объекта управления. Визуализация непосредственно связана с созданной в CoDeSys программой контроллера. Редактор визуализации CoDeSys предоставляет набор готовых графических элементов, которые могут быть связаны соответствующим образом с переменными проекта.

В Online режиме представление элементов на экране изменяется в зависимости от значений переменных.

Визуализация может исполняться в системе программирования, в отдельном приложении CoDeSys HMI или как Web или целевая (в ПЛК) визуализация.

На вкладке «**Pecypcы (Resources)**» отображается иерархический список ресурсов – объектов CoDeSys, обеспечивающих конфигурацию проекта, включая:

- Глобальные переменные, используемые во всем проекте.
- Менеджер библиотек для подключения необходимых библиотек к проекту.
- Журнал записи действий во время исполнения.
- Конфигурация тревог для конфигурирования обработки тревог в про-екте.
- Конфигурация ПЛК для конфигурирования аппаратуры контроллера..
- Конфигурация задач для управления задачами.
- Менеджер просмотра для просмотра и заказа наборов значений переменных.
- Настройки целевой платформы.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на требуемой записи в списке «Ресурсы» приводит к открытию в рабочей области главного окна окна выбранного режима («ресурса»).

3.3.2 Проект. Выбор контроллера и языка программирования

Для создания нового проекта (пользовательской программы ПЛК) следует:

- Выбрав команду Пуск | Программы | 3S Software | CoDeSys V.2.3 | CoDeSys V.2.3, запустить ПО CoDeSys.
- 2) В открывшемся главном окне ПО CoDeSys (рисунок 3.2) вызвать команду «Файл | Новый (File | New)» главного меню или нажать кнопку «Новый (New)» () панели инструментов.
- 3) В открывшемся окне «Настройки целевой платформы (Target Settings)» (рисунок 3.3, а) – нажатием на кнопку у правого края поля «Конфигурация (Configuration)» раскрыть список предварительно установленных на ПК Target-файлов (см. п. 3.2). В списке – выделить требуемый файл (рисунок 3.3, б) и щелкнуть на его названии левой кнопкой мыши.

	Настройки целе	вой платформы		×
a)	Конфигурация:	None	ОК	Отмена

Настройки целе	вой платформы		×
Конфигурация:	None	OK	Отмена
	None 3S CoDeSys SP PLCWinNT V2.4 3S CoDeSys SP RTE 3S CoDeSys SP RTE SM Special		
	PLC63-M		

б)

	ие памяти Оощие Сетевая Функцио	нальность Визуализация
Рег. первого целого параметра:	Рег. посл. целого параметра:	Рег. целого результата:
🔽 Порядок байт Intel		

Рисунок 3.3 – Окно «Настройки целевой платформы (Target Setting)»

- В открывшихся вкладках окна «Настройки целевой платформы (Target Setting)» отображаются установленные производителем значения параметров целевой платформы (рисунок 3.3, в).
 Как правило, установленные производителем значения параметров не требуют изменения.
 Исключение может составить размер сохраняемой при отключении питания Retain-памяти. По умолчанию он установлен равным 4 кБ, но при необходимости может быть увеличен до 16 кБ. Для того, чтобы увеличить размер Retain-памяти, следует перейти на вкладку «Метогу Layout» окна «Target Setting» (см. рисунок 3.4), и исправить значение в строке Retain («Энергонез.»).
- 5) Нажать кнопку «ОК» окна «Настройки целевой платформы (Target Setting)».

4 Написание программы

астройки целе	вой пла	атформы					
Конфигурация:	PLC63	3-M			•]	
Целевая платф	орма	Распределение памяти	Общие	Сетевая ф	ункциональность	Визуализация	l]
	_ Общи	e	_ Разг	мер		Область	
Код:	16#0	🔽 Авто	16#	46000	1		
Глобальные:	16#0	🔽 Авто	16#	2800	на сегмент	1 🔻	
Память:	16#0	🔽 Авто	16#	200		1 💌	
Входы:	16#0	🔽 Авто	16#	58		1	
Выходы:	16#0	🔽 Авто	16#	200		1 🔻	
Энергонез.:	16#0	🔽 Авто	16#	100	1	1 💌	
Энергонез	. в отде	льном сегменте		Макс. чи	коло РОЦ:	ļ	512
Общий размер	о памяті	4: J16#8000					
					По умолчанию	OK	Отмена

Рисунок 3.4 – Окно « Настройки целевой платформы (Target Setting)», вкладка «Распределение памяти (Memory Layout)»

6) В открывшемся окне «Новый программный компонент (New POU)» (см. рисунок 3.5), в поле «Имя нового POU (Name of new POU)» – отображается заданное по умолчанию имя новой главной программы проекта (PLC_PRG); его не следует изменять. В группе переключателей «Тип POU (Type of POU)» отображается заданный по умолчанию тип новой главной программы проекта (Программа (Program)); его также не следует изменять.

Новый программный компонент (POU)					
Имя нового РОU:	PLC_PRG	ОК			
Тип РОО	Язык реализации	Отмена			
• Программа					
О Функциональный олок	O FBD				
Тип результата:	C SFC				
BOOL	O ST				
	C CFC				

Рисунок 3.5 – Окно «Новый программный компонент (New POU)»

7) В группе переключателей «Язык реализации (Language of the POU)» следует выбрать требуемый язык программирования (о языках программирования – см. раздел 3.3.2.1). В правой верхней области главного окна программы откроется окно ре-

В правой верхней области главного окна программы откроется окно редактора, в котором создается программа, исполняемая контроллером.

В зависимости от выбранного языка программирования это окно выглядит по-разному (на рисунке 3.6, а – пример для языка LD (Ladder Diagram – Язык релейных диаграмм).

В верхней части этого окна отображается область объявления переменных – «Редактор объявлений», в нижней – область редактора собственно программы.

Одновременно главное меню программы (команда «Вставить (Insert)») и контекстное меню области редактирования программы (см. рисунок 3.6, б) дополняются командами, специфичными для выбранного языка. Кроме того, панель инструментов дополняется локальной панелью, содержащей кнопки, соответствующие этим командам.



Цепь (перед)	
Цепь (после) 🧏	Ctrl+T
Контакт	Ctrl+K
Инверсный контакт	Ctrl+G
Параллельный контакт	Ctrl+R
Параллельный контакт (инверсный)	Ctrl+D
Функциональный блок	Ctrl+B
Детектор переднего фронта	
Детектор заднего фронта	
Таймер (TON)	
Обмотка	Ctrl+L
'Set' обмотка	Ctrl+I
'Reset' обмотка	
Элемент с EN	
Вставка в блоки	•

Рисунок 3.6 – Окно создания проекта (a) PLC_PRG (PRG-LD) и контекстное меню области редактирования программы (б) на языке LD (Ladder Diagram – Язык релейных диаграмм)

б)

3.3.2.1 Языки программирования

В соответствии с требованиями стандарта МЭК 61131, ПО CoDeSys поддерживает языки программирования, перечисленные ниже.

Кроме того, ПО CoDeSys поддерживает «Язык непрерывных функциональных схем» (CFC), схожий с FBD, но, в отличие от последнего, блоки и соединители в этом языке располагаются свободно, разрешаются циклы и свободные соединения

Каждый из перечисленных языков обладает специфическими чертами, определяющими их применение для решения определенных задач.

Подробное описание языков программирования приведено в документе документа «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение H, [2]).

Краткие описания языков программирования приведены ниже.

3.3.2.1.1 Язык «IL» – список инструкций

Текстовый язык, схожий с ассемблером STEP5 фирмы SIEMENS; все операции производятся через аккумулятор; легко читается в случае небольших программ.

Каждая инструкция начинается с новой строки и содержит оператор и, в зависимости от типа операции, один и более операндов, разделенных запятыми.

Перед операндом может находиться метка, заканчивающаяся двоеточием (:). Комментарий должен быть последним элементом в строке. Между инструкциями могут находиться пустые строки. Пример IL программы приведен на рисунке 3.7



Рисунок 3.7 – Пример программы на языке IL

3.3.2.1.2 Язык «ST» – структурированный текст

Текстовый язык высокого уровня, схожий с языком «Паскаль»; оптимален для программирования циклов и условий. Представляет собой набор инструкций, которые могут использоваться в условных операторах (IF..THEN..ELSE) и в циклах (WHILE..DO).

Пример ST программы приведен на рисунке 3.8.

🎭 ST_example (PRG-ST)	_ 🗆 🗙
0001 PROGRAM ST_example	
0002VAR	
0003 value: BOOL;	
0004 END_VAR	
0005	
	<u> </u>
0001 IF value < 7 THEN	
0002 WHILE value < 8 DO	
0003 value:=value+1;	
0004 END_WHILE	
0005 END_IF	
0006	
0007	
	<u>•</u>

Рисунок 3.8 – Пример программы на языке ST

3.3.2.1.3 Язык «FBD» – функциональные блоковые диаграммы

Графический язык программирования. Работает со схемами, состоящими из блоков и операндов – с последовательностью цепей, каждая из которых содержит логическое или арифметическое выражение, вызов функционального блока, переход или инструкцию возврата.

Пример FBD программы приведен на рисунке 3.9.

🎭 FBD_example (PRG-FBD)	_ 🗆 🗙
0004 B: INT;	_
0005 D: INT;	
0006 END_VAR	
0007	-
	Þ

Рисунок 3.9 – Пример программы на языке FBD

3.3.2.1.4 Язык «LD» – релейные диаграммы

Графический язык, реализующий структуры электрических цепей; программа на языке LD состоит из схем с последовательностью цепей, каждая из которых содержит логическое или арифметическое выражение, вызов функционального блока, переход или инструкцию возврата. Сложен в использовании для работы с аналоговыми типами данных.

Лучше всего LD подходит для построения логических переключателей, но достаточно легко можно создавать на нем и сложные цепи – как в FBD. Кроме того, LD достаточно удобен для управления другими компонентами POU.

Используется для программирования большинства ПЛК. Допустимо переключение между языками FBD и LD.

Диаграмма LD состоит из ряда цепей. Слева и справа схема ограничена вертикальными линиями – шинами питания. Между ними расположены цепи, образованные контактами и обмотками реле, по аналогии с обычными электронными цепями. Слева любая цепь начинается набором контактов, которые посылают слева направо состояние «ON» или «OFF», соответствующие логическим значениям «ИСТИ-НА» или «ЛОЖЬ». Каждому контакту соответствует логическая переменная. Если переменная имеет значение «ИСТИНА», то состояние передается через контакт, если «ЛОЖЬ», то правое соединение получает значение «Выключено (OFF)».

Пример программы на языке LD приведен на рисунке 3.11.



Рисунок 3.11 – Пример программы на языке LD

3.3.2.1.5 Язык «SFC» – последовательные функциональные схемы

Графический язык, используемый для структурирования приложений; состоит из шагов и переходов; действия выполняются внутри шагов. Не конвертируется в другие языки.

Пример программы на языке SFC приведен на рисунке 3.12.

🎭 SFC (PRG-SFC)	_ 🗆 🗡
0001 PROGRAM SFC	
0002VAR	
0003END_VAR	
	Þ
Init	<u>^</u>
42	
Init	-



3.3.2.1.6 Язык «CFC» – непрерывные функциональные схемы

Язык непрерывных функциональных схем. В отличие от FBD, не использует цепи, но дает возможность свободно размещать компоненты и соединения, что позволяет создавать, в частности, обратные связи.

Пример CFC программы приведен на рисунке 3.10.

Примечание. Свобода размещения компонентов и соединений определяет необходимость упорядочения порядка выполнения программы. Группа команд «Порядок | Показать порядок / Упорядочить топологически / В соответствии с потоком данных / Порядок: Выше, Ниже, В начало, В конец» контекстного меню позволяет отобразить порядковые номера (по очередности выполнения) элементов программы и изменить этот порядок при необходимости. Порядковые номера элементов отображаются в затемнённом квадратике у правого верхнего угла каждого элемента (см. рисунок 3.13).



Рисунок 3.13 – Пример программы на языке CFC

3.3.2.2 Редакторы ПО CoDeSys

Все режимы редактирования (далее – «редакторы») программных компонентов POU (Program Organization Units) содержат область кода (нижняя часть окна) и раздел объявлений (верхняя часть окна), см. рисунки 3.7 – 3.13.

Область кода может включать графический или текстовый редактор; раздел объявлений – это всегда текст. Разделы кода и объявлений разделены горизонтальной границей, которую можно перетаскивать мышкой.

Окно редактирования открывается при входе в режим написания программного компонента. Для входа следует перейти на вкладку «POU» организатора объектов и выбрать в дереве программных компонентов проекта, отображаемом на вкладке, требуемый элемент. В рабочей области главного окна ПО CoDeSys откроется окно редактора. Тип окна зависит от выбранного языка программирования (см. п. 3.3.2.1). В каждом окне редактора становятся доступны команды контекстного меню, содержащие основные операции, доступные в выбранном языке. Одновременно панель инструментов главного окна ПО CoDeSys дополняется панелью, кнопки которой аналогично командам контекстного меню вызывают основные операции, доступные в выбранном языке. Окно редактора открывается также при добавлении программного компонента.

Пример главного окна ПО CoDeSys с открытым окном редактирования программного компонента на языке FBD (с дополнительной панелью инструментов и открытым контекстным меню) приведен на рисунке 3.14.

🍤 CoDeSys - 12.PID.pro*		- 🗆 ×
Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка		
POU POU CFC_example (PRG) 0001 PROGRAM FBD_example FBD_example (PRG) 0002 VAR 0003 A: INT; 0004 B: INT; 0005 D: INT; 0006 END_VAR		
	— Вырезать Ctrl+X Копировать Ctrl+C Вставить Ctrl+V Удалить Del	
	Цепь (перед) Цепь (после) К Ctrl+T	
Загрузка библиотеки 'C:\Program Files\'	Вход Ctrl+U Выход D	
Загрузка библиотеки С.tProgram Filest; Загрузка библиотеки 'С:\Program Filest; Загрузка библиотеки 'С:\Program Filest; Загрузка библиотеки 'С:\Program Filest;	Элемент Ctrl+B C3 Присваивание Ctrl+A /S Переход Ctrl+L JA Возврат Ctrl+R	SFC
Вставляет цепь перед текущей цепью	Комментарий	CMOTP

Рисунок 3.14 – Пример окна редактирования FBD программы

3.3.3 Проект. Программные компоненты (POU)

Проект создается в ПО CoDeSys на любом из доступных языков программирования. Проект может состоять из одного или нескольких программных компонентов (POU, Program Organization Unit). Главная программа, выполняемая циклически, должна называться PLC_PRG.

К программным компонентам (POU) относятся функциональные блоки, функции и программы. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы).

Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC).

CoDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК компоненты. Для их использования достаточно включить в свой проект библиотеку standard.lib (подробнее о библиотеках см. раздел 4.2.4).

РОU могут вызывать другие POU, но рекурсии недопустимы.



Внимание! Нельзя удалять или переименовывать POU PLC_PRG: PLC_PRG является главной программой в однозадачном проекте.

Приемы работы при написании программ и примеры программ представлены в разделе 3.3 и в документе «Первые шаги в CoDeSys» (см приложение H [3]).

3.3.4 Проект. Типы данных

Тип данных определяет род информации и методы ее обработки и хранения, количество выделяемой памяти. Программист может непосредственно использовать элементарные (базовые) типы данных (логический, целочисленные, рациональные, строковые, временные; подробнее см. раздел 4.2.3) или создавать собственные (пользовательские) типы на их основе.

При работе с ПЛК63 и ПЛК73 используются пользовательские типы данных, используемые при программировании работы ЖКИ (см. раздел 8.4.2).

В разделе 4.2.3.1 описаны элементарные (базовые) типы данных.

В разделе 4.2.3.2 описаны пользовательские типы данных.

3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК

Перед установкой связи ПО CoDeSys с контроллером следует однократно настроить канал связи (интерфейс и настройки обмена), по которому будет осуществляться связь. В дальнейшем, при отладке программы, настройка интерфейса связи может потребоваться только при переходе на связь по другому интерфейсу.

Установка связи с контроллером возможна по интерфейсам Debug RS-232, USB Device или через модем, подключенный к последовательному порту RS-232 или Debug RS-232.

3.3.5.1 Настройка интерфейса связи

Для настройки интерфейса соединения ПК с контроллером следует:

- 1) Выбрать команду «Онлайн | Параметры связи (Online|Communication parameters)» главного меню ПО CoDeSys. Откроется окно «Communication parameters», см. рисунок 3.15, а.
- 2) Нажать кнопку «New» окна «Communication parameters». Откроется окно «Communication parameters: New Channel» (см. рисунок 3.15, б). В этом окне задается имя нового соединения (например, Owen) и выбирается из перечня интерфейс соединения:
 - «Serial (RS232)» для связи по интерфейсу Debug RS-232 или USB Device;
 - «Serial (Modem)» для связи через модем, подключенный к последовательному порту RS-232 или Debug RS-232.

При выборе соединения «Serial (RS232)» в настройках параметров следует задать:

- СОМ-порт (параметр Port), по которому ПЛК подключается к ПК;
- скорость соединения (параметр Baudrate) 115200 бит/с;
- бит четности (параметр Parity) «No».

⊡- 'localhost' via Tcp/Ip	Serial (RS232)				OK
OWEN_new	Name	Value	Comment		Cance
	Port Baudrate Parity	COM1 38400 No			New
	Motorola byteorder Flow Control	1 No Off		F	Remov
				Ga	ateway
					Update

Communication Paramete	ers: New Channel	
Name Tower-new		
Device		Cancel
Name	Info	-
Serial (RS232)	3S Serial RS232 driv	7
Serial (RS232, 8 bit)	3S Serial RS232 driv	
Tcp/lp (Level 2)	3S Top/Ip level 2 dri	
Serial (Modem)	3S Modern driver	
Pipe	3S Pipe driver	
CANopen DSP302	3S CANopen DSP3C	
ASI Controller	3S ASI Controller 🚽	-
		-
1		

Рисунок 3.15 – Настройка интерфейса для соединения с ПЛК. Окна «Communication parameters» (a) и «Communication parameters: New Channel» (б)

3.3.5.1.1 Установка связи через Науеѕ-совместимый модем

Для соединения ПЛК с компьютером через Hayes-совместимый модем (модем, имеющий общий набор команд «Hayes» или «АТ-набор»), следует сначала изменить конфигурацию ПЛК для работы с модемом. Для изменения конфигурации связь с контроллером должна быть установлена через интерфейс Debug RS-232 или USB Device.

Как правило, при подключении нового модема требуется изменить настройки. Процедура и примеры настройки приведены в приложении Д. ???

3.3.5.2 Установка связи с контроллером

Для установки связи необходимо, чтобы предварительно была создана программа пользователя, хотя бы простейшая.

Примеры программ на языках FBD, LD и ST, которые можно использовать для проверки связи с контроллером, приведены на рисунке 3.17. Простейшей программой на языке ST является символ «;» (двоеточие). Такой программы достаточно для проверки связи с контроллером.



Рисунок 3.17 – Примеры программ на языках FBD (а), LD (б) и ST (в)

Для загрузки программы в контроллер следует:

Выбрать команду «Онлайн | Подключение (Online | Login)» главного меню, тем самым – установить связь с ПЛК. При этом должен быть снят флаг перед строкой меню «Онлайн | Режим эмуляции (Online | Simulation Mode)» (установка и снятие флага производится последовательными щелчками левой кнопкой мыши на строке). Перед установкой связи ПО скомпилирует проект; и в случае наличия в нем ошибок – прервет установку связи.

Сразу после установки связи среда программирования предложит загрузить (см. рисунок 3.18) или обновить код пользовательской программы в оперативной памяти контроллера.

CoDeSys				×
?	No program on the	controller! D	ownload the new	program?
	<u></u> a	<u>Н</u> ет	Отмена	

Рисунок 3.18 – Окно предложения загрузки программы

3.4 Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК

Перед созданием программы необходимо настроить конфигурацию жидкокристаллического индикатора, входов, выходов и интерфейсов связи ПЛК с внешними устройствами (модулями ввода-вывода, устройствами индикации и т.д.), обмен данными с которыми будет производиться по сети. Перечисленные устройства обмениваются данными с пользовательской программой через специальную область памяти: Память ввода-вывода. Конфигурация ее задается в окне режима («Ресурса») «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» ПО CoDeSys и подробно описана в разделе 7 настоящего документа.

Размер памяти ввода-вывода определяется типом лицензии CoDeSys контроллера ОВЕН ПЛК (см. раздел 2.2).

Подробное описание процедур конфигурирования области ввода-вывода приведено в разделе 4.

Конфигурирование жидкокристаллического индикатора описано в разделе

3.4.1 Расчет потребности ПЛК в памяти ввода/вывода

Наиболее простым способом, позволяющим точно проверить, хватит ли доступного объема памяти ввода/вывода для выполнения проекта, является способ создания проекта. Не приобретая контроллер, но установив на компьютере ПО CoDeSys и Target-файл, можно создать проект, в котором подключить все необходимые модули. Подключение производится в режиме («Ресурсе») «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», см. раздел 7. При компиляции проекта либо компиляция пройдет успешно, либо CoDeSys сообщит об ошибке, если памяти недостаточно. При этом в проекте будут учтены все особенности, в том числе особенности выравнивания адресов переменных (см. раздел). Для осуществления подобной проверки собственно программу контроллера писать не требуется.

Альтернативным, более сложным, способом потребности ПЛК в памяти ввода/вывода рассчитываются по следующей схеме:

 Для подсчета потребности ПЛК в памяти ввода / вывода, необходимой для работы с приборами ОВЕН, следует воспользоваться данными, приведенными в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Потребности ПЛК в памяти ввода/вывода, требуемо	й для работы
с некоторыми приборами производства компании ОВЕН	

	Протокол					
Прибор	OBEH		Modbus		DCON	
	%I (байт)	%Q (байт)	%I (байт)	%Q (байт)	%I (байт)	%Q (байт)
МВА8. Один аналоговый вход	-	8	2 8*	-	4	
МВУ8. Один аналоговый вы- ход	-	2	-	2		4
МДВВ. Один дискретный вы- ход в режиме ШИМ	-	4	-	2	-	-
МДВВ. Один счетчик дискрет- ного входа	-	2	2	-	2	-
МДВВ. Битовая маска всех входов	-	2	1	-	2	-
МДВВ. Битовая маска всех выходов	-	-	-	1	1	-
ТРМ2хх. Один аналоговый вход	-	4	-	-	-	-
ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133. Один аналоговый вход	-	8	-	-	-	-
ИП320. Одна переменная на чтение с ПЛК	-	-	-	2	-	-
ИП320. Одна переменная на запись в ПЛК	-	-	-	2	-	-
 При работе с MBA8 можно считывать либо только измеренные значения (2 байта), либо дополнительно считывать время измерения и статус ошибки (до 8 байт информации) 						

- 2) При использовании приборов других производителей, работающих по протоколам Modbus или DCON, следует по руководствам на эти приборы определить, сколько байт данных содержат команды, посылаемые по сети. При работе с приборами ввода количество этих байт надо прибавить к размеру области %I, при работе с приборами вывода количество надо прибавить к размеру области %Q.
- Для дискретных модулей ввода/вывода сторонних производителей, работающих по протоколу Modbus, как правило, значение одного входа или одного выхода кодируется одним битом. Соответственно, занимае-

мый размер памяти в области ввода/вывода следует считать в битах, но с учетом того, что на один модуль тратится целое число байт. Таким образом, на двенадцатиканальный модуль дискретного ввода потребуется два байта, из 16 бит которых только 12 будут значащими.

- Для приборов и операторских панелей, работающих по протоколу Modbus, передача одного значения параметра осуществляется как минимум в двухбайтном регистре (даже если параметр – однобайтовый).
- 5) Дополнительно при использовании модуля архивации на каждую архивируемую переменную следует в памяти %Q зарезервировать место, равное размеру этой переменной.
- 6) При использовании модулей Master сетевых протоколов (т.е. модулей, организующих обмен с внешними устройствами и модулями) дополнительно следует учесть, что эти модули содержат ряд служебных переменных, также расположенных в области памяти вывода %Q. Один модуль Master одного сетевого протокола дополнительно требует от 4 до 8 байт.
- 7) После подсчета необходимого размера областей памяти %I и %Q следует провести проверку достаточности объема доступной памяти каждого типа. При этом следует учитывать, что часть памяти занимается собственными входами и выходами. Сводные данные приведены в таблице 3.2.¹

<mark>Таблица 3.2</mark>

Контроддор	%І всего 122 байта		%Q всего 234 байта	
Контроллер	Занято	Доступно	Занято	Доступно
ПЛК100	4 байта	118 байт	8 байт	226 байт
ПЛК150	36 байт	86 байт	12 байт	222 байта
ПЛК154	36 байт	86 байт	20 байт	214 байт

8) Если расчет показал, что резерва памяти нет, то следует приобретать контроллер без лицензионного ограничения области памяти ввода/вывода, так как из-за принятого в CoDeSys способа выравнивания адресов переменных в памяти ввода/вывода может возникнуть дополнительный расход памяти. Алгоритм выравнивания описан в разделе, но учитывать особенности выравнивания при расчете потребности в памяти ввода/вывода не рекомендуется из-за сложности расчета.

3.5 Визуализация

ПО CoDeSys позволяет создать одно или несколько окон-визуализаций, в которых пользователь может располагать визуальные элементы, позволяющие графически отобразить данные из пользовательской программы. Данные в визуализацию передаются из контроллера, при установленой с ним связи (подробнее см. п. 3.3.5).

В режиме «Online» представление элементов на экране изменяется в зависимости от значений переменных.

Например, если уровень заполнения емкости жидкостью доступен в программе в виде значения некоторой переменной, то в окне визуализации он может быть изображен графическим элементом в виде полосы, которая, в зависимости от значения переменной проекта, будет изменять свою длину и/или цвет. Рядом может быть размещен текст, отображающий в виде числа текущий результат измерения. Здесь же можно разместить и, например, кнопки запуска и остановки программы. Создание окна визуализации выполняется на вкладке «Визуализации» Организатора объектов ПО CoDeSys (см. рисунок 3.19).

😓 CoDeSys - PLC110_example.pro*	
Файл Правка Проект Вставка Дополнения Онлайн Окно Сп	
Визуализации Image: Viz_01 Pesepвyap 1. Ур #0 #0	ОВЕНЬ #3 #1 #1 #1 #1 #1 #2 2.0 2.0 2.0 4.0 gram Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Librar gram Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Librar
Загрузка библиотеки 'С:\Pro	gram Files\38 Software\CoDeSys V2.3\Librar
Ē P, [■] ∰ T, ₩ B, ₩ P	
X	391, Ү: 293 Элемент: Прямоугольни

Рисунок 3.19 – Окно визуализации проекта

3.6 Сохранение проекта

Созданный проект следует сохранить в виде файла на жестком диске персонального компьютера для дальнейшей работы. Начальное сохранение проекта производится вызовом команды «Файл | Сохранить как (File | Save as)», последующие сохранения изменений – вызовом команды «Файл | Сохранить (File | Save)» или на-

жатием кнопки «Сохранить» (🗳) панели инструментов.

Проект может быть также сохранен на встроенный в контроллер Flash-диск. Это позволяет хранить проект непосредственно в контроллере, что снижает вероятность его потери. Для загрузки проекта на встроенный Flash-диск контролера следует после установки связи с контроллером (подробнее об установке связи см. раздел 3.3.5) выбрать команду «Онлайн | Загрузка исходных текстов (Online | Sourcecode Download)» главного меню.

Проект CoDeSys может быть сохранен совместно с конфигурацией, т.е. со структурой, описанной в Target-файле, загруженном при вызове проекта. Такой способ сохранения на несколько килобайт увеличивает сохраняемый файл проекта, но позволяет в дальнейшем не заботиться о совместимости проекта и версии Target-файла, установленного в системе на момент редактирования проекта. В таком режиме рекомендуется сохранять проект в случае, когда предполагается возможность редактирования проекта по прошествии значительного времени с момента его создания. Включение режима сохранения проекта совместно с конфигурацией производится в окне «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», установкой флажка переключателя «Сохранять конф<игурационные> файлы в проекте (Save configuration file in project)», см. рисунок 3.20.

🎹 Конфигураци	я ПЛК	
■-PLC63	Настройки Параметры модуля Автоматическое вычисление адресов: Контроль перекрытия адресов: Сохранять конф. файлы в проекте:	<u>र</u> र
• •		

Рисунок 3.20 – Окно «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». Установка опции сохранения конфигурации в файл проекта

3.7 Запуск пользовательской программы

Для запуска загруженной программы следует выбрать команду «Онлайн | Старт (Online | Run)» главного меню или нажать кнопку «Старт/Стоп» на передней панели контроллера.

После запуска программы следует проверить ее работоспособность, эмулировав или воссоздав необходимые сигналы на входах контроллера или на подключенных модулях ввода и удостовериться в правильности управления выходами или модулями вывода.

3.8 Сохранение программы в памяти контроллера

После написания и отладки программы ее необходимо записать во внутреннюю Flash-память контроллера, выбрав команду «Онлайн | Создание загрузочного проекта (Online | Create boot project)» главного меню. После этого программа сохраняется в памяти контроллера после отключения питания (или перезагрузки) и будет автоматически запускаться на контроллере при перезагрузке и при включении питания.



Внимание! Ресурс встроенной Flash-памяти контроллера ограничен (около 50 000 циклов перезаписи), поэтому не рекомендуется при отладке программы каждый раз записывать ее во Flash-память.

Если контроллер циклически перегружается из-за ошибок в программе, сохраненной во Flash-памяти, или некорректной записи программы во Flash-память, следует, удерживая нажатой кнопку «Старт/Стоп» на передней панели контроллера, нажать кнопку «Сброс». Программа из Flash-памяти не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу.

4 Написание программы

В данном разделе приводится пример разработки программы (проекта).

Подготовительный этап создания пользовательской программы (проекта) – установка ОС и ПО CoDeSys описаны в разделе 2.

Этапы создания пользовательской программы (проекта) описаны в разделе 3 данного руководства.

Установка настроек целевой платформы описана в разделе 3.2.

Пользовательская программа («проект») ПЛК в ПО CoDeSys содержит программные компоненты (POU), типы данных, визуализации, ресурсы и библиотеки, сведения о ресурсах ПЛК и некоторую другую информацию, хранимую в одном файле («name.pro»).

4.1 Программные компоненты проекта

К программным компонентам (POU) относятся функциональные блоки, функции и программы. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы).

Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC).

СоDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК 61131 компоненты. Для их использования достаточно включить в свой проект библиотеку standard.lib (подробнее о библиотеках см. раздел).

POU могут вызывать другие POU, но рекурсии недопустимы.

Максимальное число РОИ в программах контроллеров ПЛК63 и ПЛК73 – 512.

Приемы работы при написании программ и примеры программ представлены в документе «Первые шаги в CoDeSys» (см приложение H [3]).

4.1.1 Программы

Программа это программный компонент (POU), способный формировать произвольное число значений во время вычислений. Значения всех переменных программы сохраняются между вызовами. В отличие от функционального блока (см. ниже), экземпляров программы не существует. Программа является глобальной во всем проекте.

Нельзя вызывать программу из функции (см. ниже).

Если вызвать программу, которая изменит значения своих переменных, то при следующем вызове ее переменные будут иметь те же значения, даже если она вызвана из другого POU.

В этом заключается главное различие между программой и функциональным блоком, в котором изменяются только значения переменных данного экземпляра функционального блока.

Объявление программы начинается ключевым словом «PROGRAM» и заканчивается ключевым словом «END_PROGRAM».

Пример записи программы на языке IL приведен на рисунке 4.1

🍤 IL (F	PRG-IL)			_ 🗆 🗵
0001 PI	ROGRA	M PRGExa	mple	
0002	AR			
0003	PAR: I	NT		
0004 E	ND_VAF	2		
0005				
				•
0001	LD	PAR		▲
0002	ADD	1		
0003	ST	PAR		
0004				-
1				•

Рисунок 4.1 – Пример записи программы на языке IL

4.1.2 Функции

Функция – это программный компонент (POU), который возвращает только единственное значение (которое может состоять из нескольких элементов, если это битовое поле или структура). В текстовых языках функция вызывается как оператор и может входить в выражения.

При объявлении функции необходимо указать тип возвращаемого значения. Для этого после имени функции нужно написать двоеточие и тип (см. рекомендации по наименованию в приложении J документа «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3», см. приложение H, [2]). Правильно объявленная функция выглядит следующим образом: **FUNCTION Fct: INT**;

Имя функции используется как выходная переменная, которой присваивается результат вычислений.

Объявление функции должно начинаться с ключевого слова FUNCTION и заканчиваться ключевым словом END_FUNCTION. Пример функции, написанной на языке IL, использующей три входных переменных (**par1** – **par3**) целочисленного типа (INT; диапазон изменения – от минус 32768 до 32767) и возвращающей результат деления произведения первых двух на третью.

Пример записи функции на языке IL приведен на рисунке 4.2.

🌏 Fc	t (FUN-I	L)	
0001	FUNCT	ION Fct : INT	
0002	VAR_IN	PUT	
0003	par1	INT	
0004	par2	: INT:	
0005	par3	3: INT;	
0006	END_W	AR	
0007		•	
			<u>•</u>
0001		par1	<u> </u>
0001 0002		par1 par2	<u>•</u>
0001 0002 0003		par1 par2 par3	
0001 0002 0003 0004	LD MUL DIV ST	par1 par2 par3 Fct	
0001 0002 0003 0004 0005	LD MUL DIV ST	par1 _ par2 par3 Fct	
0001 0002 0003 0004 0005		par1 _ par2 par3 Fct	

Рисунок 4.2 – Пример записи функции на языке IL

В языке ST вызов функции может присутствовать в выражениях как операнд. В SFC функция вызывается только из шага или перехода.

Примечание. Функция не имеет внутренней памяти, но CoDeSys допускает

использование в функциях глобальных переменных. Это является отклонением от требований стандарта МЭК 61131-3, в соответствии с которыми выходное значение функции должно зависеть исключительно от входных параметров. Т.е. функция с одними и теми же значениями входных параметров всегда должна возвращать одно и то же значение.

4.1.3 Функциональный блок

Функциональный блок – это программный компонент (POU), который принимает и возвращает произвольное число значений. В отличие от функции (см. ниже), функциональный блок не формирует возвращаемое значение.

Объявление функционального блока начинается с ключевого слова FUNCTION_BLOCK и заканчивается ключевым словом END_FUNCTION_BLOCK.

Функциональный блок может имеет один или несколько экземпляров (копий).

На рисунке 4.3 приведен пример функционального блока, написанного на IL, который имеет две входных и две выходных переменных. Значение выходной переменной MULERG равно произведению значений двух входных переменных, а значение VERGL определяется в результате сравнения значений входных переменных.

🍤 FUB	(FB-IL)		_ 🗆 🗵
0001 F	UNCTIO	N_BLOCK FUB	
0002	AR_INP	JT	
0003	PAR1	INT;	
0004	PAR2	INT;	
0005 <mark>E</mark>	ND_VAF	2	
0006	AR_OUT	PUT	
0007	MULE	RG: <mark>INT</mark> ;	
0008	VERG	L:BOOL;	
0009 <mark>E</mark>	ND_VAF	8	-
0001	LD	PAR1	
0002	MUL	PAR2	
0003	ST	MULERG	
0004	LD	PAR1	
0005	EQ	PAR2	
0006	ST	VERGL	
0007			-
•			• //

Рисунок 4.3 – Пример записи функционального блока на языке IL

4.2 Использование переменных

Программные компоненты (POU) проекта обрабатывают **переменные** – величины, значения которых могут меняться в ходе выполнения программы (в частных случаях переменные, обрабатываемые программой, могут быть и константами). Переменные могут использоваться для хранения и передачи промежуточных результатов выполнения логических операций, значений состояний входов или выходов функциональных блоков программы, значений состояний входов или выходов ПЛК и др. Каждая переменная имеет идентификатор.

4.2.1 Типы переменных

Переменные, используемые в ПО CoDeSys, могут принадлежать к нескольким типам.

Во-первых, переменные могут относитьмся к локальным или к глобальным переменным. Локальные переменные могут использоваться только в рамках текуще-

го компонента POU, глобальные переменные – могут использоваться в рамках всего проекта (во всех программных компонентах, входящих в его состав). Локальные переменные задаются в редакторе объявлений (см. раздел 3.3.2), глобальные – в аналогичном редакторе, вызываемом выбором объекта «Глобальные переменные (Global Variables)».

Кроме того, используемые переменные могут относиться к **входным** или **выходным**, а также к переменным, одновременно являющимся **входными и выходными**.

При необходимости сохранять значения переменных они могут быть объявлены как **реманентные переменные** – такие переменные сохраняют свои значения при определенных сбоях в системе. Они бывают сохраняемые и постоянные.

Сохраняемые переменные обозначаются при объявлении ключевым словом RETAIN. Эти переменные сохраняют свои значения, даже если произошла авария питания (выключение и включение) контроллера, что равносильно команде «Сброс» (Онлайн | Сброс (Online | Reset')). Значения RETAIN переменных сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера.

Постоянные переменные обозначаются ключевым словом PERSISTENT. В отличие от сохраняемых переменных эти переменные сохраняют свои значения только при загрузке кода новой программы, но не при выключении питания или любом сбросе. Значения постоянных переменных размещаются вне энергонезависимого O3У.

Подробнее о типах переменных см. Руководство пользователя ПО CoDeSys (см. приложение H, [2]).

4.2.2 Объявление переменных

Для использования в POU переменная должна быть **объявлена**. Объявление переменных производится в «Редакторе объявлений» (см. раздел 3.3.2).

«Редактор объявлений» отображается в верхней части окна редактирования POU, открывающегося при выборе существующего или при добавлении нового программного компонента (в дереве программных компонентов на вкладке «POU» Организатора объектов).

Редактор объявлений используется для объявления переменных POU, глобальных переменных, описания типов данных.

В разделе объявлений зарезервированные слова, типы данных и сами переменные автоматически выделяются разными цветами (см. рисунок 4.4).

Наиболее важные команды можно найти в контекстном меню, которое появляется по щелчку правой кнопки мыши или по нажатию сочетания клавиш <Ctrl>+<F10>.

Локальные переменные POU объявляются в разделе объявлений редактора программного компонента. Такими переменными могут быть входные и выходные переменные, переменные, одновременно являющиеся входными и выходными, локальные переменные, сохраняемые переменные и константы.

Синтаксис, используемый при объявлении переменных, соответствует стандарту МЭК61131-3.


Рисунок 4.4 – Окно редактора объявлений (верхняя часть окна ркедактора POU)

Переменные объявляются следующим образом:

<Идентификатор> {АТ <Адрес>}:<Тип> {:=<начальное значение>};

Части, заключенные в фигурных скобках, не обязательны.

Имена переменных не должны содержать пробелов и специальных символов, должны объявляться только один раз и не должны совпадать с зарезервированными словами. Регистр букв в имени переменной не имеет значения (т.е. переменные Var1, VAR1 и var1) не различаются. В именах переменных допустим знак подчеркивания: (переменные A_BCD и AB_CD) считаются разными. Идентификатор не должен содержать подряд более одного символа подчеркивания. Длина индентификатора не ограничена, все символы являются значимыми.

Все переменные и типы данных можно инициализировать. Для этого используется оператор «=». Переменные простейших типов инициализируются константами. По умолчанию все переменные инициализируются нулем.

Пример:

iVar1:INT:=12; (*Переменная типа INT, инициализируемая числом 12*).

Если требуется поместить переменную по определенному адресу, то следует объявить ее с ключевым словом **AT**.

4.2.2.1 Методы объявления переменных

В ПО CoDeSys применяются три метода объявления переменных: текстовый (описан выше, в разделе 4.2.2), табличный и автоматический.

4.2.2.2 Табличное объявление переменных

Табличноый способ объявления переменных позволяет ускорить процедуру объявления переменных. Для вызова окна табличного объявления следует выбрать команду «Объявления в форме таблицы (Declarations as Tables)» контекстного меню окна редактора объявлений. Окно редактора объявлений примет вид, изображенный на рисунке 4.5. На вкладках окна редактора отображаются списки переменных различных типов. В ячейках таблицы списки переменных могут быть дополнены новыми

переменными. Значения атрибутов переменных могут быть введены или отредактированы также в ячейках таблицы. Кроме того, требуемые переменные могут быть не только отредактированы, но и удалены из списков.

🍤 FB	🎭 FBD_example (PRG-FBD)										
		VAR	VAF		/AR_OUTPUT	r_in_out 🗸	CONSTANT	RETAIN	\searrow	INFO	$\overline{}$
	Имя			Адрес	Тип	Иниц.	Комментарий				
0001	A				BOOL						
0002	в				BOOL						
0003	С				BOOL						
											<u> </u>
0001											
•											Þ

Рисунок 4.5 – Окно редактора объявлений (в табличной форме) (верхняя часть окна редактора POU)

4.2.2.3 Автоматическое объявление переменных

Автоматическое объявление переменных позволяет автоматизировать ввод значений ряда атрибутов переменной, что позволяет ускорить и упростить процедуру ввода и одновременно избежать ошибок, возможных при ручном вводе.

Для вызова окна автоматического объявления переменных следует выбрать команду «Автообъявление (Auto Declare)» контекстного меню окна редактора объявлений.

В открывшемся окне (см. рисунок 4.6, а) задается имя добавляемой переменной (в поле «Имя»). В других полях окна значения задаются выбором либо из раскрывающегося списка, либо из списков, отображаемых в специальных окнах. Например, выбор требуемого типа переменной производится в окне «Ассистент ввода» (см. рисунок 4.6, б), которое открывается по нажатию кнопки с тремя точками, размещенной у правого края поля «Тип».

Объявление перем	енной			×
Класс VAR	Имя Var1	Тип	ОК]
Список Global_Variables	Нач. значение	Адрес		L IT
Комментарий:			✓ RETAIN ✓ PERSISTE	INT

a) 🔔



Рисунок 4.6 – Окна «Объявление переменной» (а) и «Ассистент ввода» (б)

4.2.3 Типы данных

Тип данных определяет род информации, методы ее обработки и хранения, количество выделяемой памяти. Программист может непосредственно использовать элементарные (базовые) типы данных или создавать собственные (пользовательские) типы на их основе.

4.2.3.1 Базовые типы данных

4.2.3.1.1 Логический (BOOL)

BOOL – логический тип данных. Переменная может принимать 2 значения: ИСТИНА (TRUE) или ЛОЖЬ (FALSE). Занимает 8 бит памяти (если не задан прямой битовый адрес).

4.2.3.1.2 Целочисленные

BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, и **UDINT** – целочисленные типы данных. Они отличаются диапазонами сохраняемых данных и требованиями к памяти. Подробно их характеристики приведены в таблице 4.1.

Тип	Нижний предел	Верхний предел	Размер памяти
BYTE	0	255	8 Бит
WORD	0	65535	16 Бит
DWORD	0	4294967295	32 Бит
SINT	-128	127	8 Бит
USINT	0	255	8 Бит
INT	-32768	32767	16 Бит
UINT	0	65535	16 Бит
DINT	-2147483648	2147483647	32 Бит
UDINT	0	4294967295	32 Бит

Таблица 4.1 – Характеристики целочисленных типов данных

4.2.3.1.3 Рациональные

REAL и **LREAL** – данные в формате с плавающей запятой, используются для сохранения рациональных чисел. Для типа REAL необходимо 32 бита памяти, для LREAL – 64 бита.

Диапазон значений REAL: от [1.175494351е-38] до [3.402823466е+38].

Диапазон значений LREAL: от [2.2250738585072014е-308] до [1.7976931348623158е+308].

4.2.3.1.4 Строки

Строковый тип STRING представляет строки символов. Максимальный размер строки определяет количество резервируемой памяти и указывается при объявлении переменной. Размер задается в круглых или квадратных скобках. Если размер не указан, принимается размер по умолчанию – 80 символов.

Длина строки в CoDeSys не ограничена, но строковые функции способны обращаться со строками от 1 до 255 символов.

Пример объявления строки размером до 35 символов:

str:STRING(35):='Просто строка'';

4.2.3.1.5 Время и дата

TIME представляет длительность интервалов времени в миллисекундах. Максимальное значение для типа TIME: 49d17h2m47s295ms (4194967295 ms).

TIME, **TIME_OF_DAY** (сокр. **TOD**) содержит время суток, начиная с 0 часов (с точностью до миллисекунд). Диапазон значений **TOD**: от 00:00:00 до 23:59:59.999.

DATE содержит календарную дату, начиная с 1 января 1970 года. Диапазон значений от: 1970-00-00 до 2106-02-06.

DATE_AND_TIME (сокр. DT) содержит время в секундах, начиная с 0 часов 1 января 1970 года. Диапазон значений от: 1970-00-00:00:00 до 2106-02-06-06:28:15.

Типы **TIME, TOD, DATE** и **DATE_AND_TIME** (сокр. **DT**) сохраняются физически как **DWORD**.

4.2.3.2 Пользовательские типы данных

Кроме стандартных типов данных (см. раздел 4.2.3.1), в проектах можно использовать определяемые пользователем сложные типы данных: массивы, перечисления, структуры и некоторые другие (см. раздел 5).

4.2.4 Подключение дополнительных программных модулей

Подключение требуемых дополнительных программных модулей (библиотек) производится в окне «Менеджер библиотек (Library Manager)» ПО CoDeSys.

Вызов окна производится выбором команды Окно | Менеджер библиотек (Window | Library Manager)» или выбором пункта «Менеджер библиотек (Library Manager)» в дереве ресурсов (на вкладке «Ресурсы» Организатора объектов).

🎁 Менеджер библиоте	ек 📃 🛛 🗶
WORK_MODE.LIB 4.: A	FUNCTION ClearScreen : DINT (* Функция руистки экрана*)
	VAR_INPUT
	Screeninumber, Dinit, ("номер очищаемого экрана") END_VAR
	VAR END_VAR
GetWorkSc	
SetWorkSc	CLEARSCREEN
	-ScreenNumber : DINT_ClearScreen : DINT-

Рисунок 4.7 – Окно «Менеджер библиотек (Library Manager)»

Для подключения библиотеки следует:

- Выбрать команду «Добавить библиотеку (Add library)» контекстного меню списка подключенных библиотек (отображаемого в верхней левой области окна режима) или команду «Вставка | Добавить библиотеку (Insert | Additional Library)» главного меню.
- 2) В открывшемся окне выбора файлов следует выбрать файл требуемой библиотеки и нажать кнопку «Открыть». Выбранная библиотека будет подключена к проекту. Ее наименование отобразится в списке установленных библиотек (в верхней левой области окна режима). Примечание. Файлы библиотек предварительно следует скопировать на жесткий диск компьютера (рекомендуется в папку с:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\, где размещены файлы библиотек, ис-

Для удаления подключенной библиотеки следует:

пользуемых ПО CoDeSys).

- 1) Выделить требуемую запись в списке подключенных библиотек (отображаемого в верхней левой области окна режима).
- 2) Выбрать команду «Удалить (Delete)» контекстного меню списка. Выделенная библиотека будет отключена от проекта.

Для того, чтобы включить в проект дополнительный программный модуль (то есть модуль, содержащийся в подключенной к проекту библиотеке), следует выполнить следующие операции:

- 1) Перейти на вкладку «POU» Организатора объектов.
- 2) В дереве программных компонентов объекта выбрать требуемый.
- Выбрать команду «Правка | Ассистент ввода (Edit | Input Assistant)» главного меню или команду «Ассистент ввода (Input Assistant)» контекстного меню редактора объявлений.
- 4) В открывшемся окне «Ассистент ввода» (см. рисунок 4.8), в левой части, где отображается перечень доступных типов добавляемых объектов, выделить требуемый тип (в данном случае «Стандартные функциональные блоки»).

В правой части окна при этом отобразится перечень доступных объектов выбранного типа. При этом: если флажок переключателя «Структурно» в нижней части окна установлен, то перечень отображается в виде иерархического структурированного списка, см. рисунок 4.5; если флажок не установлен, то перечень отображается в виде отсортированного по алфавиту линейного списка.

5) В перечне доступных объектов (в правой части окна) – выбрать требуемый объект и нажать кнопку «ОК» окна. Выбранный объект (в данном случае – стандартный функциональный блок) будет вставлен в редактируемый программный компонент проекта. Для отказа от добавления блока – нажать кнопку «Отмена» окна.



Рисунок 4.8 – Окно «Ассистент ввода (Input Assistant)»

4.2.4.1 Доступные дополнительные программные модули

В дистрибутив ПЛК включен ряд дополнительных программных модулей (биб-лиотек).

Подробное описание библиотек ОВЕН приведено в документе «Библиотеки программных компонентов для ПЛК ОВЕН. Руководство по применению» (см. приложение H, [4]).

Описания системных библиотек CoDeSys доступны на сайте компании 3S Software и на дистрибутивном диске ПЛК.

ОВЕН ПЛК110 и ОВЕН ПЛК160 поддерживают следующие библиотеки программных компонентов:

- Standart.lib
- Util.lib
- SysLibFile.lib
- SysLibCallback.lib
- SysLibSockets.lib
- SysLibCom.lib
- SysLibTime.lib
- SysLibProjectInfo.lib
- SysLibMem.lib
- SymLib.lib
- SysLibPort
- UNM.lib
- Calibrator.lib (для ПЛК с аналоговой частью)
- Calibrator_onlyDAC.lib (для ПЛК с аналоговой частью)
- PID_Regulators.lib
- Pid_reg2.lib
- «Ind_Mode.lib» содержит функции, предназначенные для программирования ЖКИ контроллера.
- «Work_Mode.lib» содержит функции, предназначенные для программирования ЖКИ контроллера.

4.2.5 Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ ПЛК

В состав дистрибутива ПЛК включены две специализированные библиотеки дополнительных программных компонентов, содержащие функции, предназначенные для программирования ЖКИ контроллера.

Более подробное описание этих библиотек см. в разделе 8.4 и в документе «Библиотеки "Ind_mode" и "Work_Mode"» (см. приложение Н [8]).

4.2.6 Создание и использование дополнительных программных модулей

При необходимости дополнительные программные модули могут быть разработаны и применены пользователем. Такая необходимость может возникнуть в том случае, если применяемая программа должна содержать алгоритмы, которые не могут быть написаны с использованием готовых программных модулей.

Для создания пользовательского программного модуля следует:

- 1) Создать новый проект (см. раздел 3.3.2).
- 2) В рамках проекта создать объект типа «Функциональный блок» (например, см. рисунок 4.9).

Новый программный компонент	(POU)	×
Имя нового POU:	New_modu	OK
_ Тип POU	Язык реализации	Отмена
💿 Программа	OL	
Функциональный блок	⊙ LD	
О Функция	C FBD	
Тип результата:	O SFC	
BOOL	O ST	
	C CFC	

Рисунок 4.9 – Окно «Новый программный компонент (New Pou)»

 Написать программу этого функционального блока, которую предполагается использовать в качестве пользовательского программного модуля (например, см. рисунок 4.10).



Рисунок 4.10 – Пример текста нового программного компонента

- 4) Удалить из проекта программный компонент PLC_PRG (команда «Удалить объект» контекстного меню объекта в дереве объектов), оставив в нем только требуемый функциональный блок.
- 5) Сохранить РОU командой «Файл | Сохранить как», задав в открывшемся окне, в поле «Тип файла» тип файла – «Внешняя библиотека (*.lib)» и нажав кнопку «Сохранить».
- 6) Сохраненный таким образом функциональный блок следует затем подключить к разрабатываемому проекту аналогично тому, как подключаются готовые программные модули (см. раздел 4.2.4)
- 7) После этого новый функциональный блок отобразится в перечне доступных стандартных функциональных блоков окна «Ассистент ввода» и может быть добавлен в текущий проект аналогично тому, как это выполняется для функциональных блоков из состава поставляемых библиотек (см. раздел 4.2.4), см. рисунок 4.11.



Рисунок 4.11

4.3 Использование ЖКИ

ЖКИ контроллера предназначен для отображения и установки значений программируемых параметров прибора, определяющих его настройку и работу в процессе эксплуатации.

- Рабочий режим индикации режим индикации, включающийся по умолчанию, в котором ЖКИ управляется пользовательской программой.
- Конфигурационный режим индикации режим индикации, в котором производится задание конфигурационных параметров: параметров конфигурации периферийного оборудования (входов, выходов и т.д.) и пользовательских конфигурационных параметров (уставок, аварийных порогов, коэффициентов ПИД-регуляторов и т.д.).
- Отладочный режим индикации служебный режим индикации, необходимый для калибровки и заводской проверки контроллера, просмотра возможных ошибок контроллера.

Подробнее о работе с ЖКИ см. раздел 8.

4.4 Отладка проекта

ПО CoDeSys располагает несколькими инструментами отладки проекта. Их краткие описания приведены ниже.

Внимание!



В режиме отладки ПЛК работает существенно медленнее. Из-за этого возможны прерывания связи по таймауту.

Поэтому при отладке следует перенастроить таймауты в окне настройки, вызываемом командой «Проект | Опции (Project | Options)» главного меню ПО CoDeSys: на вкладке «Рабочий стол (Desktop)», значение параметра «Таймаут связи (Communication timeout)» увеличить до 15000.

4.4.1 Отладка

Опция отладки ПО CoDeSys заставляет компилятор формировать дополнительный код, упрощающий поиск ошибок. Опция «Отладочный код (Debugging)» включается установкой флажка переключателя «Отладочный код (Debugging)» в окне «Опции (Options)», вызываемом командой «Проект | Опции (Project | Options)» главного меню, на вкладке «Генератор кода (Build)» (см. рисунок 4.15).

Опции		×
Категория		
Сохранение Пользователь Радочий стол Цвета Директории Бортжурнал <mark>Генератор кода</mark> Пароли Загрузка исходных текс Символьная конфигурац Связь с базой данных Макросы	 Отладочный код Замена констант Вложенные комментарии Исключить объекты Создавать бинарный файл Действия перекрывают программы Проверять знаковые/безнаковые ср. кро до компиляции: мк Макро после компиляции: Версия компилятора Новейший Версии: 2.3.9.9 Проверять автоматически Неиспользуемые переменные Перекрытие областей памяти Конкурентный достип 	ОК
	Множественная запись выходов	



4.4.2 Точки останова

Точки останова – это места, в которых выполнение программы будет приостанавливаться, что позволяет просмотреть значения переменных на определенном этапе работы программы. Точки останова можно задавать во всех редакторах. В текстовом редакторе точка останова устанавливается на номер строки, в FBD и LD – на графический элемент, в SFC – на шаг.



Внимание! Система исполнения CoDeSys SP32 Bit Full автоматически деактивирует сторожевой таймер задачи, если она выходит на точку останова.

4.4.3 Пошаговое выполнение

Пошаговое выполнение позволяет проверить логическую правильность программы.

Под «шагом» подразумевается:

- В IL: Выполнить программу до следующего оператора CAL, LD or JMP.
- В ST: Выполнить следующую инструкцию.
- В FBD, LD: Выполнить следующую цепь.
- В SFC: Продолжить действие до следующего шага.

4.4.4 Выполнение по циклам

Команда «Онлайн | Один цикл (Online | Single Cycle)» выполняет один рабочий цикл и останавливает контроллер после выполнения.

4.4.5 Эмуляция

Режим эмуляции последовательно включается и отключается выбором команды «Онлайн | Режим эмуляции (Online | Emulation)» главного мню. Включенный режим маркируется устновленным флажком в строке главного меню и записью «Эмул.» в строке состояния главного окна.

Во время эмуляции созданная программа выполняется не в ПЛК, а в компьютере, на котором запущено ПО CoDeSys. В этом режиме допустимы все функции онлайн, что позволяет проверить логическую правильность программ, не используя контроллер.



Внимание! В режиме эмуляции функции внешних библиотек не выполняются.

4.4.6 Бортжурнал (Log)

«Бортжурнал (Log)» хронологически записывает действия пользователя, внутренние сообщения системы исполнения, изменения состояния и исключения в режиме онлайн. Это позволяет анализировать условия возникновения ошибки при отладке программы.

Просмотр записей «Бортжурнала (Log)» производится в режиме, вызываемом выбором строки «Бортжурнал (Log)» дерева ресурсов проекта на вкладке «Ресурсы» организатора объектов CoDeSys.

5 Использование сложных структур данных

Кроме стандартных типов данных (см. раздел 4.2.3.1), в проектах можно использовать определяемые пользователем сложные типы данных (массивы, перечисления, структуры и некоторые другие): объекты (переменные или постоянные) которые имеют внутреннюю структуру, доступную программисту. Их использование позволяет произвольно конструировать требуемые структуры данных из небольшого набора предопределённых типов.

Чем адекватнее используемая в программе структура данных реальному объекту автоматизации, тем безошибочнее и долговечнее будет функционировать разработанная программа.

При программировании ПЛК63 и ПЛК73 используются пользовательские типы данных, заданные в библиотеке дополнительных программных компонентов Ind_Mode.lib (управление режимами ЖКИ и вывод символьных строк на ЖКИ в моно-польном рабочем режиме).

5.1 Пользовательские типы данных

5.1.1 Массивы

Элементарные типы данных могут образовывать одно-, двух-, и трехмерные массивы. Массивы могут быть объявлены в разделе объявлений POU или в списке глобальных переменных.

Путем вложения массивов можно получить многомерные массивы, но не более 9-мерных ("ARRAY[0..2] OF ARRAY[0..3] OF ...").

Синтаксис:

<Имя_массива>:ARRAY [<II1>..<ul1>,<II2>..<ul2>] ОF <базовый тип>

Здесь II1, II2, II3 указывают нижний предел индексов; uI1, uI2 и uI3 указывают верхние пределы. Индексы должны быть целого типа. Нельзя использовать отрицательные индексы.

5.1.2 Перечисления

Перечисление – это определяемый пользователем тип данных, задающий несколько строковых псевдонимов для числовых констант.

Перечисление доступно в любой части проекта, даже при локальном его объявлении внутри POU. Поэтому рационально создавать все перечисления на вкладке «Типы данных» Организатора Объектов.

Объявление должно начинаться с ключевого слова ТҮРЕ и заканчиваться строкой END_TYPE.

Синтаксис:

ТҮРЕ <Имя_перечисления>:(<Элемент_0> ,< Элемент _1>, ...

..., < Элемент_n>); END_TYPE

Переменная типа
Имя_перечисления> может принимать только перечисленные значения. При инициализации переменная получает первое значение из заданного списка. Если числовые значения элементов перечисления не указаны явно, то им присваиваются последовательно возрастающие числа, начиная с 0. Фактически элемент перечисления – это число типа INT, и работать с ними можно точно так же. Можно напрямую присвоить число переменной типа перечисление.

Элемент, уже включенный в перечисление, нельзя повторно включать в другое перечисление.

5.1.3 Структуры

Структуры создаются командой «Добавить объект (Add Object)» контекстного меню вкладки «Типы данных» Организатора Объектов.

Новый объект отображается в дереве объектов, окно задания параметров объекта открывается в рабочей области главного окна ПО CoDeSys (см. рисунок 5.1).

Объявление должно начинаться с ключевых слов TYPE и STRUCT и заканчиваться строками END_STRUCT и END_TYPE.

```
Синтаксис:

TYPE <Имя _структуры>:

STRUCT

<Объявление переменной 1>

.

.

<Объявление переменной n>

END_STRUCT

END_TYPE
```

«Имя _структуры» образует новый тип данных, который может быть использован в любой части проекта наряду с базовыми типами.



Рисунок 5.1 – Вкладка «Типы данных»

Допускаются вложенные структуры, но запрещено размещение элементов структуры по прямым адресам (в частности, недопустимы **AT** объявления).

Для доступа к элементам структуры используется следующий синтаксис:

<Имя_структуры>.<Имя_компонента>

Например, если структура "Week" содержит компонент "Monday", то обращение к нему будет выглядеть так: **Week.Monday.**

5.1.4 Указатели

Указатели позволяют работать с адресами переменных или функциональных блоков.

Синтаксис:

</имя_указателя>: POINTER TO <Тип данных/Функциональный блок>;

Указатели применимы для всех базовых типов данных или функциональных блоков, включая определяемые пользователем.

6 Визуализация проекта

Визуализация проекта предназначена для графического представления объекта управления и непосредственно связана с созданной в ПО CoDeSys программой контроллера. Редактор визуализации CoDeSys предоставляет набор готовых графических элементов, которые могут быть связаны требуемым образом с переменными проекта.

Например, если в пограмме доступна переменная, связанная с уровнем заполнения некоторой емкости, то в визуализации ее можно изобразить графическим элементом в виде полосы, которая, в зависимости от значения переменной проекта, будет изменять свою длину и/или цвет.

В Online режиме представление элементов визуализации на экране изменяется в зависимости от значений переменных.

Свойства отдельных элементов визуализации, а также визуализации в целом устанавливаются в соответствующих диалогах конфигурации и диалоге свойств объекта (см. рисунок 6.1, а, б). Здесь определяется начальный вид элементов и выполняется привязка динамических свойств к значениям переменных проекта.



Рисунок 6.1 – Окно визуализации проекта (а) и окно конфигурирования элемента визуализации (б)

Визуализация проекта может использоваться как пользовательский интерфейс для контроля и управления работой ПЛК программы в рабочем режиме. В определенных ситуациях – при необходимости, например, исключить возможность вмешательства оператора в программу работы – как единственный пользовательский интерфейс.

В этом случае ввод данных для программы должен выполняться исключительно посредством элементов визуализации. Такую возможность обеспечивают специальные возможности ввода, задаваемые в процессе конфигурации. Кроме того, предусмотрено создание клавиш быстрого ввода для каждой конкретной визуализации.

Созданная в CoDeSys визуализация может использоваться еще несколькими способами:

- Программа Win32 CoDeSys HMI отображает формы визуализации на ПК в полноэкранном режиме. В отличие от ПО CoDeSys, эта программа не бесплатна.
- Web-визуализация отображает данные и предоставляет возможность удаленного управления через Интернет.
- Для контроллеров со встроенным дисплеем доступна целевая визуализация.

Подробнее о создании окон визуализации см. документ «Визуализация CoDeSys. Дополнение к руководству пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение H, [4]).

6.1 CoDeSys HMI

CoDeSys HMI – это система исполнения визуализаций созданных в среде программирования CoDeSys.

Если проект содержит визуализацию, то при запуске CoDeSys HMI она будет воспроизводиться в полноэкранном режиме. Пользователь сможет использовать заданные в программе функции управления и отображения при помощи мыши и клавиатуры, причем, даже если проект CoDeSys защищен от чтения.

Возможность редактирования программ, меню и панели инструментов CoDeSys не доступны пользователю. Поэтому все необходимые функции управления и отображения данных должны быть сопоставлены соответствующим элементам визуализации. Для этого в диалоге конфигурации элементов визуализации предусмотрены специальные возможности ввода для CoDeSys HMI.

6.2 Web визуализация

Web визуализация – это технология, позволяющая наблюдать и управлять CoDeSys визуализацией посредством Web-браузера на любой аппаратной платформе.

CoDeSys может формировать описания объектов визуализации проекта в формате XML и загружать их в контроллер. Web-сервер обрабатывает данные контроллера и также в формате XML создает постоянно обновляемую визуализацию. Таким образом, она будет отображаться в Web-браузере на любом подключенном через Интернет компьютере независимо от платформы (например, с целью удаленного управления).

Web-сервер может динамически переключаться между несколькими контролерами. Для этого PLCHandler будет использоваться как базовый компонент визуализации. Элементы визуализации могут быть сконфигурированы для переключения целевой системы.

7 Конфигурирование контроллера

7.1 Конфигурация памяти ввода / вывода

В процессе создания и отладки проекта необходимо настроить конфигурацию входов, выходов и интерфейсов связи ПЛК с внешними модулями ввода-вывода, устройствами индикации или иными устройствами, обмен данными с которыми будет производиться по сети (см. раздел 3.4).

Внешние устройства обмениваются данными с пользовательской программой ПЛК через специальную область памяти ПЛК: область памяти ввода / вывода ПЛК (**%I** и **%Q**). Она включает дискретные и аналоговые входы и выходы, модули расширения функционала (в том числе организующие обмен информацией между ПЛК и отдельными приборами и устройствами, связанными по сети с ПЛК).

Размер памяти ввода / вывода определяется типом лицензии CoDeSys контроллера ОВЕН ПЛК (см. раздел 2.2).

Настройка конфигурации выполняется в окне редактора «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» ПО CoDeSys.

Для входа в режим редактирования конфигурации ПЛК следует перейти на вкладку «Ресурсы» Организатора объектов. В «дереве ресурсов» следует выбрать пункт «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». В рабочей области главного окна откроется окно редактора (см. рисунок 7.1).

CoDeSys - (Untitled)*						
Файл Правка Проект Вставка Дополнения Онлайн Окно Справка						
 Ресурсы Ресурсы Глобальные переменны Глобальные переменны Боблиотека ANALYZATI(Боблиотека IECSFC.LIB Боблиотека STANDARD, Бортжурнал Бортжурнал Конфигурация ПЛК Бортжурнал Конфигурация ПЛК Бортжурнал Конфигурация ПЛК Конфигурация ПЛК Конфигурация ПЛК Конфигурация ПЛК Конфигурация ПЛК Конфигурация ПЛК Конфигурация превог Менеджер библиотек Менеджер библиотек Менеджер просмотра Настройки целевой план Рабочая область 	Базовые параметры Настройка шаблона Название: Дискретные Вх. Тип: Конфигурационный Значение По умолчанию: Минимальное: Максимальное					
	ОНЛАЙН (ЗАМ) ПРОСМОТР					

Рисунок 7.1 – Вход в режим «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)»

Окно редактора конфигуратора ПЛК разделено на две части. В левой части окна отображается дерево конфигурации, древовидная структура, отображающая ресурсы контроллера. Структура и компоненты дерева определяются файлом настроек целевой платформы (см. раздел 3.2) конфигурации, но могут быть изменены пользователем CoDeSys. В правой части окна отображаются диалоги конфигурации, доступные для текущего (выделенного) элемента дерева конфигурации. Диалоги отображаются в виде одной или нескольких табличных вкладок (см. рисунок 7.2). В полях, расположенных на вкладках диалогов, задаются требуемые значения параметров канала или модуля.

Значение параметра устанавливается интерактивно до компиляции проекта. Оно передается в ПЛК и влияет на работу аппаратуры.

Примечание. Правая часть окна видна по умолчанию, но может быть скрыта выбором команды меню «Дополнения (Extras) | Свойства (Properties)» главного меню: последовательные щелчки левой кнопкой мыши на строке команды включают (в строке при этом отображается «галочка») и отключают («галочка» отсутствует) отображение.

🌃 Конфигурация ПЛК	
⊡PLC110_60	
ģFast discrete inputs[SLOT]	Базовые параметры Параметры модуля
AT %IX0.0: BOOL; (* Discrete input 1 *) [CI	
AT %IX0.1: BOOL; (* Discrete input 2 *) [CI	Идент. модуля: 131
AT %IX0.2: BOOL; (* Discrete input 3 *) [CI	Maeur usas: 3
AT %IX0.3: BOOL; (* Discrete input 4 *) [CI	
Discrete inputs[FIX]	Адрес входов: 🛛 🖉 🛛 🖉
AT %IB1.0: BYTE; (* 8 discrete inputs *) [C	Адрес выходов: 2083
AT %IB1.1: BYTE; (* 8 discrete inputs *) [C	
AT %IB1.2: BYTE; (* 8 discrete inputs *) [C	Адрес диагностики: Ј%МВЗ
AT %IB1.3: BYTE; (* 8 discrete inputs *) [C	Комментарий:
Fast discrete outputs[SLOT]	
AT %QX2.0: BOOL; (* Fast discrete output	
AT %QX2.1: BOOL; (* Fast discrete output	
AT %QX2.2: BOOL; (* Fast discrete output	
AT %QX2.3: BOOL; (* Fast discrete output	
Discrete outputs[FIX]	
⊞······ AT %QB3.0: BYTE; (* 8 discrete outputs *)	
⊞······ AT %QB3.1: BYTE; (* 8 discrete outputs *)	
⊞······ AT %QB3.2: BYTE; (* 4 discrete outputs *)	
⊕Special input[FIX]	
⊞Special output[FIX]	

Рисунок 7.2 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)»

Корневой элемент конфигурационного дерева определяется используемым файлом настроек целевой платформы. Если проект создается без установки настроек целевой платформы, или если в процессе создания проекта файл настроек целевой платформы был заменен другим (т.е. был совершен переход на другую платформу), то вместо отображения дерева конфигурации может отобразиться запись «Not found (Не найдено)». В этом случае следует выбрать команду «Дополнения | Стандартная конфигурация (Extras | Standart Configuration)» главного меню, и в окне отобразится дерево конфигурации, соответствующее текущему файлу настроек целевой платформы.

Конфигурация ПЛК определяет аппаратные средства системы. В дереве конфигурации задается распределение адресов входов / выходов контроллера, что определяет привязку проекта к аппаратным средствам. На основе описания конфигурации ПЛК CoDeSys проверяет правильность задания МЭК адресов, используемых в программах, на их соответствие фактически имеющимся аппаратным средствам.

В дереве конфигурации отображаются следующие элементы:

 Модуль (элемент конфигурации): независимая единица аппаратных средств.
 Модуль включает набор каналов ввода-вывода. Модуль (как и каждый отдельный канал) может иметь параметры. Каждый тип модуля имеет уникальный идентификатор. Могут иметь вложенные подмодули (подэлементы конфигурации).

- Канал: это собственно данные ввода-вывода. Как правило, модуль имеет фиксированный набор каналов или подмодулей. Каждый канал имеет определенный МЭК тип и адрес. Для каждого канала автоматически выделяется определенное пространство памяти. Каждый канал имеет уникальный в пределах данной конфигурации ПЛК идентификатор.
- Битовый канал: идентификатор отдельного бита в многобитном канале.

В конфигурации присутствуют модули, отвечающие за структурирование областей ввода и/или вывода, каждый из которых может содержать вложенные подэлементы (субмодули и каналы). Для каналов могут быть назначены символические имена. Прямые МЭК адреса отображаются в конфигурации для каждого символического имени.

Определение адресов каналов в области ввода / вывода ПЛК рекомендуется выполнять в автоматическом режиме. Для этого следует установить флажок переключателя «Автоматическое вычисление адресов (Automatic calculation of addresses)» на вкладке «Настройки (Settings)». В этом случае при изменении положения модуля адреса его каналов соответствующим образом смещаются. Альтернативой может служить фиксированная адресация. В этом случае для каждого модуля отводится фиксированное адресное окно, которое определяется физическим расположением (номером слота) модуля. Например: %QB0, %IB26, %MW4. Подробнее см. раздел «Конфигуратор ПЛК (PLC Configuration)» документа «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение H, [2]).

Некоторые элементы конфигурации пользователь настраивает самостоятельно. Настройка может заключаться в добавлении и/или удалении модулей и подмодулей, а также в задании требуемых значений параметрам элементов конфигурации.

Внимание!



1) Добавление и удаление модулей конфигурации, а также настройка их параметров осуществляются при контроллере, **отключенном** от ПО CoDeSys. Для отключения контроллера следует вызвать команду «Онлайн | Отключение (Online | Logout)» главного меню или нажать кноп-

ку «Отключение (Logout)» ()) панели инструментов. 2) При конфигурировании ПЛК следует иметь в виду, что можно изменять значения только переменных, лежащих в области вывода. Значения переменных из области ввода можно только считывать.

Если в процессе создания программы требуется изменить используемый ПЛК (сменить настройки целевой платформы), то следует:

- В окне «Настройки целевой платформы» (вкладка «Ресурсы» Организатора объектов) открыть настройки целевой платформы, и выбрать новый Target-файл (соответствующий новому ПЛК).
- 2) Перейти в режим «Конфигурация ПЛК» и выбрать команду Дополнения | Стандартная конфигурация (Extras | Standard Configuaration)» главного меню.

При этом, если предполагается переход от одного типа контроллера к другому, то переменные следует задавать в режиме («pecypce») «Глобальные переменные (Global Variables)». Связано это с тем, что при задании стандартной конфигурации («Standard Configuaration») переменные, заданные в редакторе «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», пропадают, и ранее созданное распределение и именование переменных теряется. При объявлении глобальных переменных их имена не будут поте-

ряны, и при переходе к другому Target-файлу достаточно только скорректировать адреса.



Внимание!

Все переменные, привязанные к каналам конфигурации ПЛК, автоматически объявляются глобальными переменными.

Для объявления глобальной переменной следует:

- Войти в режим «Глобальные переменные (Global Variables)», в открывшемся окне режима (редакторе) – выбрать команду «Автообъявление» контекстного меню (см. рисунок 7.3).
- 2) В открывшемся окне «Автообъявление переменной» (см. рисунок 7.4) задать значения параметров вводимой переменной.

Подробнее об объявлении и применении глобальных переменных см раздел 6.2 «Глобальные и конфигурационные переменные, файл комментариев» документа «Ру-ководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение H, [2]).

Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка Файл Правка Проект Вставить Дополнения Файли Правка Проект Вставить Дополнения Файлиотека ANALYZATION.LIB 20.2.0 Фиблиотека SYSLIB I I ME. LIB 20.2.06 1 Фиблиотека SYSLIB TIME. LIB 20.2.06 1 Фиблиотека SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 Фиблиотека SYSLIB I I ME. LIB 20.2.00 Фиблиотека SYSLIB TIME. LIB 20.2.01 Фиблиотека SYSLIB 20.2.01 Фиблииотека SYSLIB I I ME. LIB 20.2.01 Фиблии П К Фиблии П К Фиблии П К Фиблии П К	🎭 CoDeSys - 1.pro* 📃 🗆 🗙					
Image: Section of the section of t	Файл Правка Проект Вставить Дополнения Онлайн Окно Справка					
Ресурсы •••• Global_Variables •••• ••••• Global_Variables 0001 0002 ••••• Global_Variables 0001 0002 ••••• Guónuoreka ANALYZATION.LIB 20.2.0 0004 Belpesarts Ctrl+X •••••• Guónuoreka IECSFC.LIB 13.4.06 15:51: 0006 0007 0004 Belpesarts Ctrl+X •••••• Guónuoreka STANDARD.LIB 20.2.061 0006 BCTABИТЬ Ctrl+V 0006 •••••• Guónuoreka SYSLIBTIME.LIB 20.2.061 0007 0чистить Del 0007 ••••• Guónuoreka SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 0001 0010 Hайти Ctrl+F ••••• Guónuoreka SYSTASKINFO.LIB 20.2.00 0009 Hайти Ctrl+F •••••• Guónuoreka SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 0010 0011 Bainee Bainee ••••••• Guónuoreka SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 0010 0111 Bainee Bainee F3 ••••••• Guónuoreka SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 0011 0011 Bainee F3 •••••••• Конфигурация Задач 0012 0013 <t< th=""><th></th><th>1 🔁 🙀 🙀</th><th></th><th></th></t<>		1 🔁 🙀 🙀				
Сонфигурация тревог Менеджер библиотек Менеджер параметров Менеджер просмотра Настройки целевой платформы Предыдущая ошибка F4 Предыдущая ошибка Shift+F4 Объявления в форме таблицы Масштаб Alt+Enter Открывает диалоговое окно для редактирования существующего или создания нового объяв/ ОНЛАЙН ЗАМ ПРОСМОТР	Ресурсы Слобальные переменные Слобальные переменные Соблиотека ANALYZATION.LIB 20.2.0 Сиблиотека IECSFC.LIB 13.4.06 15:51: Сиблиотека STANDARD.LIB 20.2.06 1 Сиблиотека SYSLIBTIME.LIB 20.2.06 1 Сиблиотека SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 Сиблиотека SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 Соблиотека SYSTASKINFO.LIB 20.2.01 Соблиотек	Other Other 0001 Отменить 0002 Отменить 0003 Вернуть 0004 Вырезать 0005 Бырезать 0006 Вставить 0007 Очистить 0008 Очистить 0009 Найти 0011 Заменить 0012 Ассистент вво 0013 Следующая о Предыдущая Объявления в Масштаб Открыть экзе	Сtrl+Z Ctrl+Y Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Del Ctrl+F F3 Ctrl+H Paa F2 HIRE Shift+F2 Форме таблицы Alt+Enter мпляр			

Рисунок 7.3 – Глобальные переменные. Вызов окна «Объявление переменной»

Объявление перемен	ной		×
Класс VAR_GLOBAL	Имя GlobVar1 Нач. значение 1	Тип BOOL Адрес 	ОК Отмена СОNSTANT
Комментарий:			RETAIN PERSISTENT

Рисунок 7.4 – Окно «Объявление переменной»

7.1.1 Приемы редактирования конфигурации ПЛК

Начальный вид конфигурации ПЛК задает файл конфигурации (*.cfg) ПЛК, расположенный в директории, определенной в установленном целевом файле (Targetфайле) и считываемый при открытии проекта в ПО CoDeSys.

Редактирование элементов конфигурации ПЛК заключается в выполнении операций над элементами «дерева» конфигурации ПЛК, отображаемого в левой части окна режима (добавлении, замене и удалении модулей, подмодулей и каналов) и редактировании значений параметров элементов «дерева» конфигурации ПЛК (в правой части окна «Конфигурация ПЛК»).

7.1.1.1 Типы и виды модулей в конфигурации

Существует два вида модулей:

- Фиксированные модули предустановленные конфигурационные и оперативные параметры ПЛК, которые не могут быть удалены или заменены. Допускается только редактирование их значений. К фиксированным модулям относятся параметры аппаратных модулей: дискретные и аналоговые входы, выходные устройства, настройки RS-485, параметры версии программ, прошивок. Параметры конфигурации ПЛК доступны для просмотра и/или редактирования с ЖКИ ПЛК. Структура меню ЖКИ полностью идентична структуре дерева Конфигурация ПЛК. Подробнее о фиксированных параметрах конфигурации ПЛК см. п. 3. Список параметров приведен в Приложении А.
- Добавляемые модули добавляются (заменяются, удаляются) пользователем в процессе конфигурирования ПЛК. Пользовательские параметры можно объединить в ветви, ветви включить в другие ветви, тем самым, задавая вложенность параметров. Количество добавленных пользовательских параметров ограничено объемом доступной памяти (типом используемой лицензии, см. п.). Подробно о добавляемых пользовательских параметрах см. п. 4.

Подразделяются на два типа:

- Тип «SLOT» означает, что для модуля зарезервировано место, которое может быть занято или оставлено пустым. На одно зарезервированное место может быть установлен один модуль.
- Тип «VAR» (свободный) означает возможность установить любое количество модулей (с учетом физических возможностей области ввода / вывода).

Внимание. Добавление и удаление модулей, а также настройка их параметров запишутся в ПЛК только после вызова команды меню Online | Login или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов в среде программирования контроллера. Если контроллер уже находится в режиме связи с ПО CoDeSys (Online), то для записи параметров необходимо сначала разорвать связь (командой Онлайн | Отключение (Online | Logout)) и потом заново войти в режим связи (Онлайн | Подключение (Online | Login)).

7.1.1.2 Добавление подмодулей (подэлементов)

К модулям конфигурации могут быть добавлены подмодули («подэлементы»), которые расширяют функционал или изменяют алгоритм работы модуля.

Чтобы добавить подмодуль (подэлемент) в текущую конфигурацию, следует:

- Либо: Выделить требуемый модуль (элемент) конфигурации и нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню.
 Выбрать в контекстном меню требуемую команду: «Добавить Подэлемент (Append Subelement) | <Имя Подэлемента>».
 Выбранный подэлемент будет добавлен в редактируемую конфигурацию.
- 2) Либо: Выделить требуемый элемент (модуль) конфигурации и нажатием левой кнопки мыши выбрать команду «Вставка | Добавить Подэлемент (Append Subelement) | <Имя Подэлемента>» главного меню. Выбранный подэлемент будет добавлен в редактируемую конфигурацию.

7.1.1.3 Замена модулей (элементов)

Чтобы заменить модуль (элемент) в текущей конфигурации, следует:

- Либо: Выделить требуемый модуль (элемент) конфигурации и нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню. Выбрать в контекстном меню требуемую команду: «Заменить Элемент | <Имя элемента>». Выбранный элемент заместит собою выделенный модуль (элемент) редактируемой конфигурации.
 Либо: Выделить требуемый модуль (элемент) конфигурации и нажатием левой кнопки мыши выбрать команду «Дополнения | Заменить элемент |
 - Имя элемента>» главного меню.
 Выбранный элемент заместит собою выделенный модуль (элемент) ре-

дактируемой конфигурации.

Процедуры подключения к модулю подчиненного подэлемента и замены элемента продемонстрированы на рисунке 7.5.



Рисунок 7.5 – Подключение (а) и замена (б) подчиненного подмодуля

7.1.1.4 Удаление подмодулей (подэлементов)

Чтобы **удалить модуль** (элемент) из текущей конфигурации (удалены могут быть только добавляемые модули, фиксированные модули не могут быть удалены из конфигурации), следует:

- 1) Выделить требуемый модуль в дереве конфигурации и выбрать команду Удалить (Delete) контекстного меню дерева конфигурации.
- 2) В открывшемся окне запроса подтверждения операции нажать кнопку «Да» для подтверждения операции (или кнопку «Нет» для отказа от завершения операции удаления). Выделенный модуль будет удален из дерева конфигурации.

7.1.1.5 Параметры модулей

Параметры текущего (выделенного в дереве конфигурации) модуля отображаются на вкладках в правой части окна режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)».

7.1.1.5.1 Вкладка «Базовые параметры» модуля

В полях вкладки «Базовые параметры (Base parameters)» отображаются значения параметров:

- «Идент(ификатор) модуля (Modul id)» идентификационный номер модуля.
- «Идент(ификатор) узла (Node id)» определяет положение модуля на его уровне иерархии в общей конфигурации –. Это значение можно редактировать, в таком случае аналогичные идентификаторы других модулей одного уровня иерархии будут сдвигаться;
- «Адрес входов (Input Addres), Адрес выходов (Output Addres), Адрес диагностики (Diagnostic Addres) – отображаются адреса областей вводавывода (приводятся конкретные номера). Они могут использоваться для обращения при программировании; значения недоступны для редактирования.
- «Комментарий (Comment)» произвольный текст комментария.

На рисунке 7.6, на примере модуля дискретных входов, представлено окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» с вкладкой базовых параметров модуля в правой части экранной формы.

🎹 Конфигурация ПЛК		×
PLC63 Configuration[FIX] Configuration[FIX]	Базовые параметры Настройка шаблона	1
⊕ Outputs[FIX]	Идент. модуля: 10051	
⊞Ainputs[FIX]	Идент. узла: 0	
⊞Additional[FIX]	Адрес входов: 2180.0	
⊞Versions[FIX]	Адрес выходов: 2080.0	
WorkInd[FIX]	Адрес диагностики: 2000	
SubMenu[SLOT]	Комментарий:	
SubMenu[SLOT]		
SubMenu[SLOT]		
▼ ▼		

Рисунок 7.6 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». Модуль дискретных входов. Вкладка «Базовые параметры»

7.1.1.5.2 Вкладка «Настройка шаблона»

На вкладке «Настройка шаблона» (см. рисунок 7.7) отображаются значения параметров текущего (выделенного в дереве конфигурации) элемента или подэлемента конфигурации, представленные в виде диалогового окна, содержащего поля и группы полей. Каждое поле соответствует параметру редактируемого элемента конфигурации. Те поля, значения которых для текущего элемента конфигурации не могут быть отредактированы, отображаются в режиме просмотра (недоступны для редактирования).

Типовые поля окна:

- «Название» название параметра, которое будет отображаться на ЖКИ.
 Максимальное возможное количество отображаемых символов (включая точки) равно 15.
- «Тип» тип параметра: конфигурационный или оперативный. Значение оперативного параметра сохраняется только в ОЗУ и при выключении питания

пропадает. Значение конфигурационного параметра записывается в энергонезависимую EEPROM память и при выключении питания сохраняется.

- «Значение» группа полей, включающая поля:
 - «По умолчанию» значение конфигурационного параметра, которое будет отображаться на ЖКИ после загрузки проекта. В дальнейшем значение может быть изменено с передней панели или из программы конфигуратора.

Внимание! При повторном подключении контроллера к среде программирования и повторной загрузке проекта введенное с передней панели значение конфигурационного параметра будет заменено на значение по умолчанию.

- «Минимальное» минимальное значение параметра;
- «Максимальное» максимальное значение параметра.
- Примечание: Если поля «Минимальное» и «Максимальное» пусты (значения не заданы), то границы изменения значения параметра будут соответствовать границам типа параметра. Если установлена только одна из границ, то границы изменения значения параметра от «0» до установленного максимального значения, либо от установленного минимального значения до «0».
- «Передняя панель» группа полей, включающая поля:
 - «Показывать в меню» если флажок переключателя установлен, то параметр будет отображаться в Главном меню ПЛК на ЖКИ; если не установлен – не будет.
 - «Представление» представление значения параметра на ЖКИ: «десятичное, двоичное, шестнадцатеричное, с ошибкой измерителя». Тип представления «С ошибкой измерителя» устанавливается только для аналоговых вводов для расшифровки возможных ошибок измерителей.
 - «Знаков после запятой» количество знаков в после запятой в значении параметра, которое будет отображаться на ЖКИ;
 - «Разрешить изменение с передней панели» если флажок переключателя установлен, то параметр будет доступен для изменения с передней панели в Главном меню ПЛК; если не установлен – не будет.
 - «Защитить паролем» если флажок переключателя установлен, то параметр доступен для изменения с передней панели в Главном меню ПЛК, при условии ввода пароля, заданного в поле справа от переключателя.
- «Сеть» группа полей, включающая поля:
 - «Протокол OBEH» если флажок переключателя установлен, то к параметру можно будет обратиться по протоколу OBEH по заданным (см. ниже) имени и индексу.
 - «Имя» уникальное имя параметра для доступа к нему по протоколу ОВЕН.
 - Для параметров конфигурации ПЛК имя параметра предустановленно и недоступно для изменения.
 - Для пользовательских параметров для ввода имени следует установить флажок переключателя «Протокол OBEH» и в поле ввести 4-х символьное имя, разделенное точками. Программа определяет корректность ввода имени – чтобы оно не совпадало с именами параметров конфигурации для протокола OBEH.
 - «Индекс» если флажок переключателя установлен, то параметр имеет индекс. В поле справа от переключателя указывается значение индекса.

- «Hash-код» hash-код для протокола OBEH, рассчитывается автоматически в зависимости от введенного имени параметра для протокола OBEH
- «Протокол Modbus» если флажок переключателя установлен, то к параметру можно будет обратиться по протоколу Modbus.
- «Регистр» номер регистра для доступа к параметру по протоколу Modbus.

Для параметров конфигурации номер регистра жестко предустановлен и не доступен для изменения.

Для пользовательских параметров (добавляемые модули) задание номера регистра будет доступно после установки флажка переключателя. Справа от поля указан диапазон значений, из которого необходимо задать значение номера регистра. Для 4-х байтных параметров (параметров типа floatP, TimeP, DataP, DataTimeP, PointP, а также для координат точек для модулей Graph8P, Graph5P, Graph3P) – диапазон для ввода номера регистра – от 82 до 286; следует учитывать, что параметр занимает два регистра. Для 2-х байтных параметров (IntP, Bool, Byte, Enum) – диапазон ввода значения регистров – от 332 до 511.

Примечание: Вся память ввода/вывода (%I и %Q) доступна для прямого последовательного считывания по протоколу Modbus функциями 03, 04, 01, 02, начиная с адреса регистра 4096 (подробнее см. п. 4).

 «Разрешить изменение значения по сети» – если флажок переключателя установлен, то разрешен доступ к параметру по сети на чтение и запись.

5 Размещение переменных

🌃 Конфигурация ПЛК		
□PLC63	(-)	
ĖConfiguration[FIX]	Базовые параметры	настроика шаолона
⊕ Outputs[FIX]	Название:	Dueweers to Bu
	Тип:	Конфигурационный
⊕Additional[FIX]	Значение	
⊕Versions[FIX]	По умолчанию:	
RS-485[FIX]	Минимальное:	
WorkInd[FIX]	Максимальное	
SubMenu[SLOT]	maxonmanonos	,
SubMenu[SLOT]	Передняя панель	
	🔽 Показывать	в меню
	Представлени	е: Десятичное
	Знаков после	запятой: 0 🔽 (только для типа Float)
	🔽 Разрешита	изменение значения с передней панели
	🗖 Защитить	таролем: (0001 - 9999)
	_	,
	Сеть	
	🔲 Протокол ОВ	EH
	Имя:	Hash-код:
	🔲 Индекс:	(0 - 255)
	🗖 Протокол Ма	dBus
	Регистр:	
	Recovering to	
	те гаррешите и	
		

Рисунок 7.7 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». Модуль дискретных входов. Вкладка «Настройка шаблона»

7.1.1.5.3 Вкладка «Параметры модуля»

На вкладке «Параметры модуля (Module parameters)» отображаются значения параметров, представленные в виде таблицы, содержащей столбцы:

- индекс (Index),
- имя (Name),
- значение (текущее) (Value),
- (значение) по умолчанию (Default),
- мин(имальная) (Min) величина диапазона возможных значений,
- макс(имальная) (**Мах**) величина диапазона возможных значений.

Примечание. Значения параметров по умолчанию, минимальные и максимальные значения – опциональные и не всегда присутствуют во вкладках параметров модулей.

Для редактирования цифровых или символьных значений параметров следует щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом значении, после чего запись переключается в режим редактирования, и ввести требуемое значение параметра с клавиатуры.

Для редактирования значений параметров, которые могут принимать определенное значение из списка значений, следует щелкнуть левой кнопкой мыши кнопку с треугольной стрелкой, отображаемую рядом со значением параметра. Нажатие этой кнопки раскрывает список допустимых значений параметра, в котором следует щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом значении. Оно будет подставлено в перечень параметров. После щелчка левой кнопкой мыши в любой другой области окна выбранное значение сохраняется в списке (см. рисунок 7.8).



Рисунок 7.8 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». Модуль дискретных входов. Вкладка «Параметры модуля»

7.1.1.6 Каналы модуля

В состав модуля входят каналы (битовые, байтовые, каналы для данных типа REAL или STRING).

Каждый канал – это переносчик единиц информации (данных) от внешнего оборудования в область памяти ввода/вывода ПЛК: через канал передается значение входов / выходов (физических или сетевых), также в канале указывается, в каком месте памяти области ввода / вывода хранится данное значение (каждому каналу соответствует переменная в области ввода / вывода).

Канал и соответствующая ему переменная могут быть поименованы, и по присвоенному имени к переменной можно обращаться в программе, либо в программе возможен вызов переменной канала по тому адресу, который ей установлен аппаратно: например, «%IX 0.0.1».

Восьмибитовый канал может быть использован в программе либо как 8-битное число, либо как 4 или 8 отдельных друг от друга битов.

При именовании переменных следует соблюдать правила именования:

- 1) Имя может состоять из латинских букв, цифр и знака «_» (подчеркивание).
- 2) Имя должно начинаться с буквы или знака «_».
- 3) Имя должно быть уникальным.
- В некоторых случаях редактирование имен каналов может быть запрещено.

Окно, представленное на рисунке 7.9, иллюстрируют процесс именования канала – отображение поля ввода символов.



Рисунок 7.9 – Ввод и редактирование имени переменной канала

Данные, отображаемые в полях вкладки «Базовые параметры», носят информационный характер и (за исключением текста комментария) не редактируются. Для байтового канала отображаются следующие данные:

- комментарий характеристика канала (например, для модуля дискретных входов – «8 discrete inputs» = «8 дискретных входов»);
- ID канала идентификационный номер канала в общем списке;
- размер в битах

Для битового канала программа выводит только комментарий с номером битового канала, например, «Bit 3».

Значения в каналы модулей ветви Configuration конфигурации ПЛК и пользовательских параметров поступает из источников / приемников, перечисленных в таблице 7.1

Тип модуля	Источник / приемник зна- чения в канале	Примечание
Модули ветви «Configura- tion» конфигурации ПЛК, оперативные параметры	 драйверы пор- тов/ввода вывода; Значение по сети RS; Значение из окна «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» Значение с передней панели контроллера. 	
Модули ветви Configuration конфигурации ПЛК, конфи- гурационные параметры	 Считываются из EEPROM при запуске контроллера; Значение по сети RS; Значение с передней панели. 	Относятся к ветви Additional. Измененное значение из окна «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» не сохраняется в EEPROM и не дос- тупно по сети RS. (введенное значе- ние канала доступно только из про- граммы).
Модули ветви пользова- тельских параметров, оперативные параметры	 Значение по сети RS; Значение из окна PLC_Configuration Значение с передней панели контроллера. 	

Габлица 7.1 – Источники /	приемники значения в канале
---------------------------	-----------------------------

	1) Считываются из	Измененное значение из окна
Модули ветви пользова-	EEPROM при запуске	«Конфигурация ПЛК (PLC
тельских параметров,	контроллера;	Configuration)» не сохраняется в
конфигурационные пара-	2) Значение по сети RS;	EEPROM и не доступно по сети RS.
метры	3) Значение с передней	(введенное значение канала дос-
	панели.	тупно только из программы).

7.2 Задание времени цикла ПЛК

Для изменения параметров времени цикла ПЛК, следует:

- 1) В дереве конфигурации выделить корневой элемент («PLC63», см. рисунок 7.9).
- В области задания параметров перейти на вкладку «Параметры модуля (Module Parameters)», щелчком левой кнопки мыши в требуемой ячейке списка параметров, переведя запись значения, установленного по умолчанию, в режим редактирования (см. рисунок 7.9).

🎹 Конфигурация ПЛК						_ 🗆	×
PLC63	Настройки Па	араметры модуля				<u> </u>	
SubMenu[SLC SubMenu[SLC SubMenu[SLC	Индекс 1 2 3	Имя BranchName MinCycleLenght ms MaxCycleLenght ms	Значение #NМеню ПЛК 1 1000	По умолч. #NМеню ПЛК 1 1000	Мин. 1 100	<u>Макс.</u> 500 10000	-

Рисунок 7.10 – Окно настройки параметров работы ПЛК

- 3) Задать требуемые значения параметров времени цикла ПЛК:
 - MinCycleLength, ms (Минимальное значение цикла работы ПЛК, в мс) – параметр определяет минимальный период, с которым ПЛК выполняет полный цикл своей работы. Диапазон значений от 1 до 500 мс, значение по умолчанию – 1 мс.

Программная реализация ПЛК обеспечивает вызов цикла ПЛК не чаще, чем 1 раз в установленное число миллисекунд. Поэтому, задавая значение параметра, следует учесть, что после выполнения цикла ПЛК (т.е. после выполнения операции ввода данных, выполнения пользовательской программы и вывода данных) выполняется еще ряд сервисных функций (обеспечивающих сетевой обмен, работу с файлами и т.д.), на выполнение которых также требуется процессорное время. И если пользовательская программа ПЛК выполняется за время, превышающее 70-80% от значения, заданного в параметре «MinCycleLength», то на выполнение сервисных операций контроллеру не остается времени. При этом возможны сбои, замедление или прекращение сетевого обмена с модулями ввода-вывода, сбои в записи архивов и т.д. Для исправления некорректной ситуации следует увеличить значение параметра.

Узнать о времени выполнения пользовательской программы, сервисных функций и о времени простоя процессора можно в модуле «Statistic» (см. п.).

Для нормальной работы рекомендуется, чтобы время простоя процессора составляло не менее 20% от значения, заданного в параметре

«MinCycleLength».

Значение параметра «MinCycleLength» может быть задано равным нулю. Тогда в контроллере отключается контроль времени вызова цикла ПЛК. После выполнения предшествующего цикла и после выполнения всех сервисных функций происходит вызов следующего цикла ПЛК. При этом не гарантируется строгое выполнение цикла через равные промежутки времени, т.к. длительность выполнения сервисных функций может изменяться от цикла к циклу.

– MaxCycleLength, ms (Максимальное значение цикла работы ПЛК, в мс) – параметр определяет максимально допустимое время, за которое ПЛК выполняет полный цикл своей работы. Если в процессе работы ПЛК заданная величина будет превышена (при зависании программы или при выполнении бесконечного цикла), то ПЛК будет принудительно перезагружен. Т.е., параметр «MaxCycleLength» задает время ожидания сторожевого таймера («WatchDog Timer»).

Диапазон значений от 100 до 10000 мс, значение по умолчанию – 1000 мс.

7.3 Фиксированные элементы (модули) конфигурации

К фиксированным модулям относятся аппаратные входы (дискретные и аналоговые), универсальные выходы, модуль интерфейса и дополнительные периферийные устройства ПЛК. В фиксированных модулях задаются параметры конфигурации ПЛК.

7.3.1 DInputs (модуль дискретных входов)

Модуль дискретных входов («DInputs») отображает значения, характеризующие состояния дискретных входов ПЛК. Модуль имеет один восьмибитовый канал, каждый бит которого соответствует состоянию одного дискретного входа (см. рисунок 7.11).

🎹 Конфигурация ПЛК	
E-PLC63	(- I lane to m form)
Configuration(FIX)	Базовые параметры Настроика шаолона
Dinputs[FIX]	Состояние дискретных входов
🖮 АТ %ІВО.О.0: ВҮТЕ; (* Битовая маска входов *) [CHANNEL (I)]	Логика дискретных входов Название: Сост. Дискр.Вх.
AT %IX0.0.0.0: BOOL; (* Bit 0 *)	Тип: Оперативный
AT %IX0.0.0.1: BOOL; (* Bit 1 *)	
AT %IX0.0.0.2: BOOL; (* Bit 2 *)	Значение
AT %IX0.0.0.3: BOOL; (* Bit 3 *)	По умолчанию:
AT %IX0.0.0.4: BOOL; (* Bit 4 *)	Минимальное:
AT %IX0.0.0.5: BOOL; (* Bit 5 *)	Marcan con uno
AT %IX0.0.0.6: BOOL; (* Bit 6 *)	максимальное
L AT %IX0.0.0.7: BOOL; (* Bit 7 *)	Передняя панель
⊡Outputs[FIX]	🔽 Показывать в меню
Himmedia a hard state	
	Представление. Двоичное
	Знаков после запятой: 🚺 🔄 (только для типа Float)
	Разрешить изменение значения с передней панели
MorkindEX	🗌 Защитить паролем: (0001 - 9999)
SubMenuISI OTI	
SubMenu[SLOT]	Сеть
SubMenuISI OTI	🔽 Протокол ОВЕН
	Имя: г.Сп Назһ-код; 2D26
	Пинаекс: (П - 255)
	II Протокол ModBus
	Регистр: 288 (332 - 511)
	Разрешить изменение значения по сети

Рисунок 7.11 – Параметры канала модуля дискретных входов («DInputs»)

Параметры канала:

- «Состояние дискретных входов» («Сост.Дискр.Вх.») отображает текущее состояние дискретных входов ПЛК. Оперативный параметр. На ЖКИ состояние дискретных входов отображается в виде битовой маски (см. рисунок 7.12). Соответствие разрядов ЖКИ дискретным входам отображено в таблице 7.2.
- «Логика дискретных входов» («Логика Дискр.Вх») диапазон значений от 0 до 255, значение по умолчанию 0. Параметр задает логику инвертирования дискретных сигналов. По умолчанию в параметре задано значение «0», соответствующее в битовом формате «0000000» (см. рисунок 7.13, а). Для изменения логики необходимо выставить «1» в разряде, соответствующему номеру дискретного входа, где замыкание сухого контакта должно восприниматься прибором, как неактивное состояние (= False). В каждом разряде значение может быть выставлено или «0» или «1». Например, если необходимо изменить логику инвертирования первого, второго и шестого входов, то в параметре «Логика дискретных входов» надо задать значение «11000100».
 Внимание! Для того чтобы изменения, внесенные с передней панели, в параметрах «Логика Дискр.Вх» («Логика дискретных входов») и «Пост.Ф.ДребКонт» («Постоянная фильтрации дребезга», см. ниже), вступили в действие, необходимо выключить и снова включить питание прибора.
- «Постоянная фильтрации дребезга» задает период опроса состояния одного дискретного входа, задается в единицах миллисекунд (1 ед. = 1 мс); диапазон значений от 0 до 255, значение по умолчанию 10 (см. рисунок 7.13, б).

Фильтрация применяется для подавления «дребезга» контактов. Принцип действия фильтрации:

- в сдвиговом регистре в драйвере каждого дискретного входа накапливаются значения восьми последних состояний, полученных в результате опроса с периодом, заданным в параметре «Постоянная фильтрации дребезга»;
- если состояние битового канала дискретного входа равно 1 (TRUE), а количество единиц в сдвиговом регистре менее двух, то битовый канал переключается на 0 (FALSE);
- если состояние битового канала равно 0 (FALSE), а количество единиц в сдвиговом регистре больше пяти, то битовый канал переключается на 1 (TRUE);
- если количество единиц в сдвиговом регистре от 2 до 5, то состояние битового канала дискретного входа не меняется.

С	Ο	С	T		Д	И	С	К	р	В	×		
0	0	0	0	0	0	0	0						

Рисунок 7.12 – Отображение состояние дискретных входов на ЖКИ

Таблица 7.2 – Соответствие разрядов ЖКИ дискретным входам

(Х принимает значение «0» или «1», в зависимости от того,

замкнут или разомкнут контакт датчика, подключенного к дискретному входу)

|--|

Рисунок 7.13 – Настройка параметров «Логика дискретных входов» (а) и «Постоянная фильтрации дребезга контактов» (б)

7.3.2 Outputs (модуль выходных устройств)

Модуль выходных устройств **(Outputs)** отображает значения выходов ПЛК. Модуль имеет шесть каналов типа Real. В каждый канал из пользовательской программы записывается состояние выхода, в диапазоне от 0,0 до 1,0.

В зависимости от исполнения ПЛК может быть оснащен следующими выходными устройствами: э/м реле (**P**) или транзисторными ключами (**K**), симисторными ключами (**C**), выходами для управления твердотельными реле (**T**), ЦАП «параметрнапряжение 0..10В» (**У**), ЦАП «параметр-ток 4...20мА» (**И**).

При работе с ВУ типа ЦАП значение канала N, (где N – номер выхода от 2 до 6, так как 1-ое ВУ всегда «Р»), преобразуется в пропорциональный ему ток или напряжение. Аналоговое управление осуществляется по прямо-пропорциональному закону (т.е. 4 мА или 0 В соответствует входному сигналу, равному 0, а 20 мА или 10 В соответствует входному сигналу, равному 1).

При работе с ВУ дискретного типа значение канала преобразуется в ШИМсигнал для которого необходимо задать период следования импульсов «**Период ШИМ BУ{N}**», а также минимальное значение времени включения ВУ в параметре «**Мин.имп.ШИМ BУ{N}**». В канал записывается значение, соответствующее коэффициенту заполнения ШИМ, что также прямо пропорционально выходной мощности.

Параметры каналов:

- «Сост.ВУ{N}» отображает текущее состояние выходных устройств. Диапазон изменения значения от 0,0 до 1,0. Оперативный параметр, равняющийся значению, записанному в канал с номером N.
- «Период ШИМ ВУ{N}» для каждого канала ({N} номер канала) задает период выходного ШИМ-сигнала в миллисекундах. Диапазон значений от 2 до 65000, значение по умолчанию 1000. Уменьшение параметра позволяет осуществлять управление ИМ более точно, увеличение позволяет исключить частые переключения ВУ с целью снижения уровня помех в сети и сни-

жения износа силовых контактов реле вследствие слишком частых переключений.

- «Мин.имп.ШИМ ВУ{N}» для каждого канала ({N} номер канала) задает ограничение на минимальную длительность единичного импульса ШИМ-сигнала (длительность состояния включения). Параметр задается в миллисекундах. Диапазон значений от 1 до 5000, значение по умолчанию 50.
 Если [«Сост.ВУ{N}» × «Период ШИМ ВУ{N}» < «Мин.имп.ШИМ{N}»], то «Сост.ВУ{N}» = 0. То есть, если на ВУ задана такая мощность, что для её реализации методом ШИМ потребовалось бы включать ВУ на время, меньшее, чем значение параметра, то такое включение будет блокировано. Меньшее значение параметра позволяет выдавать сигналы малых уровней, большее значение позволяет блокировать включение на короткие промежутки времени (например, для исключения импульсов на реле такой длительности, за которые оно не успеет включиться с целью предотвращения обгорания контактов).
- «Безоп.сост.{N}», для каждого канала ({N} номер канала) определяет состояния выходных элементов в момент, когда основная программа контроллера не выполняется. Значения – от 0 до 1, значение по умолчанию «0» (тип REAL).

В момент загрузки ПЛК или при сбое в его работе, выходы прибора могут оказаться в неопределенном состоянии: выключены или включены. Однако это состояние может оказаться недопустимым при эксплуатации управляемого оборудования. Для исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние» выхода.

Параметры «Период ШИМ ВУ{N}» и «Мин.имп.ШИМ ВУ{N}» на работу аналоговых ВУ (тип выхода У и И) влияния не оказывают.

Окно конфигурирования выходных устройств представлено на рисунке 7.14.

В	ase parameters Настройка ша	блона
	Сост.ВУ 1 Период ШИМ ВУ 1 Мин.имп.ШИМ 1 Безоп.сост. 1	Название: Сост.ВУ1 Тип: Оперативный
		Значение
		По умолчанию;
		Минимальное:
		Максимальное
		Передняя панель
		🔽 Показывать в меню
		Представление: Десятичное
		Знаков после запятой: 2 💌 (только для типа Float)
		Разрешить изменение значения с передней панели
		Защитить паролем: (0001 - 9999)
		Сеть
		🔽 Протокол ОВЕН
		Имя: r.oe Hash-код: E894
		☑ Индекс: 0 (0 - 255)
		🔽 Протокол ModBus
		Регистр: 0 (82 - 286)
		🔽 Разрешить изменение эначения по сети

Рисунок 7.14 – Параметры канала модуля выходных устройств («Outputs»)

7.3.3 Alnputs (модуль аналоговых входов)

Модуль предназначен для приведения результатов измерения к значениям физической величины, измеряемой датчиком. Приведенное значение физической величины может быть считано в программу ПЛК из каналов модуля.

Модуль имеет по два канала на каждый аналоговый вход. В первом канале содержится результат измерений в преобразованном виде, во втором канале – циклическое время измерения.

Для температурных датчиков (ТП и TC) в первом канале выдается значение измеренной температуры.

Для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале выдается значение от 0 до 100 (в процентах).

Время измерения – это время, которое точно соответствует времени проведения измерения в данном канале. Оно измеряется в тактах внутреннего времени прибора (1 такт составляет 0,01 секунды). Отсчет времени измерения начинается при включении прибора и каждые 65 536 тактов (656.36 секунд) время обнуляется, отсчет начинается сначала.

Параметры модуля:

- «Branch name» задает наименование ветви меню, отображаемого на ЖКИ.
 Значение по умолчанию «Аналоговые Вх.».
- «Коррекция ХС» параметр определяет необходимость коррекции холодного спая. В обычном режиме работы коррекцию холодного спая рекомендуется включать. Отключение коррекции холодного спая требуется для проведения метрологической поверки аналоговых входов ПЛК. Параметр распространяется на все аналоговые входы контроллера. Значения выбираются из списка «Включить» и «Выключить», значение по умолчанию – «Включить».

5 Размещение переменных



Рисунок 7.15 – Параметры канала аналогового входа (модуль «Alnputs»)

Параметры каналов (Окно конфигурирования аналогового входа представлено на рисунке 7.15):

- Значение на входе {N} («Вход {N}») показывает измеренное входом значение с учетом всех поправок. Оперативный параметр, {N} номер канала, тип REAL.
 - Примечание. При ошибке датчика (выходе за диапазон, обрыве или КЗ) значение содержит код ошибки в специальном формате. Для расшифровки сообщения об ошибки используется функциональный блок DECODE_FLOAT из библиотеки «OWEN_FB». Сообщения об ошибках в ПЛК представлены в Приложении Д.
- «Тип датчика {N}» задается тип датчика, показания которого будут обрабатываться каналом аналогового входа. Тип датчика выбирается из раскрывающегося списка. Перечень используемых типов датчиков представлен в Приложении В. Значение по умолчанию – ТС 50М 1.426.
- «Полоса Фильтра{N}», тип REAL величина предельного отклонения результатов двух соседних измерений; задается индивидуально для всех датчиков в единицах измеряемых ими физических величин. Диапазон значений от 0 до 9990, значение по умолчанию 10. Установка значения «0» отключает фильтр. Процедура фильтрации заключается в том, что из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого прибор непрерывно вычисляет разность между результатами двух последних измерений входного параметра, и сравнивает ее с заданным предельным отклонением (параметром «Полоса фильтра»). Если вычисленная разность превышает заданный предел, то результат, полученный в последнем цикле опроса, считается недостоверным, дальнейшая обработка его приостанавливается и производится повторное измерение. Если недостоверный результат был вызван воздействием помехи, то повторное измерение подтвердит этот факт и ложное значение

аннулируется. Это позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования. Чем меньше заданное значение параметра, тем лучше помехозащищенность измерительного канала, но при этом (из-за возможных повторных измерений) хуже реакция прибора на быстрое фактическое изменение входного параметра. Во избежание повторных измерений при задании «Полосы фильтра» следует руководствоваться максимальной скоростью изменения контролируемого им параметра при эксплуатации, а также установленной для него периодичностью опроса.

 «Пост.Фильтра {N}» («Постоянная времени фильтра») – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает 0,63 от изменения входного сигнала. Задается в секундах для каждого входа; диапазон значений от 0 до 1800, значение по умолчанию – 5.

Увеличение значения постоянной времени фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется. Установка значения «0» отключает фильтр.

7.3.4 MR1_Outputs (модуль выходного устройства MP1)

Фиксированный модуль расширения выходных элементов МР1 предназначен для увеличения количества выходных элементов.

Модуль имеет восьмибитовый канал (см. рисунок 7.16), каждый бит которого соответствует одному дискретному выходу модуля МР1. Единичное значение бита означает, что выход МР1 должен быть включен.

Параметр модуля: «Состояние ВУ МР1», тип Byte – значения на выходе ПЛК, определяющее состояние МР1 – оперативный параметр, равный значению канала модуля.

🏭 Конфигурация ПЛК	
EPLC63	
Configuration[FIX]	Базовые параметры Настроика шаблона
⊡DInputs[FIX]	Состояние ВУ МР1
⊕Outputs[FIX]	Название: Сост.ВУ МР1
timAInputs[FIX]	Тип: Оперативный
. AT %QB0.3.0: ВҮТЕ; (* ВУ МР1 *) [CHANI	Значение
AT %QX0.3.0.0: BOOL; (* Bit 0 *)	По умоляанию:
AT %QX0.3.0.1: BOOL; (* Bit 1 *)	Минимальное;
AT %QX0.3.0.2: BOOL; (* Bit 2 *)	
AT %QX0.3.0.3: BOOL; (* Bit 3 *)	Максимальное
AT %QX0.3.0.4: BOOL; (* Bit 4 *)	Передняя панель
AT %QX0.3.0.5: BOOL; (* Bit 5 *)	
AT %QX0.3.0.6: BOOL; (* Bit 6 *)	
AT %QX0.3.0.7: BOOL; (* Bit 7 *)	Представление: Двоичное
Hum-Additional[FIX]	Знаков после запятой: 🛛 🔽 (только для типа Float)
	Разрешить изменение значения с передней панели
······································	🔲 Защитить паролем: 🔰 (0001 - 9999)
working[Fix]	
	Сеть
	🔽 Протокол ОВЕН
Submenu(SLOT)	Имя: r.oe.s Hash-код: А9F4
	□ Индекс: (0 - 255)
	🔽 Протокол ModBus
	Регистр: 320 (332 - 511)
▼	газрешить изменение значения по сети

Рисунок 7.16 – Параметры канала ВУ МР1 (модуль «MR1_Outputs»)
7.3.5 Additional (модуль дополнительных параметров)

Модуль дополнительных параметров предназначен для настройки ЖКИ, звука и часов реального времени на ПЛК (см. рисунок 7.17).

Параметры модуля:

- «Ярк.<ость> подсветки ЖКИ» задает яркость подсветки ЖКИ, диапазон значений от 0 до 50, значение по умолчанию – 45.
- «Контрастность ЖКИ» задает значение контрастности ЖКИ, диапазон значений от 5 до 32, значение по умолчанию 25.
- «Состояние клавиатуры» оперативный параметр, доступный только для чтения, отражающий состояние клавиатуры. Состояние клавиатуры – это оперативный параметр, соответствующий сумме кодов нажатых клавиш: [(Стрелка вниз = 4) + (Стрелка вверх = 8) + (Ввод = 6) + (Пуск/стоп = 32) + (Выход = 64) + (Альт = 128)] = 252.
- «Звук» задает звук кнопок, значения выбираются из списка (Включить / Выключить), значение по умолчанию – «Включить».
- «Время и дата» часы реального времени. Оперативный параметр, который устанавливается с передней панели ПЛК и сохраняется при выключении питания. При загрузке конфигурации из CoDeSys значение не изменяется. Диапазон значений от 01.01.00 00:00:00 до 31.12.99 23:59:59. Для преобразования данных в стандартный формат используется специальная библиотека. Подробнее см.п..

🌃 Конфигурация ПЛК		
□PLC63	G	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Базовые параметры Настроин	ка шарлона
⊡Dinputs[FIX]	Подсветка ЖКИ	
⊡Outputs[FIX]		Название: Ярк.подсв.ЖКИ
⊕Alnputs[FIX]		Тип: Конфигурационный
⊕MR1_Outputs[FIX]		, []
Additional[FIX]		Значение
АТ %QB0.4.0: Вуtе; (* Подсветка *) [CHANNEL		По умолчанию: 45
АТ %QB0.4.1: Byte; (* Контраст *) [CHANNEL ((Минимальное: 0
АТ %IB0.4.2: Byte; (* Клавиатура *) [CHANNEL		50
АТ %QD0.4.3: DWord; (* Часы контроллера *)		Максимальное
⊞······Versions[FIX]		Передняя панель
RS-485[FIX]		🔽 Показывать в меню
Workind[FIX]		
SubMenu[SLOT]		Представление.
SubMenu[SLOT]		Знаков после запятой: 📙 🗾 (только для типа Flo.
submenu[scor]		Разрешить изменение значения с передней панели
		🗖 Защитить паролем: (0001 - 9999)
		Сеть
		🔽 Протокол ОВЕН
		Имя: ind.i Hash-код: 1845
		🔲 Индекс: (0 - 255)
		🔽 Протокол ModBus
		Регистр: 321 (332 - 511)
		Разрешить изменение значения по сети

Рисунок 7.17 – Параметры конфигурирования дополнительных параметров

7.3.6 Versions (модуль «версии»)

Модуль «Versions» (версии) предназначен для информирования пользователя о версии ПО микроконтроллера («прошивки») и о версии пользовательской программы (устанавливается в самой пользовательской программе), см. рисунок 7.18.

III PLC Configuration				
□PLC63		1		_
Configuration[FIX]	Base parameters Hactpouka maono	она		
⊞······Dinputs[FIX]	Версия прошивки			
⊞······Outputs[FIX]		Название:	Версия прошивки	
⊞Alnputs[FIX]		Тип:	Оперативный	
			, .	-
⊕Additional[FIX]		Значение		
error Versions[FIX]		По умолчанию:]	
АТ %QB0.5.0: STRING(16); (* Имя устройства *) [С		Минимальное:		
АТ %IB0.5.1: STRING(16); (* Прошивка *) [CHANN				_ !
АТ %QB0.5.2: STRING(16); (* Программа *) [CHAI		Максимальное	1	
LRS-485[FIX]		Передняя панель		
······WorkInd[FIX]			D MOUR	
SubMenu[SLOT]				
SubMenu[SLOT]		Представлени	е: Десятичное	
LSubMenu[SLOT]		Знаков после	запятой: 🚺 🔽 (только	для типа F
		🗖 Разрешить	изменение значения с пере	аней панел
		П Защитить и		- 9999)
) Somering		
	(Сеть		
		🔽 Протокол ОВ	EH	

Рисунок 7.18 – Параметры конфигурирования версии прошивок

Параметры канала:

- «Имя устройства» Имя устройства. Не изменяемое значение.
- «Прошивка» («Версия прошивки») версия встроенного ПО микроконтроллера в формате:
 - Версия встроенного ПО микроконтроллера (string)
 - Версия прошивки вспомогательного процессора (hex)
 - Версия прошивки измерительного процессора (hex)
- «Программа» («Версия программы») версия пользовательской программы.

7.3.7 RS-485 (модуль настройки RS-485)

Модуль настройки RS-485 определяет настройки прибора для работы в сети в режиме Slave-устройства. Определение протокола, на котором поступает запрос от внешнего мастера сети, контроллер производит автоматически.

Для работы интерфейса в режиме Master в ПО CoDeSys следует подключить библиотеку «SisLibCom» и библиотеку, используемую для работы с конкретным протоколом: «OwenNet» для работы интерфейса по протоколу OBEH или «Modbus» для работы по протоколу Modbus. При вызове функционального блока из библиотек «Owen-Net» или «Modbus» требуется задать настройки передачи данных по сети.

Настройки, установленные при конфигурировании ПЛК, и настройки, заданные кнопками передней панели контроллера, не распространяются на работу библиотек «OwenNet» и «Modbus» (см. раздел).

Модуль не имеет каналов.

Параметры модуля (см. рисунок 7.19):

- «Скорость» задает скорость работы порта RS485, бит/с, значения выбираются из списка (2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200), значение по умолчанию 115200.
- «Длина слова» задает длину слова данных в битах, значения выбираются из списка (5, 6, 7, 8), значение по умолчанию – 8.
- «Четность» задает наличие бита контроля четности, значения выбираются из списка: «Even» – четное число единиц; «Odd» – нечетное число единиц; «Space» – нулевой бит четности; «Mark» – единичный бит четности; «No

Parity» – бит четности не используется. Значение по умолчанию – «No Parity», (отсутствие проверки четности)

- «Кол-во стоп биты» задает количество стоп бит, значения выбираются из списка (один, полтора или два стоп–бита), значение по умолчанию – один стоп–бит.
- «Длина адреса» задает базового адреса прибора для протокола OBEH, значение выбирается из списка (8, 11), значение по умолчанию – 11. Значение параметра устанавливает адрес прибора для обращения к нему внешним мастером. Значение адреса прибора зависит от установленного параметра «Длина адреса» (см. ниже) – при 8-битной адресации значение параметра «Адрес прибора» может принимать значение от 1 до 255, а при 11битной адресации – от 1 до 2047. Для протокола Modbus данный параметр не действует.
- «Адрес прибора» задает Slave-адрес контроллера в сети RS485, диапазон значений от 1 до 2047, значение по умолчанию – 16.
- «Задержка ответа» задает временную задержку между последним байтом принятого пакета и первым байтом, передаваемым в ответ. Задержка бывает необходима для работы с устройствами, имеющими низкие скорости информационного обмена. Задается в миллисекундах. Рекомендуемый диапазон значений от 0 до 50 мс, значение по умолчанию – 5.

III PLC Configuration				×
PLC Configuration PLC63 Configuration[FIX] Configuration[FIX]	Base parameters Настройка ша BranchName Скорость Длина слова Четность Колъо стоп бит Длина адреса Адрес Задержка ответа	блона Название: Тип: Значение По умолчанию: Минимальное: Максимальное Передняя панель ⊽ Показывать	Длина адреса Конфигурационный 8 бит 3 бит 11 бит В меню	×
		Представлени	е: Песатичное	-



7.3.8 WorkInd (модуль настройки меню)

В модуле «WorkInd» определяется количество рабочих экранов, отображаемых на ЖКИ в рабочем («экранном») режиме индикации. Количество рабочих экранов задается в параметре «Quantity of work screens» модуля «WorkInd» (см. рисунок 7.20). Диапазон значений параметра – от 1 до 16, значение по умолчанию – 6.

Для работы контроллера в рабочем («экранном») режиме индикации используется библиотека «Work_Mode.lib» (см. раздел).



Рисунок 7.20 – Параметр конфигурирования модуля «WorkInd»

7.4 Добавляемые подэлементы (подмодули) конфигурации ПЛК (пользовательские параметры)

В данном разделе описано добавление в конфигурацию ПЛК модулей пользовательских параметров.

Подмодули (подэлементы) пользовательских параметров могут добавляться или удаляться пользователем в модулях (элементах) конфигурации «SubMenu (Ветки пользовательского меню)». Настройка пользовательских параметров производится аналогично настройке фиксированных модулей.

Процедура добавления параметров описана в разделе 7.1.1.2 и проиллюстрирована на рисунке 7.21.

III PLC Configuration				_ [٦×
⊡PLC63			(
ģ······Configuration[FIX]		Base parameters	Настройка ша	блона	
⊕DInputs[FIX]					
⊕Outputs[FIX]		Название:	Ветка		
AInputs[FIX]		Тип:	Конфиг	чрационный 🔽	
⊞MR1_Outputs[FIX]			,		
⊕Additional[FIX]		Значение —			
tersions[FIX]		По умолча	нию:		
RS-485[FIX]		Минималь	ное:		
WorkInd[FIX]					
SubMenu[SLOT]	Insert Element	Максимад	ьное		
SubMenu[SLOT]	Append Subele	ment 🕨	SubMenu		
⊡SubMenu[SLOT]	Replace elemer	nt 🕨	FloatP	5	
⊡SubMenu[VAR]	Calculate addre	esses	IntP		
⊡SubMenu[VAR]	Cut	⊂trl+X	ByteP DeteTimeP	всятичное	
⊡SubMenu[VAR]	Сору	Ctrl+C	DateP	🔄 (только для типа Float)	
SubMenu[VA	Paste	Ctrl+∀	TimeP	начения с передней панели	
	Delete	Dei	BoolP	(0001 - 9999)	
			StringP		
		Сеть	EnumP PointP		
		Г Проти	Graph8P		
	-	Имя	Graph5P	sh-kon:	
I I	▶──		Graph3P		-

Рисунок 7.21 – Подключение нового уровня вложенности либо нового пользовательского параметра

При добавлении пользовательских параметров требуется задавать их тип – «Конфигурационный» либо «Оперативный» (см. рисунок 7.22).

Конфигурационные пользовательские параметры – значение этих параметров считывается из EEPROM при запуске контроллера. Конфигурационные пользовательские параметры доступны для редактирования с передней панели и для чтения / записи по сети (при условии установленных атрибутов).

Введенные в ПО CoDeSys (в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)») новые значения этих параметров не сохраняются в EEPROM и не доступны по сети RS.

Введенные с передней панели ПЛК или по сети значения конфигурационных параметров сохраняются в EEPROM, и при выключении питания будут сохранены.

Оперативные пользовательские параметры доступны для редактирования с передней панели, по сети (при условии установленных атрибутов) и из ПО CoDeSys (в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)») при редактировании значения канала в рамках установленных минимального и максимального значения.

Значения оперативных параметров сохраняются в ОЗУ, и при выключении питания последнее значение параметра не будет сохранено. При включении питания значение параметра примет значение, установленное по умолчанию.

🌃 Конфигурация ПЛК		
⊡PLC63	▲ [▲
Configuration[FIX]	Базовые параметры Настройка шаблона	
DInputs[FIX]		
Outputs[FIX]	Название: Плавающее	
AInputs[FIX]	Тил: Конфилирационный	
MR1_Outputs[FIX]	Конфигурационный	
Additional[FIX]	Значение Оперативный	-
	По умолчанию: 0	
RS-485[FIX]	Минимальное:	
WorkInd[FIX]		
ubMenu[SLOT]	Максимальное	
ĖFloatP[VAR]		
AT %QD2.0.0:	Передняя панель	-
	🗹 🔽 Показывать в меню	-
SubMenu[SLOT]	Максимальное Передняя панель ГПоказывать в меню	-

Рисунок 7.22 – Задание типа пользовательского параметра

7.4.1 Подэлемент «SubMenu (Ветка)»

В модули «SubMenu (Ветки)» можно добавлять подмодули (подэлементы) «SubMenu» (Ветка), представляющие собой вложенные ветви меню для объединения параметров по группам (веткам). Вложенность Submenu может достигать четырех уровней (см. рисунок 7.20).

7.4.2 Пользовательские параметры

В модули «SubMenu (Ветки)» можно добавлять подэлементы (пользовательские параметры) типов (см. рисунок 7.20), перечисленных ниже.

Примечание. Параметры типа «DateTimeP», «DateP», «TimeP» не влияют на задание значений часов реального времени ПЛК, а служат для передачи в пользовательскую программу информации об определенном времени, например – о времени включения какого-то устройства или о времени и дате перехода в специальный режим.

- «FloatP» подэлемент, задающий число с плавающей точкой типа Real (IEEE Float 32); имеет канал типа «Real». Для задания номера регистра по протоколу Modbus следует учитывать, что значение должно быть четным, т.к. параметр занимает 2 регистра (4 байта).
- «IntP» подэлемент, задающий целое число в диапазоне от 0 до 65535; имеет канал типа «Int».
- «ByteP» подэлемент, задающий значение стандартного типа Byte.
- «DateTimeP» подэлемент, содержащий дату и время; имеет канал типа DWord, в котором хранится значение времени и даты в специальном формате. Значение параметра задается в формате ДД.ММ.ГГГГГ ЧЧ:ММ:СС, см. рисунок 7.23. Максимальное и минимальное значение для данного параметра не устанавливается.

Для преобразования данных подэлемента «DateTimeP» в стандартный формат используется специальная функция «DT_TO_SystemTimeDate» из библиотеки «Owen_specific_tools», которая возвращает указатель на структуру «SystemTimeDate» из библиотеки «SYSLIBTIME». Для обратного преобразования используется функция «SystemTimeDate_TO_DT» из той же библиотеки («Owen_specific_tools»).

🌃 Конфигурация ПЛК		
⊡PLC63		_
ģConfiguration[FIX] —	Базовые параметры Настройка	шаблона
⊕Dinputs[FIX]		
Outputs[FIX]	Название: ДатаВрем	19
AInputs[FIX]	Тир: Конфигир	
HTTT://////////////////////////////////	The promotion of	
	Значение	
	По умолчанию: 01.01.200	0 00:00:00
RS-485[FIX]	Минимальное:	
WorkInd[FIX]	manananana.	
SubMenu[SLOT]	Максимальное	
ḋDateTimeP[VAR]	D	
AT %QD2.0.0: (Передняя панель	
SubMenu[SLOT]	I Показывать в меню	
	Представление:	Десятичное 🔽 🔽

Рисунок 7.23 – Формат значения параметра «DateTimeP»

- «DateP» подэлемент, устанавливающий дату; имеет канал типа DWord, в котором хранится значение даты в специальном формате.
 Значение параметра задается в формате ДД.ММ.ГГГГГ. Максимальное и минимальное значение для данного параметра не устанавливаются.
 Для преобразования данных параметра «DataP» в стандартный формат используется специальная функция «DT_TO_SystemTimeDate» из библиотеки «Owen_specific_tools», которая возвращает указатель на структуру «SystemTimeDate» из библиотеки «SYSLIBTIME». Для обратного преобразования «SystemTimeDate» из библиотеки «Cowen_specific_tools»).
- «TimeP» подэлемент, задающий время; имеет канал типа DWord, в котором хранится значение времени в специальном формате. Значение параметра задается в формате ЧЧ:ММ:СС. В аналогичном формате задается минимальное и максимальное значение.

Для преобразования данных параметра TimeP в стандартный формат используется специальная функция «DT_TO_SystemTimeDate» из библиотеки «Owen_specific_tools», которая возвращает указатель на структуру «SystemTimeDate» из библиотеки «SYSLIBTIME». Для обратного преобразования используется функция «SystemTimeDate_TO_DT» из той же библиотеки («Owen_specific_tools»).

- «BoolP» подэлемент, задающий булевский параметр: состояние «Вкл.» (Включено) или «Выкл.» (Выключено); имеет канал типа Bool. Максимальное и минимальное значение для данного параметра не устанавливается.
- «StringP» подэлемент, задающий строку; имеет канал типа String 16. Параметр может использоваться для передачи в программу ПЛК строковой информации по сети. Параметр не доступен для изменения с передней панели. Если установлен флажок переключателя «Разрешить изменения значения по сети», то параметр доступен для изменения его по сети и из программы ПЛК. Если флажок не установлен, то в параметр можно записывать только значения из программы ПЛК.

Примечание. Если для параметра задан тип «Конфигурационный», то пара-

метр будет отображать статическую строку, недоступную для редактирования ни с передней панели ПЛК, ни по сети.

 «EnumP» – подэлемент, имеющий вид списка с набором заранее определенных значений; при редактировании параметра с передней панели на ЖКИ отображаются строки из списка. Список изначально определен в ПО контроллера и не может быть изменен пользователем. Модуль имеет канал типа Byte, в котором содержится позиционный номер выбранного элемента списка.

Для параметра можно задавать минимальное и максимальное значения, и значение по умолчанию, которое должно входить в установленные ограничения. Для удобства ориентации по списку при конфигурировании показывается позиционный номер выбранной строки списка (при отображении на ЖКИ номер не показывается), см. рисунок 7.24. Содержание списка «Enum» представлено в Приложении В.



Рисунок 7.24 – Формат значения параметра «EnumP»

«PointP» – подэлемент задает точку графика – соотношение значений переменных (Х и Ү). Добавив требуемое количество подэлементов, можно определить зависимость (график) Y=f(X). Значение вводится в поле «Значение / По умолчанию» в формате: «Координата Х; Координата Ү». Диапазон задания координат Х и У от минус 3276.7 до 3276.7. Модуль имеет канал типа DWord имеющий формат: 4-х байтовое поле, в котором первые 2 байта – это значение координаты Ү, вторые два байта – координаты Х, значения которых умножено на 10 в степени, заданной параметром «Знаков после запятой» (см. рисунок 7.25).

Значение параметра «Знаков после запятой» (0, 1, 2 или 3) задается для обеих координат. На ЖКИ будет отображаться столько знаков после запятой, сколько указанно в этом параметре. Например, если в поле «По умолчанию» указаны значения 11; 12.5, а параметру «Знаков после запятой» задано значение 2, то на ЖКИ отобразятся значения 11.00 и 12.50.

Для преобразования координаты точки графика в стандартный формат используется специальная функция «DWORD_TO_POINT» из библиотеки «Owen_specific_tools». Для преобразования из стандартного формата в фор-

🌃 Конфигурация ПЛК	
□PLC63 □Configuration[FIX]	Базовые параметры Настройка шаблона
⊞Oinputs[FIX] ⊞Outputs[FIX]	Название: Точка
⊡AInputs[FIX] ⊡MR1_Outputs[FIX]	Тип: Конфигурационный 🔽
⊞Additional[FIX]	О имодуанию: 11:10
RS-485[FIX]	Минимальное:
⊡SubMenu[SLOT]	Максимальное
⊡PointP[VAR] {AT %QD2.0.0: (SubMenu[SLOT]	Передняя панель Показывать в меню Представление: Лесятичное
	Знаков после запятой: 0 ▼ (только для типа Float) ✓ Разрешить изменени 1 № ия с передней панели 2 3 3 0001 - 9999)

мат «DWORD» используется функция «POINT_TO_DWORD» из библиотеки «Owen_specific_tools».

Рисунок 7.25 – Формат значения параметра «PointP»

«Graph8P», «Graph5P», и «Graph3P» – подэлемент задает совокупность точек графика – соотношения значений переменных (Х и Y) в точках, количество которых определяется наименованием выбранного подэлемента – 8, 5 или 3,. Добавив требуемое количество подэлементов, можно определить зависимость (график) Y=f(X). Каждый подмодуль представляет из себя «ветку» конфигурации, содержащую группу параметров (каналов) и параметр – количество точек.

АТ % ОD 2.0.0: Div(ord: (* *) [CHANNEL (Q)] Базовые параметры Настройка шаблона	
ĠGraph8P[VAR]	
АТ %QB2.1.0: Byte; (* кол-во точек *) [CHANNEL (Q)] Название: Точка	
АТ %QD2.1.1: DWord; (* координаты точки 1 *) [CHANNEL (Q)]	
АТ %QD2.1.2: DWord; (* координаты точки 2 *) [CHANNEL (Q)]	
АТ %QD2.1.3: DWord; (* координаты точки 3 *) [CHANNEL (Q)] Значение	
АТ %QD2.1.4: DWord; (* координаты точки 4 *) [CHANNEL (Q)] По умолчанию: 11;10	
АТ %QD2.1.5: DWord; (* координаты точки 5 *) [CHANNEL (Q)]	
АТ %QD2.1.6: DWord; (* координаты точки 6 *) [CHANNEL (Q)]	
АТ %QD2.1.7: DWord; (* координаты точки 7 *) [CHANNEL (Q)] Максимальное	
AT %QD2.1.8: DWord; (* координаты точки 8 *) [CHANNEL (Q)]	
SubMenu[SLOT]	
SubMenu[SLOT]	
Представление: Десятичное 🔽	
Знаков после запятой: 🛛 💌 (только для типа Floal	
Разрешить изменение значения с передней панели	
Защитить паролем: (0001 - 9999)	Ţ

Рисунок 7.26 – Формат значения параметра «Graph8»

Внимание!



Число одновременно отображаемых переменных в окнах отладки и/или визуализации сокращено.

Точное количество переменных для отладки зависит от их типа и от частоты их обновления, но в среднем количество переменных для отладки и визуализации не должно превышать 30-50 штук. Это ограничение не относится к общему количеству переменных, используемых в проекте.

7.5 Размещение переменных в области памяти протокола Modbus при работе в режиме Slave-устройства

Slave режим работы портов RS в ПЛК63 позволяет обращаться к оперативным и конфигурационным параметрам, определенным в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», по протоколу Modbus.

Возможны два способа обращения: одиночный доступ по адресу, заданному в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», и групповой доступ к памяти ввода / вывода.

При одиночном доступе возможно чтение и запись значений параметров при обращении по протоколу Modbus по конкретному адресу, заданному в окне в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» (см. раздел 7.1.1.5.1). Доступ возможен только к одному регистру (при работе с двухбайтными параметрами) или к двум регистрам (при работе с 4-х байтными параметрами). Чтение осуществляется функциями 03, 04, 01, 02 запись функциями 06, 16, 05, 15.

Область памяти от 0 до 287 – это область хранения четырехбайтных переменных, причем область от 0 до 81 зарезервирована под конфигурационные параметры, а область от 82 до 287 доступна под пользовательские параметры (см. рисунок 5.1).

Область памяти от 288 до 512 – это область двух-байтных переменных, причем область от 288 до 311 зарезервирована под конфигурационные параметры, а область от 332 до 511 доступна под пользовательские параметры.

Для группового чтения параметров по протоколу Modbus возможно обращение к области регистров Modbus, начинающейся с адреса 4096. В ней располагается копия памяти ввода/вывода, доступно групповое чтение значений параметров из области

этой области функциями 03, 04, 01, 02. Область %I доступна с регистра 4096 до 4184 и область %Q от 4185. Вторая граница области %Q не определена, т.к. пользовательские параметры при создании добавляются именно в нее, а их количество заранее не известно.

Распределение области регистров протокола Modbus показано на рис. 5.1.

Копия Незанятое Копия 2-х байтная область области %Q 4-х байтная область пространство области %I 81 I 82 287 I 288 331 **I** 332 511 I 4096 4184 4185 n Области Области параметров пользовательских конфигурации ПЛК параметров

Рисунок 7.27 – Распределение области регистров протокола Modbus при работе ПЛК в режиме Slave-устройства.

82

8 Работа с ЖКИ ПЛК

ЖКИ контроллера предназначен для отображения и установки значений программируемых параметров прибора, определяющих его настройку и работу в процессе эксплуатации.

Таким образом, ЖКИ в совокупности с кнопками передней панели контроллера может выполнять отдельные функции программатора ПЛК, хотя и в объеме, значительно меньшем, чем ПК с установленным на нем ПО CoDeSys.

На ЖКИ отображается меню прибора (далее – меню), предназначенное для доступа к программируемым параметрам прибора, см. рисунок 8.1.





Двухстрочное (в ПЛК63) или четырехстрочное (для ПЛК73) меню контроллера отображает конфигурацию ПЛК (см. раздел 7). В строках меню отображаются наименования элементов (подэлементов) конфигурации.

При отображении наименования ветви дерева конфигурации (то есть, элемента, имеющего вложенные подэлементы), перед наименованием отображается символ « ⁴¹ ».

Символ « > » перед названием ветви в верхней строке указывает на уровень иерархии текущей ветви (">" первый уровень, ">>" второй уровень).

При отображении наименования параметра, перед наименованием отображается символ « * ».

Переход в выбранную подветвь (на уровень вложенности, дочерний относи-

тельно текущего) производится нажатием кнопки 📟.

Выход из подветви (на уровень вложенности, родительский относительно текущего) осуществляется кнопкой .

ЖКИ контроллера может функционировать в следующих режимах:

- Рабочий режим режим индикации, действующий по умолчанию: ЖКИ управляется пользовательской программой. Подробнее см. раздел 8.1.
- Конфигурационный режим режим индикации, в котором производится задание конфигурационных параметров: параметров конфигурации периферийного оборудования (входов, выходов и т.д.) и пользовательских конфигурационных параметров. Подробнее см. раздел 8.2.
- Отладочный режим служебный режим индикации, испорльзуемый для калибровки и заводской проверки контроллера, просмотра возможных ошибок контроллера. Подробнее см. раздел 8.3.

Схема режимов индикации ЖКИ, использования кнопок передней панели ПЛК для переходов между ними и для работы в каждом режиме представлена на рисунке 8.2.



Рисунок 8.2 – Режимы индикации ЖКИ

8.1 Рабочий режим индикации

В рабочем режиме индикации ЖКИ может функционировать в одном из двух подрежимов:

- экранном;
- монопольном.

8.1.1 Экранный подрежим индикации

В экранном подрежиме индикации на ЖКИ отображается один из экранов, содержание которых задано конфигурацией контроллера. Количество рабочих экранов устанавливается в параметре «Quantity of work screens» модуля «WorkInd» конфигурации контроллера (<u>см. раздел</u> 7.3.8). Переключение между экранами про-

изводится нажатием кнопок и и клавиатуры контроллера. Для работы в экранном рабочем режиме используется библиотека «Work_Mode.lib». Использование компонентов библиотеки позволяет выполнять следующие функции (подробнее см. раздел 8.4.1):

- очистки экрана;
- получения номера текущего экрана;
- получения числа рабочих экранов;
- установки номера текущего экрана;
- вывода строки в указанную позицию экрана;
- вывода числа типа «Real» в указанную позицию экрана;
- вывода числа типа «DINT» в указанную позицию экрана.

В экранном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выполняют функции, перечисленные в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Экранный подрежим. Функциональное назначение кнопок

Кнопки	Функциональное назначение
ввод	Переход в Конфигурационный режим индикации: вход в глав- ное меню ПЛК63 (по продолжительному нажатию: ~2 сек).
	Переход между экранами
+ Включение питания	Пользовательская программа не будет запущена
	Перезагрузка контроллера
	Переход в Отладочный режим индикации

8.1.2 Монопольный подрежим индикации

В монопольном подрежиме индикации на ЖКИ отображается один экран. ри этом кнопки 🐼, 💓 и 🞰 могут быть использованы в рамках функциониро-

При этом кнопки (2), (2) и (3) могут быть использованы в рамках функционирования пользовательской программы.

Для отображения символьной информации в монопольном рабочем режиме и для переключения между режимами используется библиотека «Ind_Mode.lib».

Использование компонентов библиотеки позволяет выполнять следующие функции (подробнее см. раздел 8.4.2):

- получение информации о текущем режиме работы ЖКИ;
- переход в рабочий монопольный режим работы ЖКИ.
- возврат в предшествующий режим индикации.
- очистка содержимого ЖКИ в монопольном режиме (кроме конфигурационных параметров???).
- вывод строки на ЖКИ в монопольном режиме индикации.
- чтение строки с ЖКИ в монопольном режиме индикации.
- возврат из рабочего монопольного режима в режим редактирования параметра.

В монопольном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выполняют функции, перечисленные в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Монопольный подрежим. Функциональное назначение кнопок

Кнопки	Функциональное назначение
	Перезагрузка контроллера
	Переход в Отладочный режим индикации

8.2 Конфигурационный режим индикации

Конфигурационный режим индикации используется для редактирования параметров конфигурации ПЛК63.

Конфигурационные параметры контроллера предназначены для настройки периферийного оборудования контроллера (описание см. в разделе 7.3) и для настройки пользовательской программы описание см. в разделе 7.4.

Конфигурационный режим работы ЖКИ предназначен для доступа к конфигурационным параметрам. Переход в конфигурационный режим индикации

из рабочего экранного режима индикации осуществляется нажатием кнопки приблизительно на 2 секунды. После перехода в этот режим на ЖКИ отображается главное меню ПЛК.

8.2.1 Главное меню контроллера

Главное меню контроллера представляет из себя многоуровневую иерархическую древовидную структуру, включающую конфигурационные параметры, распределенные по ветвям.

При пролистывании ветвей и переходу по ветви конфигурационные параметры помечаются символом на ЖКИ:

- Символ « ¹ » перед названием пункта меню указывает на то, что пункт является ветвью.
- Символ « * » перед названием пункта меню указывает на то, что пункт является параметром.
- Символ « > » перед названием ветви в верхней строке указывает на уровень иерархии текущей ветви (« > » первый уровень, « >> » второй уровень и т.д.).

В конфигурационном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выполняют функции, перечисленные в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Конфигурационный режим. Функциональное назначение кнопок

Кнопки	Конфигурационный режим индикации
ввод	 Переход к младшему уровню вложенности. Переход в режим редактирования параметров (продолжительное нажатие ~2 сек).
выход	 Переход на старший уровень вложенности. Выход из конфигурационного режима индикации в главное Меню ПЛК63 (продолжительное нажатие 2 сек).
<u>,</u>	Переход между ветками, конфигурационными и пользовательски- ми параметрами
ПУСК СТОП + Выход + ВВОД	Перезагрузка прибора
АЛЬТ. + ВЫХОД + ВВОД	Переход в Отладочный режим индикации

8.2.2 Редактирование значений параметров

В контроллере предусмотрено редактирование значений параметров следующих типов: число с плавающей точкой; целые числа; координаты точки; время; дата; время и дата; параметр со значением, выбираемым из списка.

Для перехода в режим редактирования параметра следует выбрать требуе-

мый параметр (см. п. 1.2.1), нажать кнопку и удерживать ее приблизительно 2 секунды.

Для изменения значения параметров, например, числа с плавающей точкой,

используются кнопки 🖄 и 🖄. При этом нажатием кнопок 🏧 + 🖄 курсор пере-

двигается к старшим разрядам, нажатием кнопок (- к младшим.

Положение десятичной точки (порядок значения) можно изменять нажатием

кнопок 🖄 и 🖄, при курсоре, установленном на символе «.».

Для записи измененного значения следует нажать кнопку ее приблизительно 2 секунды.

Для выхода из режима редактирования без изменения значения параметра

следует нажать кнопку и удерживать ее приблизительно 2 секунды.

Для смены режима отображения значения параметра (десятичный / двоичный / шестнадцатеричный) следует в режиме редактирования нажать кнопки

Если доступ к параметру требует ввода пароля, то ввод пароля производит-

ся нажатием кнопок 🖄 и 🖄, а нажатие кнопок 🎒 + 🖄 подтверждает ввод пароля.

В подрежиме редактирования параметра конфигурационного режима индикации кнопки клавиатуры контроллера выполняют функции, перечисленные в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Режим редактирования параметра. Функциональное назначение кнопок

Кнопки	Режим редактирования значения параметра (в конфигурационном режиме индикации)
вод	Запись в память измененных пользователем значений параметров (продолжительное нажатие 2 сек).
выход	Переход из режима Редактирования в Конфигурационный режим без сохранения значения параметра.
()	 Изменение значение параметра Ввод значения пароля
(ATILDT) + (((((((((((((((((((((((((((((((((((Изменение положения курсора; Переход к дополнительному окну редактирования и возврат при редактировании составных параметров. Подтверждение пароля
Альт.) + ВВОД	Смена вида отображения

8.3 Отладочный режим индикации

Отладочный режим индикации необходим пользователю для возможной перезагрузки прибора и для просмотра кода ошибки при возникновении таковой. Расшифровка кодов ошибок приведено в документе «РЭ ПЛК63» (см. приложение Н [6]), в Приложении Е.

Отладочный режим индикации содержит следующие пункты меню:

- «Коды ошибок» включает в себя просмотр кодов ошибок. Перечень и расшифровка кодов ошибок приведен в документе РЭ ПЛК63 Приложении Г.
- «Перезагрузка» приводит к перезагрузке прибора.
- «Сброс EEPROM» сброс всех конфигурационных и пользовательских параметров в значения, установленные по умолчанию.
- «Калибровка АЦП, ХС, ЦАП» используются только на заводеизготовителе.

Переходы по пунктам меню осуществляются так же, как и в конфигурационном режиме индикации.

В отладочном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выполняют функции, перечисленные в таблице 8.5.

Таблица 8.5 – Отладочный режим. Функциональное назначение кнопок

Кнопки	Отладочный режим индикации
ввод	Переход к младшему (дочернему) уровню вложенности
выход	Переход на старший (родительский) уровень вложенности
()	Переход по меню
	Выход из Отладочного режима индикации

8.4 Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ

При программировании ПЛК используются две специализированные библиотеки дополнительных программных компонентов, предназначенные для работы с ЖКИ контроллеров.

8.4.1 Библиотека Work_Mode.lib (работа с ЖКИ в рабочем экранном режиме)

Библиотека предназначена для обеспечения работы ЖКИ контроллера в экранном рабочем режиме (режиме по умолчанию). Компоненты библиотеки (функции) рекомендуется использовать для отображения цифровых значений и символьных строк на ЖКИ при выполнении пользовательской программы.

Библиотека содержит следующие функции:

- «ClearScreen» очистка экрана.
- «GetWorkScreen» получение номера текущего экрана.
- «GetWorkScreenCount» получение числа рабочих экранов.
- «SetWorkScreen» установление номера текущего экрана.
- «ShowDint» вывод числа типа DINT в указанной позиции.
- «ShowReal» вывод числа типа Real в указанной позиции.
- «ShowString» вывод строки в указанной позиции.

Подробное описание библиотеки приведено в документе «Библиотеки Ind_Mode и Work_Mode» (см. Приложение Н, [9]).

8.4.2 Библиотека Ind_Mode.lib (управление режимами ЖКИ и вывод символьных строк на ЖКИ в монопольном рабочем режиме)

Библиотека предназначена для переключения между режимами индикации ЖКИ и для вывода строковых констант на ЖКИ в монопольном рабочем режиме. Библиотеку следует использовать при создании нестандартных способов отображения сообщений на ЖКИ, когда функций экранного рабочего режима не хватает.

Библиотека содержит три программных компонента (определяющих используемые пользовательские типа данных), используемые при программировании работы ЖКИ (см. рисунок):

- «TYPE DISP_MODES» задаёт меню отладочного режима индикации ЖКИ.
- «ТҮРЕ PARAM_NODE» структура описания параметра (пользовательского или параметра конфигурирования ПЛК), доступного для редактирования с передней панели; Внимание! В этой структуре – не изменять ничего!
- «TYPE PARAMETER_DESCRIPTOR» используется функцией «read_by_hash» (возвращаемое значение).

Объявления 🔄 Пользовательские типы ОК ОК	Ассистент ввода		×
Пользовательские типы Стандартные функционал Пользовательские функц Ф РАВАМ_NODE (STRUCT) Ф РАВАМЕТЕВ_DESCRIPTOR (STRUCT) Ф С:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: Ф С:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: Ф С:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: Ф С:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2:	Объявления Стандартные типы Пользовательские типы Стандартные функционал Пользовательские функц	Пользовательские типы C:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: PARAM_NODE (STRUCT) PARAMETER_DESCRIPTOR (STRUCT) C:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: C:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: C:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: C:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2: T C:\PROGRAM FILES\3S SOFTWARE\CODESYS V2:	ОК

Рисунок – Библиотека Ind_Mode.lib. Пользовательские типы данных

Библиотека содержит функции:

- «Clear_Display» очистка содержимого ЖКИ в монопольном режиме (кроме конфигурационных???).
- «Get_Display_Mode» получение текущего режима работы ЖКИ.
- «Read_by_hash» чтение дескриптора параметра
- «Read_Display» чтение строки с ЖКИ в монопольном режиме индикации.
- «Switch_To_EDITOR» возврат из рабочего монопольного режима в редактор параметра.
- «Switch_To_PREV_Mode» возврат из рабочего монопольного режима в предшествующий режим индикации.
- «Switch_To_Single_Mode» переход в рабочий монопольный режим работы ЖКИ.
- «Write_Display» вывод строки на ЖКИ в монопольном режиме индикации.

Подробное описание библиотеки приведено в документе «Библиотеки Ind_Mode и Work_Mode» (см. Приложение Н, [9]).

9 Обновление встроенного ПО микроконтроллера и Target-файлов

Компания OBEH совершенствует производимые контроллеры и их программное обеспечение, в том числе – встроенное ПО микроконтроллера и Target-файлы ПЛК.

Обновленное ПО микроконтроллера и Target-файлы следует устанавливать на используемый ПЛК только в том случе, если наблюдаются сбои в работе действующего ПО. Если ПЛК работает без сбоев, то производить обновление программного обеспечения не рекомендуется.

Обновленное ПО и соответствующие ему версии Target-файлов можно скачать с сайта <u>www.owen.ua</u>.



Внимание!

Обновление ПО микроконтроллера и Target-файл ПЛК должны иметь одну и ту же версию!

Приступая к обновлению ПО микроконтроллера, следует учесть, что:

Если на ПЛК установлено ПО микроконтроллера версии 2.02.0 или более поздняя, то контроллер подготовлен к возможности перепрограммирования ядра ПЛК в процессе эксплуатации ПЛК без его разборки (без снятия корпуса).

Если на ПЛК записана прошивка версии более ранней, чем 2.02.0, то ПЛК следует предварительно подготовить к возможности перепрограммирования ядра:

- 1) снять корпус контроллера;
- 2) удалить перемычку на средней плате ПЛК;
- 3) установить корпус контроллера.

9.1 Определение актуальной версии ПО микроконтроллера

Определение актуальной версии ПО микроконтроллера может быть выполнено с использованием режима «Гипертерминал» MS Windows. Для этого следует:

- 1) Соединить ПК с контроллером через СОМ-порт (Debuge).
- 2) Выбрать команду «Пуск | Программы | Стандартные | Связь | Hyper Terminal».
- 3) В открывшемся окне «Описание подключения» (см. рисунок 10.1, а) в поле «Название» задать имя нового подключения и нажать кнопку «ОК»
- 4) В открывшемся окне «Подключение» (см. рисунок 10.1, б) в поле «Подключаться через» выбором из раскрывающегося списка задать СОМ-порт, к которому подключен ПЛК, и нажать кнопку «ОК».
- 5) В открывшемся окне «Свойства: СОМ» (см. рисунок 10.2) в поле «Скорость (бит/с» выбором из раскрывающегося списка задать значение «115200», в поле «Управление потоком» выбором из раскрывающегося списка задать значение «Нет», нажать кнопку «Применить», затем – нажать кнопку «ОК».
- 6) Нажатием кнопки «Сброс» перезагрузить ПЛК.
- 7) В открывшемся окне «HyperTerminal» (см. рисунок 10.3) в строке «Binary Version» отобразится номер актуальной версии ПО микроконтроллера.

Описание подключения ? 🗙		Подключение	? ×
Новое подключение		New_connect	
Введите название подключения и выберите для него значок:		Введите сведения о телефонном номере:	
Название: New_connect		Страна или регион: Россия (7)	~
Значок:		Код города: 495	
🍢 🖏 🧽 🖏 👌		Номер телефона:	
		Подключаться через: СОМ1	•
ОК Отмена	5)	СОМ1 TCP/IP (Winsock) ОК Отмена	
	Описание подключения Ковое подключение Введите название подключения и выберите для него значок: Название: New_connect Значок: С ОК Отмена	Описание подключения Ковое подключение Введите название подключения и выберите для него значок: Название: New_connect Значок: СК Отмена 6)	Описание подключения Мовое подключение Введите название подключения и выберите для него значок: Название: New_connect Значок:

Рисунок 10.1 – Окна «Описание подключения» (а) и «Подключение» (б)

Свой	ства: СОМ1		? ×
Па	раметры порта		
			1
	Скорость (бит/с):	115200	
	Биты данных:	8	
	Четность:	Нет	
	Стоповые биты:	1	
	Управление потоком:	Het	
		Нет Восстановить умолидния	·
	0	К. Отмена Приме	енить

Рисунок 10.2 – Окно «Свойства СОМ-порта»



Рисунок 10.3 – Окно «HyperTerminal»

9.2 Обновление ПО микроконтроллера

Обновление ПО микроконтроллера может быть выполнено двумя способами. Первый способ – с использованием специализированного файла обновленного ПО микроконтроллера (например, UpdatePLC110_60.bin) и стандартных функций ПО CoDeSys.

Второй способ – использование утилиты «Перепрошивка ПЛК <Версия>.exe» (имеющейся на дистрибутивном диске ПЛК). Второй способ рекомендуется использовать, если сбой в работе ПЛК привел к нарушению связи ПЛК и ПО CoDeSys.

И специализированные файлы обновленного ПО микроконтроллера, и утилиты «Перепрошивка ПЛК» расположены в папке «Patching» дистрибутивного диска.

9.2.1 Обновление ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys

Для обновления ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys следует:

- 1) Записать на жесткий диск ПК файл обновленного ПО микроконтроллера (например, UpdatePLC110_60.bin).
- 1) Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования (СОМ-порт или USB).
- 2) Запустить ПО CoDeSys.
- Выбрать команду «Онлайн | Подключение (Online | Login)» главного меню.
- 4) Записать в память ПЛК файл обновленного ПО микроконтроллера: выбрать команду «Онлайн | Записать файл в ПЛК (Online | Write File to PLC)». Требуемый файл будет опознан ПО автоматически².

 в командном файле PLC_IO.bat – модифицировать IP адрес или номер COM-порта, по которому утилита будет загружать файл в ПЛК.

² Для сохранения в памяти ПЛК файла обновленного ПО микроконтроллера можено также воспользоваться утилитой «PLC_IO.exe» (имеющейся на дистрибутивном диске ПЛК). Для этого следует:

¹⁾ скопировать на жесткий диск ПК утилиту «PLC_IO.exe» и файл «UpdatePLCxxx.bin» для конкретного ПЛК;

Перейти на вкладку «Ресурсы» организатора объектов и войти в режим «ПЛК Браузер (PLC-Browser)» (подробнее о режиме см. приложение Ж). Выбрать команду «UpdateCore». В поле отображения реакции ПЛК на 5) введенную команду отобразится сообщение «Update OK» (см. рисунок 10.5). На этом процедура обновления ПО микроконтроллера завершается. Далее следует перейти к установке target-файла.



4)

Внимание!

Выполнение обновления при соединении ПК с контроллером через ТСР IP или через модем невозможно без разборки контроллера. В этом случае UpdateCore выдает сообщение, что обновление невозможно.



Рисунок 10.5 – Окно «ПЛК Браузер (PLC-Browser)»

9.2.2 Обновление ПО микроконтроллера с использованием утилиты «Перепрошивка ПЛК»

Для обновления ПО микроконтроллера с использованием утилиты «Перепрошивка ПЛК» следует:

1) В программе-навигаторе дистрибутивного диска нажатием соответствующей кнопки (см. рисунок 10.6) – запустить на выполнение программу установки программы обновления ПО микроконтроллера требуемой модификации ПЛК (или в папке «Patching» дистрибутивного диска выбрать и запустить файл требуемой утилиты «Перепрошивка ПЛК <Версия>.exe»).

После завершения работы программы установки на ПК инсталлируется программа смены прошивки (ПО микроконтроллера).

3) выполнить командный файл PLC_IO.bat. После запуска, если ПЛК правильно подсоединен и правильно указаны его настройки в PLC_IO.bat, программа соединится с контроллером и запишет соответствующий файл обновления.

🔮 Программируемый логический контроллер OBEH ПЛК110 📃 🗔 🗙					
Замена встроенного ПО ПЛК110					
Плк110-30	Расширить функиональные возможности ПЛК возможно за счет замены встроенного программного обеспечения (прошивки). Пля записка истачовки училать симань				
ПЛК110-32	для запуска установки уплиты смены программного обеспечения ПЛК110 нажмите кнопку с названием вашей модификации ПЛК. Внимание!				
Плк110-60	Процедура приведет к полной потере всех файлов, записанных в память ПЛК. После прошивки необходимо использовать таргет-файл, соответсвующий версии установленной прошивки				
	Содержание Назад Выход				

Рисунок 10.6 – Окно программы-навигатора дистрибутивного диска

2) Запустить программу смены прошивки (ПО микроконтроллера) – напри-

мер, щелчком на ярлыке программы (). В открывающихся окнах программы – выполнять действия, описание которых приведено в окне. Например, см. рисунок 10.7.

🚽 Программа смены пр	ошивки ОВЕН ПЛК 110-60 на версию 2.07.3	×
VIBIN	Вас приветствует программа обновления прошивки ОВЕН ПЛК 110-60	
	 Отключите питание контроллера и отсоедините все подключенные к нему провода Аккуратно снимите верхнюю крышку контроллера, поддев отверткой боковые защелки корпуса Вставьте в разъем верхней платы кабель для прошивки, в торой конец кабеля присоедините к СО порту компьютера Подключите провода питания к соответствующи клеммам и включите питание контроллера 	M
Справка	< Назад Вперед > Отмена Готов	0

Рисунок 10.6 – Окно программы смены прошивки (ПО микроконтроллера)

 В результате работы программы смены прошивки (ПО микроконтроллера) ПО микроконтроллера будет обновлено. Далее следует перейти к установке target-файла.

9.3 Обновление Target-файла

Для обновления Target-файла ПЛК следует:

1) Скопировать на жесткий диск ПК требуемый Target-файл для конкретного ПЛК. При выборе Target-файла следует обратить внимание на то, что имя Target-файла не полностью совпадает с наименованием контроллера: в наименовании контроллера использована кириллица (например, ПЛК63), а в названии Target-файла – латиница (например, PLC63). Для каждой модификации ПЛК в поставку включен соответствующий Target-файл. Так, для ПЛК63 на дистрибутивном диске размещены Target-файлы PLC63-I и PLC63- М.

- 2) Извлечь Target-файл (и входящие в его комплект файлы) из архива.
- 3) Удалить старую версию файла.
- 4) Установить требуемую версию Target-файла.
 Процедуры удаления (деинсталляции) и установки (инсталляции) Target-файлов описаны в разделе 3.2.



Внимание!

После обновления ПО микроконтроллера ПЛК продолжает функционировать в прежнем режиме, т.е. использует настройки старого ПО. Новое ПО вступит в силу только после перезагрузки ПЛК.

Приложение А. Интерфейс ПО CoDeSys

А.1 Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSys

Элементы управления ПО CoDeSys приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Элементы управления программой

Команда меню	Кнопка панели инструментов	Горячие клавиши	Описание команды
Файл (File)			
Создать (New)	1		Создает новый проект. Новый проект получа- ет имя «Untitled».
Создать по шаблону (New from template)			Открывает окно выбора файла, в котором следует выбрать требуемый файл проекта (*.pro), который послужит шаблоном нового проекта. Новый проект получает имя «Untitled».
Открыть (Open)	2	<ctrl+o></ctrl+o>	Открывает ранее сохраненный проект. Если в момент вызова этой команды какой-то проект уже открыт и в него были внесены изменения, то программа предложит сохранить этот про- ект
Закрыть (Close)			Закрывает открытый в данный момент проект. Если с момента открытия в проект были вне- сены изменения, то программа предложит сохранить этот проект
Сохранить (Save)		<ctrl+s></ctrl+s>	Сохраняет файл проекта
Сохранить как… (Save as…)			Сохраняет проект или библиотеку под новым именем. При этом исходный файл не изменя- ется
Сохранить/отправить ар- хив (Save/Mail Archieve)			Создает архив проекта. Все файлы, которые используются проектом CoDeSys, сохраняют- ся и сжимаются в файл с расширением *.zip, который удобно хранить и пересылать по электронной почте.
Печать (Print)		<ctrl+p></ctrl+p>	Печатает содержание активного окна
Параметры печати (Printer Setup)			Открывает окно настройки печати
Выход (Exit)			Закрывает CoDeSys. Если в момент вызова этой команды открыт проект, то программа предложит его сохранить
Правка (Edit)			
Отменить (Undo)		<ctrl+z></ctrl+z>	Отменяет последнее изменение, сделанное в открытом редакторе или в Организаторе объ- ектов. Используя эту команду, вы можете от- менить все изменения, выполненные после открытия окна
Вернуть (Redo)		<ctrl+y></ctrl+y>	Возвращает последнее изменение, отменен- ное в открытом редакторе или в Организаторе объектов командой Undo
Cut – Вырезать	¥	<ctrl+x></ctrl+x>	Перемещает выделенный элемент в буфер. При этом выделенный элемент удаляется из окна редактора
Сору – Копировать		<ctrl+c></ctrl+c>	Копирует выделенный элемент в буфер, со- держимое окна редактора при этом не изме- няется

Paste – Вставить		<ctrl+v></ctrl+v>	Вставляет содержимое буфера, начиная с текущей позиции курсора в окне редактора. В графических редакторах команда выполняет- ся только если содержимое буфера соответ- ствует выбранному элементу
Delete – Удалить		<delete></delete>	Удаляет выбранную область, содержимое буфера при этом не изменяется
Find… – Найти	9	<ctrl+f></ctrl+f>	Находит введенный текст в активном окне редактора. Открывает диалог поиска
Find next – Найти далее		<f3></f3>	Начинает поиск введенного текста с текущей позиции и далее
Replace – Найти и заме- нить			Находит заданный текст и заменяет его на введенный. Вызов команды открывает диалог поиска и замены выбранного текста
Input Assistant – Асси- стент ввода			Открывает диалог выбора элемента, который можно ввести в текущей позиции. В левом столбце следует выбрать категорию элемен- тов, в правом – требуемый элемент, а затем нажать ОК
Auto Declare – Автомати- ческое объявление пере- менных			Открывает диалог объявления переменных
Next Error – Следующая ошибка			Показывает следующую ошибку, если проект скомпилирован с ошибками. При этом откры- вает соответствующий редактор в том месте, где допущена ошибка, а в окне сообщений отображается краткое описание ошибки
Previous Error – Преды- дущая ошибка			Показывает предыдущую ошибку, если проект скомпилирован с ошибками. При этом откры- вает соответствующий редактор в том месте, где допущена ошибка, а в окне сообщений отображается краткое описание ошибки
Macros – Макросы			Показывает список всех определенных в про- екте макрокоманд (макросов). При выполне- нии макроса открывается окно «Process Macro», в котором выводится имя макроса и имя активной команды
Project – Проект			
Build – Компилировать измененные POU			Компилирует только POU, которые были из- менены
Rebuild all – Компилиро- вать весь проект			Компилирует весь проект, даже если он не был изменен
Clear all – Очистить все			Стирает всю информацию о предыдущей ком- пиляции и загрузке проекта в контроллер
Load Download-Information – Загрузить информацию о загрузке кода			Загружает информацию о загрузке кода в кон- троллер, если она была сохранена в директо- рии, отличной от той, в которой находится проект
Translate into another language – Перевести текст проекта на другой язык			Переводит текст проекта на другой нацио- нальный язык (используется вспомогательный текстовый файл, созданный в CoDeSys и пе- реведенный в текстовом редакторе на тре- буемый язык)
Document – Создать до- кумент для печати			Создает версию проекта для печати
Export – Экспортиро- вать проект			Экспортирует проект из одного инструмента МЭК программирования в другой. Можно экс- портировать РОU, типы данных, визуализа-

		ции, описания подключенных к проекту биб- лиотек (но не сами библиотеки) и другие ре- сурсы
Import – Импортировать данные из файла в про- ект		Импортирует в проект данные из выбранного файла
Siemens Imports – Импор- тировать из файлов Siemens		Импортирует переменные и POU из файлов Siemens-STEP5 и STEP7
Merge – Слияние проек- тов		Сливает два проекта
Compare – Сравнить		Сравнивает два проекта или разные версии одного и того же проекта
Project info – Информация о проекте		Сохраняет дополнительную информацию о проекте
Global Search – Глобаль- ный поиск	<ctrl+f></ctrl+f>	Находит заданный текст в POU, типах данных или разделе глобальных переменных проекта
Global Replace – Заме- нить текст		Находит заданный текст в POU, типах данных или в глобальных переменных проекта и за- меняет его другим
Viev Instance – Показать экземпляры функцио- нального блока		Показывает экземпляры выбранного в органи- заторе объектов функционального блока. Ото- бражает список всех экземпляров выбранного функционального блока и его реализация
Show Call Tree – Показать дерево вызовов объекта		Показывает дерево вызовов выбранного объ- екта в новом окне (проект должен быть ском- пилирован)
Show Cross Reference – Показать адрес перемен- ной		Открывает диалог, в котором отображены ад- рес, место расположения (POU, номер строки) переменной (проект должен быть скомпили- рован)
Check – Семантический контроль		Команды этого меню используются для до- полнительного семантического контроля (проект должен быть скомпилирован без оши- бок)
Add Action – Добавить действие		Создает действие, связанное с блоком, выде- ленным в Организаторе объектов. При этом следует задать имя действия и язык, на кото- ром оно будет описано
User Group Passwords – Пароли групп пользова- телей		Устанавливает права доступа к объекту для различных групп пользователей
Меню Insert – Вставка		
Declaration keywords – Список ключевых слов		Выводит список ключевых слов для быстрого ввода ключевых слов, допускаемых в разделе объявлений РОU. После выбора ключевого слова из списка, оно будет вставлено в теку- щую позицию курсора
Турез – Список типов		Выводит список доступных типов для их бы- строго ввода
New declaration – Доба- вить новую переменную		Добавляет новую переменную в таблицу ре- дактора объявлений
Extras – Опции		Команды данного пункта Меню могут менять- ся в зависимости от режима работы
Online – Подключение к контроллеру		

Login – Подключиться к Strahaannabeer соединение (NC CoDeSys) Logout – Отключиться к Strahaannabeer соединение с контроляром или залукает портармму змулиции) в ключает режим «Online» Logout – Отключить сое далиение с контроллером или залукает портармму змулиции). Включает режим «Online» Papusear coequinencie c kontropornepon или залукает кор проекта в контроллеро Download – Загрузить кор проекта в контроллер Загружает кор проекта в контроллер Загружает кор проекта в контроллер Run – Залустить про- грамму в контролле- рережим змуляции Останавлявает программу на выполнение в кон- троллере или в режиме змуляции Stop – Остановить вы- полнение программы Останавлявает программу при ее выполнении занокончициализирует все переменных, они будут присвоены (каловая VAR PERSTENT). По- чие переменны VAR PERSTENT). По- чие переменны и усорса салалогиче выключ- нико и включение питония ПЛК, при работаю цей порограмма Reset (cold) – Холодный Холодный сброс. Выполниет те же действия, чито и рик команде «Reset», и дополнительно и о включение и и и раключение выключ- нико и включение питония ПЛК, при работаю цей порограмма Reset (cold) – Холодный Холодный сброс. Выполниет те же действия, чито и рик команде «Reset», и дополнительно имой области пажия RETAIN Reset (cold) – Холодный Холодный сброс. Проискодит инициа- ликов а проекте, в немуказанись во будет уда- ника цики области пажия к EFAIN [PR] Reset (cold) – Холодный Сотанавливается выполниет сики останова в теущей по- зиции актичного кока. Если в отай			
Logout – Отключить со- единение с контроллером Paspisaer соединение с контроллером или заканчивает работу программы (в режиме змуляции). Включает режим «Offline» Download – Загрузить код проекта в контроллер Загружает код проекта в контроллер Run – запустить про- граму в контролле. Запускает программу на выполнение в кон- троллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программу, программы в сонтроллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программы в контроллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программы в контроллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программы в контроллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программы в контроллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программы в контроллере или в режиме змуляции Stop – Остановливает программы в контроллере или в режиме змуляции Stop – Сброс Сключение или веременные, раиобретут стандартные за- чения по умоличаюта и прикомание, 0 для цельхи- титов). Данный сброс. Выполняет теже действия, что и при комание, РЕSISTENT. Прочесодит и инцика- накация области РЕSISTENT и удаление и о и при комание инцикализацию оверонезависы- мой области пакити РЕТАN Reset (cold) – Холодный Холодный сброс Выполняет теже действия, что и при комание РЕSISTENT и удаление и по и котрукация останова Toggle Breakpoint – Уста- новат испурками останова Устанавливает то	Login – Подключиться к контроллеру		Устанавливает соединение ПО CoDeSys с контроллером (или запускает программу эмуляции) и включает режим «Online»
Download – Загрузить код проекта в контроллер Загружает код проекта в контроллер Run – Запустить про- грамму в контролле- ре/реким змуляции Запускает программу на выполнение в кон- троллере или в режиме эмуляции Stop – Остановить вы- полнение программы Останавливает программу при ее выполнении в контроллере или в режиме эмуляции Stop – Остановить вы- полнение программы Заново инициализирует все переменных, они будут присвоены (включая VAR PERSISTENT). Про- чие переменные приобретут стандартные зна- чения по умогнании (например, 0 для цельх чие по умогнании (например, 0 для цельх чие переменные приобретут стандартные зна- чения по умогнании (например, 0 для цельх чие в ключением питания ПЛК, при работаю- щей программе Reset (cold) – Холодный Холодный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset», и дополнителье выполняет инициализации ознергонезависи- мой области памяти RETAIN Reset (cold) – Холодный Выполняет инициализации области РеквізтЕМТ и удаление программы пользователя. Восстанавливатося заводские инастройни контроллера Сторів Breakpoint – Уста- новить точку останова Устанавливает точку останова той позиции уже стоит точка останова, то она будет уда- лена Выполняет программы пользователя. Восстанавликает программы Если и закодские истролики сотанова Соткрывает диалог управления точками оста- нова в проекте; в нем указаны все заданные точками оста- нова в проекте; в нем указаны все заданные точками оста- нова в проекте; в нем указаны все заданные точками оста- навливается и сли и вся она все заданные точками оста- навливается в сули вся она будет уда- лена К	Logout – Отключить со- единение с контроллером		Разрывает соединение с контроллером или заканчивает работу программы (в режиме эмуляции). Включает режим «Offline»
Run - Запустить про- грамму в контролле- ре/реким Змуляции Запускает программу на выполнение в кон- троллере или в режиме змуляции Stop - Остановить вы- полнение порграммы Останавливает программу при ее выполнении в контроллере или в режиме змуляции Stop - Остановить вы- полнение порграммы Заново инициализирует все переменные, за исключением VAR RETAIN. Если поределены начальные вычения переменные, пи будут присвоены (влючая VAR PERSISTENT). Про- чие переменные приобретут стандартные зна- чения по умолчанию (например, 0, для целых типов). Данный сбро самалотичен выключен ики в ключению питания ГЛК, при работаю- щей программе Reset (cold) - Холодный сброс Холодный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset-», и дополнительно выполняет инициализиция энергонезависи- мой области памяти RETAIN Reset (original) - Заво- дской сброс Заново инициализици зналение программе Toggle Breakpoint - Уста- новить точку останова Устанавливает точку останова теля. Восстанавливаются заводские настройки контроллера Toggle Breakpoint - Уста- новить точку останова То точками становога, то она будет уда- лена Breakpoint Dialog - От- крыть диалог управления То точками останова, то она будет уда- лена Step over - Выполнить про- граммы Выполняет сликом, затем программы. Если точками останова Step over - Выполнить одич инструкции вызова POU, то данный POU выполняет сликом, затем программы Если закодов в вызываемые болои. Вызываемые POU то данный POU выполняет программы по рабочито циклам Step in -	Download – Загрузить код проекта в контроллер		Загружает код проекта в контроллер
Stop - Остановить вы- полнение программы Останавливает программу при е выполнении в контроллере или в режиме эмуляции Заново инициализирует все переменные, за исключением VAR RETAIN. Если определены начальные зачения переменные, ой будт присвоены (включая VAR PERSITENT). Про- чие переменные приеменные, от и критания ПЛК, при работаю- щей программе Reset – Сброс Холодный сброс. Выполняет те же действия, чтов). Данный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset», и дополнительно сброс Reset (cold) – Холодный Холодный области памяти NETAIN Reset (cold) – Холодный Холодны области симии ПЛК, при работаю- щей программе Колодны области СКРСК Уолодны области симии ПЛК, при работаю- щей программе Колодны области СКРКSITENT и удаление программы пользователя. Восиходит инициа- лизация области РЕКSISTENT и удаление программы пользователя. Восиходит инициа- лизация области РЕКSISTENT и удаление программы пользователя. Восана будет уда- лизация области СКРСК станова, то она будет уда- лена Toggle Breakpoint – Уста- новить Точку останова Устанавливает точку останова, то она будет уда- лена Breakpoint Dialog – От- крыть диалог управления точками останова Ф. Станьва будет уда- лена Step over – Выполнить про- грамму по шагам. Выполняет са иники коста- нова в проекте; в нем кразываеемые РОU откры- ваются в отдельных окнах Step in – Выполнить про- грамму по шагам. Выполняет са ини рабочий цики контроллера. Комацу мокно повторять многократи ори отслеживание боле и реогоникы контроллера.	Run – Запустить про- грамму в контролле- ре/режим эмуляции		Запускает программу на выполнение в кон- троллере или в режиме эмуляции
Заново инициализирует все переменные, за исключение VAR RETAIN. Если определены начальные значения переменные, они будут присвоены (включая VAR RESSTENT). Про- чие переменные, поибретут стандартные зна- чения по умолчанию (например. Одля цельх типов). Данный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset», и дополнительно выполняет инициализацию энергонезависи- мой области памяти RETAIN Reset (cold) – Холодный сброс Холодный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset», и дополнительно выполняет инициализацию энергонезависи- мой области памяти RETAIN Reset (original) – Заво- дской сброс Уолодны RETAIN Reset (original) – Заво- дской сброс Уолодны Veraneerina. Восстанавливаются заводские настройки контроллера Toggle Breakpoint – Уста- нови сланивает точку останова в текущей по- зиции активного окна. Если в этой позиции уже стоит точка останова. Toggle Dreakpoint – Уста- нови и станова Фолодный станова то снабудет уда- лена Виполняет сум установа в сехущей по- зиции активного окна. Если в этой позиции уже стоит точка останова. Визполняет программы все заданные точки и останова Визполняет программы Если в этой позиции то инструкция вызова POU, то данный POU выполняет сум инструкцию программы. Если нова в проекте; в нем указаны все заданные точки и останова Step over – Выполнить одну инструкцию про- граммы Выполняет программы. Если вызваемые POU откры- ваются в отденски, вызываемые POU откры- ваются с иднекток, ватем программа оста- наяливается переменных, закы конта присваивает переменной (или контроллера. Команду можно повторять мноскольких переменных, закы заданно	Stop – Остановить вы- полнение программы		Останавливает программу при ее выполнении в контроллере или в режиме эмуляции
Reset (cold) – Холодный сброс. Холодный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset», и дополнительно выполняет инициализацию энергонезависи-мой области памяти RETAIN Reset (original) – Заво-дской сброс Выполняет «Reset Cold». Происходит инициализация области PERSISTENT и удаление программы пользователя. Восстанавливаются заводские настройки контроллера Toggle Breakpoint – Установа Устанавливает точку останова в текущей поззиции активного окна. Если в этой позиции уже стоит точка останова, то она будет удаление точку останова Toggle Dreakpoint Dialog – От-крыть диалог управления точками останова Токрывает диалог управления точками останова, то она будет удаление точки останова Step over – Выполнить программы портраммы по наботы программы портрами по цагам, с заходом в вызываемые блоки. Вызываемые POU открываются в отдельных окнах Single Cycle – Выполнить программы портраммы по рабочим цикл Перед началом рабочего цикла присваивает переменный заранее введенные значение в переменную Write values – Записать значения Перед началом рабочего цикла прискольких переменных запись заданного значения осуществляется в начение переменным Кето сусle – Выполнить породи программы по рабочим циклам Перед началом рабочего цикла присваивает переменных запись заданного значения Single Cycle – Выполнить программы по рабочим циклам Перед началом рабочего цикла присваи	Reset – Сброс		Заново инициализирует все переменные, за исключением VAR RETAIN. Если определены начальные значения переменных, они будут присвоены (включая VAR PERSISTENT). Про- чие переменные приобретут стандартные зна- чения по умолчанию (например, 0 для целых типов). Данный сброс аналогичен выключе- нию и включению питания ПЛК, при работаю- щей программе
Reset (original) – Заво- дской сброс Выполняет «Reset Cold». Происходит инициа- лизация области PERSISTENT и удаление программы пользователь. Восстанавливаются заводские настройки контроллера Toggle Breakpoint – Уста- новить точку останова Устанавливает точку останова в текущей по- зиции активного окна. Если в этой позиции уже стоит точка останова, то она будет уда- лена Breakpoint Dialog – От- крыть диалог управления точками останова Т Step over – Выполнить одну инструкцию про- граммы Т Step in – Выполнить одну инструкцию про- граммы Выполняет одну инструкцию программы. Если это инструкция вызова POU, то данный POU выполняет ся целиком, затем программа оста- навливается Step in – Выполнить про- граммы Выполняет программу по шагам, с заходом в вызываемые болки. Вызываемые POU откры- ваются в отдельных окнах Single Cycle – Выполнить один цикл Выполняет один рабочий цикл контроллера. Команду можно повторять многократно при отслеживании работы программы по рабочим циклам Write values – Записать значение в переменную Перед началом рабочего цикла присвивает переменной (или нескольких переменных. Запись заданного значения осу- ществляется в начаения в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполение кода программы, 4. Фиксация переменных, 5. За- пись выходов	Reset (cold) – Холодный сброс		Холодный сброс. Выполняет те же действия, что и при команде «Reset», и дополнительно выполняет инициализацию энергонезависи- мой области памяти RETAIN
Тодуle Breakpoint – Установа Устанавливает точку останова в текущей позиции активного окна. Если в этой позиции уже стоит точка останова, то она будет удаленовать точку останова Breakpoint Dialog – От-крыть диалог управления Тодуваления Breakpoint Dialog – От-крыть диалог управления Токами останова Step over – Выполнить одну инструкцию программы. Если в этой позиции уже стоики останова Выполняет одну инструкцию программы. Если в этой позиции усками останова Step over – Выполнить одну инструкцию программы. Выполняет одну инструкцию программы. Если в этой позиции усками останова Step in – Выполнить программы Выполняет программу по шагам, с заходом в вызываемые блоки. Вызываемые POU открывают в отдельных окнах Single Cycle – Выполнить один цикл Выполняет один рабочий цикл контроллера. Команду можно повторять многократно при отслеживании работы программы по рабочим циклам Write values – Записать значение в переменную Перед началом рабочего цикла присваивает переменных запись заданного значения осуществляется в началеи в конце каждого управляюцего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 3. Выполнение кода программы, а. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, а. Фиксация переменных, 5. Запись выходов	Reset (original) – Заво- дской сброс		Выполняет «Reset Cold». Происходит инициа- лизация области PERSISTENT и удаление программы пользователя. Восстанавливаются заводские настройки контроллера
Вгеакроіпt Dialog – От- крыть диалог управления точками останова Image: Construct of the second secon	Toggle Breakpoint – Уста- новить точку останова		Устанавливает точку останова в текущей по- зиции активного окна. Если в этой позиции уже стоит точка останова, то она будет уда- лена
Step over – Выполнить одну инструкцию про- граммы Выполняет одну инструкцию программы. Если это инструкция вызова POU, то данный POU выполняется целиком, затем программа оста- навливается Step in – Выполнить про- грамму по шагам Выполняет программу по шагам, с заходом в вызываемые блоки. Вызываемые POU откры- ваются в отдельных окнах Single Cycle – Выполнить один цикл Выполняет один рабочий цикл контроллера. Команду можно повторять многократно при отслеживании работы программы по рабочим циклам Write values – Записать значение в переменную Перед началом рабочего цикла присваивает переменной (или нескольким переменным) заранее введенные значения Force values – Зафикси- ровать значение пере- менной Фиксирует значения одной или нескольких переменных. Записа заданного значения осу- ществляется в начале и в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 4. Фиксацию значений переменных, 5. За- пись выходов Release force – Отменить Отменяет фиксацию значений переменных	Breakpoint Dialog – От- крыть диалог управления точками останова	+=	Открывает диалог управления точками оста- нова в проекте; в нем указаны все заданные точки останова
Step in – Выполнить про- грамму по шагам Выполняет программу по шагам, с заходом в вызываемые блоки. Вызываемые POU откры- ваются в отдельных окнах Single Cycle – Выполнить один цикл Выполняет один рабочий цикл контроллера. Команду можно повторять многократно при отслеживании работы программы по рабочим циклам Write values – Записать значение в переменную Перед началом рабочего цикла присваивает переменной (или нескольким переменным) заранее введенные значения Force values – Зафикси- ровать значение пере- менной Фиксирует значения одной или нескольких переменных. Запись заданного значения осу- ществляется в начале и в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 4. Фиксация переменных, 5. За- пись выходов Release force – Отменить Отменяет фиксацию значений переменных	Step over – Выполнить одну инструкцию про- граммы	80	Выполняет одну инструкцию программы. Если это инструкция вызова POU, то данный POU выполняется целиком, затем программа оста- навливается
Single Cycle – Выполнить один цикл Выполняет один рабочий цикл контроллера. Команду можно повторять многократно при отслеживании работы программы по рабочим циклам Write values – Записать значение в переменную Перед началом рабочего цикла присваивает переменной (или нескольким переменным) заранее введенные значения Force values – Зафикси- ровать значение пере- менной Фиксирует значения одной или нескольких переменных. Запись заданного значения осу- ществляется в начале и в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 4. Фиксация переменных, 5. За- пись выходов Release force – Отменить Отменяет фиксацию значений переменных	Step in – Выполнить про- грамму по шагам		Выполняет программу по шагам, с заходом в вызываемые блоки. Вызываемые POU откры- ваются в отдельных окнах
Write values – Записать значение в переменную Перед началом рабочего цикла присваивает переменной (или нескольким переменным) заранее введенные значения Force values – Зафикси- ровать значение пере- менной Фиксирует значения одной или нескольких переменных. Запись заданного значения осу- ществляется в начале и в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 4. Фиксация переменных, 5. За- пись выходов Release force – Отменить Отменяет фиксацию значений переменных	Single Cycle – Выполнить один цикл		Выполняет один рабочий цикл контроллера. Команду можно повторять многократно при отслеживании работы программы по рабочим циклам
Force values – Зафикси- ровать значение пере- менной Фиксирует значения одной или нескольких переменных. Запись заданного значения осу- ществляется в начале и в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 4. Фиксация переменных, 5. За- пись выходов Release force – Отменить Отменяет фиксацию значений переменных	Write values – Записать значение в переменную		Перед началом рабочего цикла присваивает переменной (или нескольким переменным) заранее введенные значения
Release force – Отменить Отменяет фиксацию значений переменных	Force values – Зафикси- ровать значение пере- менной		Фиксирует значения одной или нескольких переменных. Запись заданного значения осу- ществляется в начале и в конце каждого управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. Фиксация переменных, 3. Выполнение кода программы, 4. Фиксация переменных, 5. За- пись выходов
	Release force – Отменить		Отменяет фиксацию значений переменных

фиксацию значений пе-		
Write/Force-Dialog – Пока- зать список записывае- мых и фиксируемых пе- ременных		Открывает окно, содержащее таблицы запи- сываемых (Writelist) и фиксируемых (Forcelist) переменных. В левом столбце таблиц ото- бражаются имена переменных, в правом – их установленные значения
Show Call Stack – Пока- зать список вызванных POU		Показывает список вызванных POU, когда программа остановлена в точке останова
Display Flow control – По- казать контроль потока исполнения		Включает режим контроля потока исполнения. Если данная возможность поддерживается целевой платформой, то каждая строка или цепь программы, которая была выполнена в контроллере в предыдущем управляющем цикле, будет выделена
Simulation – Включить режим эмуляции	HE I	«Старт». Включает режим эмуляции, про- грамма будет выполнена в ПК. Если режим эмуляции выключен, программа будет запу- щена в контроллере
	I	«Стоп». Останавливает программу при ее вы- полнении в контроллере или в режиме эмуля- ции
Communication Parameters – Параметры соединения		Выводит диалог настройки параметров связи ПК и ПЛК (если используется ОРС или DDE сервер, то эти параметры можно настроить из их конфигурации)
Sourcecode download – Загрузить в контроллер исходные тексты проекта		Загружает исходные тексты проекта в кон- троллер (именно исходные тексты проекта – не код проекта, который создается при компи- ляции)
Create bootproject – Авто- матически загружать код проекта при перезапуске ПЛК		Делает код проекта автоматически загружае- мым при перезапуске контроллера: проект будет выполняться автоматически при пере- запуске ПЛК
Write file to PLC – Запи- сать файл в контроллер		Записывает в ПЛК выбранный файл (любого типа); размер файла ограничивается размером карты памяти контроллера
Read file from PLC – Счи- тать файл из контролле- ра		Считывает ранее сохраненный в контроллере файл и сохраняет его в указанную директо- рию на ПК
Window – Работа с окна- ми		
Tile Horizontal – Упорядо- чить окна по горизонтали		Упорядочивает размещение окон по горизон- тали так, чтобы они не перекрывали друг дру- га и полностью занимали рабочую область
Tile Vertical – Упорядо- чить окна по вертикали		Упорядочивает размещение окон по вертика- ли так, чтобы они не перекрывали друг друга и полностью занимали рабочую область
Cascade – Упорядочить окна каскадом		Упорядочивает окна каскадом – каждое сле- дующее поверх остальных
Arrange Symbols – Вы- строить свернутые окна		Выстраивает свернутые окна в ряд в нижней части Рабочего окна
Close All – Закрыть все окна		Закрывает все окна
Messages – Открыть окно сообщений		Открывает окно сообщений, которое содержит информацию о предыдущей компиляции, про- верке или сравнении проекта

Library Manager – От- крыть менеджер библио- тек	Открывает окно менеджера библиотек.
Log – Открыть бортжур- нал	Открывает «бортжурнал» – детальный прото- кол последовательности действий, которые были выполнены во время «Online»-сессии. Бортжурнал записывается в двоичный файл формата *.log
Неір – Помощь	
Contents – Содержание справочной документации	Открывает окно системы оперативной помо- щи
Search – Осуществить поиск	Переход к контекстному поиску по текстам оперативной помощи
About – Показать инфор- мацию о программе	Открывает окно с информацией о программе CoDeSys

А.2 Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSys

CoDeSys предоставляет встроенные специализированные редакторы для всех пяти языков МЭК 61131-3 и дополнительный СFC редактор:

- Список Инструкций (IL);
- Функциональные блоковые диаграммы (FBD);
- Релейно-контактные схемы (LD);
- Структурированный текст (ST);
- Последовательные функциональные схемы (SFC):
 - мониторинг времени исполнения шагов;
 - автоматический анализатор причин ошибок;
 - набор управляющих флагов: сброс, разрешение мониторинга, фиксация переходов и т.д.
- Непрерывные функциональные диаграммы (CFC):
 - автоматическая расстановка и соединение;
 - макро опция для структурирования больших диаграмм.

Два специальных редактора управляют прикладной средой исполнения:

- Конфигуратор задач задает:
 - циклические задачи и задачи, исполняемые по событиям;
 - параметры сторожевого таймера;
 - настройку событий.
- Конфигуратор ввода-вывода обеспечивает:
 - Profibus конфигурирование на основе GSD файлов;
 - CANopen конфигурирование на основе EDS файлов;
 - ASI конфигурирование.

Приложение А. Перечень параметров конфигурации ПЛК63

Путь и Название па- раметраЗ	Адрес modbus (dec)	Адрес modbu s (копия облас- ти %I, %Q) (dec)	Имя в про- токо- ле ОВЕН	Тип	Минимум	Макси- мум	Заводск. знач.	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Конфигура- ция Дискрет- ные Вх. Сост.Дискр.Вх.	288	4096	r.Cn	byte	00000000 b	11111111 b		Оперативный параметр. Тип отображе- ния – бинарный. Левый разряд соответствует Входу С1.
Конфигура- ция Дискрет- ные Вх. Логи- ка Дискр.Вх	289	-	inv.D	byte	00000000 b	11111111 b	00000000 b	Тип отображения – бинарный. Ле- вый разряд соот- ветствует Вхо- ду С1. Единица в соответствующ ем дискретному входу разряде позволяет вос- принимать замкнутый кон- такт как 0, ра- зомкнутый – как 1, ноль в соот- ветствующем дискретному вхо- ду разряде по- зволяет воспри- нимать замкну- тый контакт как 1, разомкнутый – как
Конфигура- ция Дискрет- ные Вх. Пост.Ф.ДребКо нт	290	-	Tin.F	byte	0	255	10	Постоянная вре- мени низкочас- тотного фильтра. Задается в мил- лисекундах.
Конфигура- ция ВУ Сост.ВУ{N}4	{0, 1} {10, 11}	{4184, 4185} {4194, 4195}	r.oe	Float	0.000	1.000		Оперативный параметр, дос- тупный на за- пись, задаётся в долях единицы с точностью 0,001. Определяет уро- вень выходного сигнала.

³ В Конфигураторе параметры каждого из выходов объединены в отдельную ветку, в приборе же они идут сплошным списком. ⁴ Здесь и ниже {N} принимает значения 1...6 для выходов 1...6 соответственно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Конфигура- ция ВУ Пе- риод ШИМ ВУ{N}	29129 6	-	thpd	Word	2	65000	1000	Для дискретных ВУ задаёт пери- од выходного ШИМ-сигнала. Задаётся в мил- лисекундах. Для аналоговых ВУ не используется.
Конфигура- ция ВУ Мин.имп.ШИМ ВУ{N}	29730 2	-	t.L	Word	10	5000	50	Для дискретных ВУ задаёт мини- мальную дли- тельность им- пульса ШИМ- сигнала. Если Сост.ВУ{N}*Пери од ШИМ.ВУ{N} < < Мин.имп.ШИМ{ N}, то Сост.ВУ{N} = 0. Задаётся в еди- ницах миллисе- кунд. Для анало- говых ВУ не ис- пользуется.
Конфигура- ция ВУ Без- оп.сост.{N}	{12,13} {22,23}	-	O.AL r	Float	0.000	1.000	0.000	Задаётся в долях единицы с точ- ностью 0,001. Определяет со- стояние ВУ (ана- лового или дис- кретного), когда основная про- грамма не функ- ционирует (за- грузка прибора, калибровка ЦАП, «зависание» и т.д.)
Аналоговые Вх. Коррек- ция ХС	303	-	Cjc	Enum			Вклю- чить	Включает кор- рекцию холодно- го спая для тер- мопар.
Аналоговые Вх. Вход {N}5	{24,25} {38,39}	{4098, 4099} {4102, 4103} {4106, 4107} {4110, 4111} {4114, 4115} {4114, 4115} {4118, 4119} {4122, 4123} {4126, 4127}	read	float				Оперативный параметр, дос- тупный только для чтения. Па- раметр показы- вает измеренное соответствую- щим входом зна- чение.

⁵ Здесь и ниже {N} принимает значения 1...8 для входов 1...8 соответственно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аналоговые Вх. Время измерений на Входе {N}	-	{4100, 4101} {4104, 4105} {4108, 4109} {4112, 4112, 4113} {4116, 4117} {4120, 4121} {4124, 4125} {4128, 4129}	-	-	-	-	-	-
Аналоговые Вх. Тип дат- чика {N}	30431 1	-	In-t	enum	Нет датчика	Рез.02 кОм	Нет датчика	Определяет тип подключённого к соответствую- щему входу дат- чика
Аналоговые Вх. Пост.Фильтра {N}	31231 9	-	ln.fd	short	0	1800	5	Определяет по- стоянную време- ни НЧ-фильтра
Аналоговые Вх. Полоса Фильтра{N}	{40,41} {54,55}	-	In.fg	float	0	9990	10	Определяет уро- вень пикового фильтра
ВУ МР1 Сост.ВУ МР1	320	4196	r.oe. s	byte				Оперативный параметр, опре- деляющий со- стояние подклю- чённого МР1. Тип отображе- ния – бинарный.
Доп.пар-ры Ярк.подсв.ЖК И	321	4198	Ind.i	byte	0	50	45	Яркость подсвет- ки ЖКИ. Задает- ся в условных единицах от 0 до 50. 0 соответ- ствует полно- стью выключен- ной подсветке, 50 – максималь- ной яркости.
Доп.пар-ры Контраст ЖКИ	322	4199	Ind.c	byte	5	32	25	Определяет кон- трастность ото- бражаемой на ЖКИ информа- ции. Для получе- ния максималь- ной контрастно- сти значение подбирается ин- дивидуально для каждого прибора в зависимости от температуры, старения и др. параметров.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доп.пар-ры Сост.клавиату ры	323	4130	kbrd	byte				Оперативный параметр, соот- ветствующий сумме кодов на- жатых клавиш (см. п. 7.3.5).
Доп.пар-ры Звук кнопок	324		beep	bool	Выклю- чить	Вклю- чить	Вклю- чить	
Доп.пар-ры Время и Дата	{56,57}	4200, 4201	rtc	DateTim e				Оперативный, поясные дата и время контрол- лера без учёта летнего/зимнего времени с точно- стью до секунды.
ВерсииПроши- вок Имя уст- ройства	{5865 }	{4202 4209}	Dev	string				Имя устройства. Не изменяемое значение.
ВерсииПроши- вок Версия прошивки	{6673 }	{4132 4139}	ver	String				Версия прошив- ки ⁶
ВерсииПроши- вок Версия- Программы	{7481 }	{4210 4217}	p.ver	String				Версия прошивки программы CodeSys
Настр.RS-485 Скорость	325		bPS	enum			115200	Параметры дан- ной ветви не влияют на пара- метры связи по RS-232
Настр.RS-485 Длина слова	326		Len	enum	5	8	8	
Настр.RS-485 Четность	327		prty	enum			No Parity	
Настр.RS-485 Стоп биты	328		sbit	enum	1	2	1	
Настр.RS-485 Длина адреса	329		a.len	bool	8	11	8	
Настр.RS-485 Адрес прибора	330		Addr	short	0	2047	16	
Настр.RS-485 Задержка от- вета	331		Rs.dl	byte	0	50	5	
Невидимое дерево (неви- димо на ЖКИ прибора и по сети, но пара- метры доступ- ны по прото- колам «OBEH» и «Modbus»)								Параметр ядра,
Код Посл.Ош.	10303		r.src	short				тип retain, код последней ошиб- ки прибора.

⁶ в формате: Версия_прошивки_ядра_ЦП(string); Версия_прошивки_вспомогательного_процессора(hex); Версия_прошивки_измерительного_процессора(hex)

№№ п/п	Enum*	№№ п/п	Enum*	№№ п/п	Enum*	№№ п/п	Enum*
0	"0"	60	"TC 1000H 1.617"	109	"июль"	160	
1	"1"	61	"TIT TXK L"	110	"август"	161	"1"
2	"2"	62	"ΤΠ ΤΧΑ Κ"	111	"сентябрь"	162	"1,5"
3	"3"	63	"Ток 420 мА"	112	"октябрь"	163	"2"
4	"4"	64	"Ток 020 мА"	113	"ноябрь"	164	""
5	"5"	65	"Ток 05 мА"	114	"декабрь"	165	"Нет АНР"
6	"6"	66	"Напряж. 01В"	115		166	"АНР ТобР"
7	"7"	67	"Рез.40900 Ом"	116	"нет"	167	"АНР ТобД"
8	"8"	68	"Рез.0,042 кОм"	117	"день"	168	"АНР Тпр+"
9	"9"	69	" НЕТ ДАТЧИКА"	118	"ночь"	169	"АНР Тпр-"
10	"10"	70	"115200"	119		170	"Выкл."
11		71	"57600"	120	"нет "	171	"Вкл."
12	"%"	72	"38400"	121	"oqtv"	172	"Обрыв"
13	"мкА"	73	"28800"	122	"вечер"	173	"K.3."
14	"мА"	74	"19200"	123		174	"Ноль"
15	"A"	75	"14400"	124	"нет"	175	"Фаза"
16	"мкВ"	76	"9600"	125	"vtpo"	176	"Земпя"
17	"мВ"	77	"4800"	126	"лень"	177	"Авария"
18	"B"	78	"2400"	127	"Beyen"	178	"Работа"
19	Вт"	79	"1200"	127	"ночь"	170	
20	"бит"	80	""	120	ночв ""	180	"Прогрев"
20	- ОИТ "байт"	00 Q1	"no"	129	"007"	100	Прогрев Выдоржка"
21	Uani	01	110 "over"	121		101	выдержка,
22		02		131	весна	102	Охлаждение
23		83	000	132	осень	183	Перегрев
24	"Сек"	84	"7 ОИТ"	133		184	"Норма"
25	"мин"	85	"8 бит"	134	"нет"	185	"Переохлажде- ние"
26	" час "	86	"11 бит"	135	"зима"	186	"Наладка"
27	""	87	""	136	"лето"	187	"Ручной"
28	"C`"	88	"Рег Тприт +"	137	"нет "	188	"Полуавтомат"
29	"Па"	89	"Рег Тприт -"	138	"зима"	189	"ПИД"
30	"кПа"	90	"Рег обр Р"	139	"весна"	190	"ON/OFF"
31		91	"Рег обр Д"	140	"лето"	191	"Задвижка"
32	"No"	92	""	141	"осень"	192	"Останов"
33	"Yes"	93	"нет"	142	"нет"	193	"Запуск"
34	"Off"	94	"понедельник"	143	"зима"	194	"Деж.Лето"
35	"On"	95	"вторник"	144	"лето"	195	"Охлажден"
36	"False"	96	"среда"	145		196	"Вентиляц"
37	"True"	97	"четверг"	146		197	"Деж.Зима"
38	"Нет"	98	"пятница"	147		198	"Прогрев"
39	"Да"	99	"суббота"	148	""	199	"Нагрев"
40	"Отклонить"	100	"воскресенье"	149	""	200	"Обратная"
41	"Принять"	101		150	""	201	"Замёрз"
42	"Выкпючить"	102	"нет"	151	"PENE"	202	"АНР Тпр П"
43	"Включить"	103	"январь"	152	<u>" IAП"</u>	203	"AHP Trip 3"
44	"Запретить"	104	"февраль"	153	""	200	"AHP Тобр Л"
45	"Разрешить"	104	"март"	154	"Even"	204	"Фреоновый"
46	"Вип на врема"	105	март "эпрепь"	155		205	"Воланой"
40	оюл. на время	100	апрель	100	Ouu	200	водянои
47	нет датчи- КА"	107	"май"	156	"Space"	207	"Отключён"
48	" IC 50M 1.426"	108	"июнь"	157	"Mark"	208	"Водяной"
49	" TC 50M 1.428"			158	"No Parity"	209	"Электрический"
50	" TC 50П 1.385"			159	"Multy Drop"	210	"Отключён"
51	" TC 50П 1.391"						

Приложение Б. Список EnumP
52	" TC 100M 1.426"				
53	" TC 100M 1.428"				
54	" TC 100П 1.385"				
55	" TC 100∏ 1.391"				
56	" TC 500П 1.385"				
57	" TC 500П 1.391"				
58	"TC 1000П 1.385"				
59	"TC 1000П 1.391"				
* – отоб	ражается без кавы	ічек			

Приложение В. Перечень поддерживаемых датчиков

Таблица В.1 – Используемые на входе первичные преобразователи (датчики)

Наименование	Диапазон измерений, ^о С	Значение едини- цы младшего разряда, ^о С	Предел основ- ной приведен- ной погрешно- сти, %
Термометрь	і сопротивления по Г	OCT P 8.625-2006	
или термопреобр	-94		
Pt 50 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200+750	0,1	
50 Π (α=0,00391 °C ⁻¹)	-200+750	0,1	
Cu 50 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50+200	0,1	
50 M (α=0,00428 °C ⁻¹)	-190+200	0,1	
Pt 100 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200+750	0,1	
100 Π (α=0,00391 °C ⁻¹)	-200+750	0,1	
Cu 100 (α=0,00426 °C ⁻¹)	-50+200	0,1	±0,25
100 M (α=0,00428 °C ⁻¹)	-190+200	0,1	1
Pt 500 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200+650	0,1	
500 Π (α=0,00391 °C ⁻¹)	-200+650	0,1	
Pt 1000 (α=0,00385 °C ⁻¹)	-200+650	0,1	
1000 П (α=0,00391 °C ⁻¹)	-200+650	0,1	
Ni 1000 (α=0,00617 °C ⁻¹)	-60+180	0,1	
Термоэлектрич	еские преобразователи г	то ГОСТ Р 8.585-2001	1
TXK (L)	-200+800	0,1	±0,5
ТХА (К)	-200+1300	0,1	(±0,25) 2)
	Универсальные датч	ики	1
 – резистивный (40 900 Ом) 	0100 %	0,1 %	_
– резистивный (0,04 2 кОм)	0100 %	0,1 %	
– токовый 0 20 мA	0100 %	0,1 %	+0.25
– токовый 4 20 мA	0100 %	0,1 %	±0,20
– токовый 0 5 мА	0100 %	0,1 %	
– напряжения 01 В	0100 %	0,1 %	

Примечания.

- α температурный коэффициент термометра сопротивления отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °C, к его сопротивлению, измеренному при 0 °C (R₀), деленное на 100 °C и округленное до пятого знака после запятой.
- 2) Основная приведенная погрешность без КХС.
- 3) Для работы с прибором могут быть использованы только изолированные термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спаями.

Приложение Г. Коды ошибок контроллера ПЛК63

Таблица Г.1

Код	Расшифровка ошибки	Что делать пользователю
0	Отсутствует ошибка	Можно продолжать работу
1	Перезагрузка при включении питанию	можно продолжать рассту
2	Выход из sleep	Неправильный график снижения напряжения пита- ния. Возможно, имеется аппаратная проблема. При неоднократном проявлении рекомендуется отпра- вить контроллер в ремонт.
3	Произошла перезагрузка сторожевым таймером, обу- словленная зависанием.	Проверить программу CodeSys на наличие ошибок.
4	Soft reset	Произошла перезагрузка пользователем нажатием 3-х кнопкок на клавиатуре контроллера либо переза- грузка была вызвана из программы CodeSys
5	User reset	Перезагрузка по появлению сигнала на ножке Reset ЦП. Этот сигнал может быть наведён сильной поме- хой либо паразитными утечками на плате (напри- мер, в случае наличия влаги внутри корпуса). Про- сушить контроллер, если не помогает – отправить в ремонт.
6	Перезагрузка по сигналу BrownOut	Нарушение режима питания схемы контроллера. При неоднократном проявлении рекомендуется от- править контроллер в ремонт.
401	Ошибка взаимодействия с EEPROM	Эти ошибки могут быть обусловлены либо ошибкой в программе CodeSys, связанной, например, со
402	Ошибка записи в EEPROM	слишком частыми обращениями к памяти EEPROM
403	Ошибка чтения из EEPROM	контроллера, либо нарушением функций работы
404	Ошибка работы EEPROM	самого EEPROM. В последнем случае необходимо отправить контроллер в ремонт.
500	Заголовок конфигурации по- вреждён	Программа CodeSys в контроллер записана некор- ректно и её необходимо обновить.
501	Слишком много уровней конфигурации	Ошибка в программе CodeSys, создано слишком много уровней вложенности при создании пользова- тельских параметров. Её необходимо устранить.
600	Ошибка вспомогательного процессора	Отправить контроллер в ремонт.
601	Ошибка контроллера вхо- дов/выходов	Отправить контролер в ремонт.
1001	Дерево конфигураций со- держит ошибки	Ошибка в программе CodeSys при создании пользо- вательских параметров, её необходимо устранить.

Ошибки с кодом 0...6 являются не критичными, индицируются на ЖК-индикаторе в Отладочном режиме только по запросу пользователя и не сопровождаются звуковой сигнализацией. Переход в отладочный режим осуществляется кнопками Выход+Альт+Ввод.

Ошибки с кодами большими 400 являются критичными. Работа программы контроллера останавливается, контроллер переходит в режим индикации кода ошибок на экране и сопровождаются звуковой сигнализацией.

Приложение Д. Коды ошибок измерителя

Таблица Д.1

В этом разделе описываются расшифровка текстовой информации об ошибках измерителя

Код	Текст на ЖКИ	Расшифровка	Действия пользователя
0	Ошибка имерит.	Измеренное значение заведомо не верно	Внутренняя ошибка прибора. Перезагрузить при- бор, если не помогает – отправить в ремонт.
6	Нет данных	Нет данных измерения	Подождать 3…5 сек.
7	Датчик отключён	Датчик отключен	Включить сооветствующий вход в параметре кон- фигурация\аналоговые вх\Тип входа x (x=18).
8	Высокая t XC TП	Велика температура холодного спая, регистрирующего температуру прибора	 Температура прибора не соответствует услови- ям эксплуатации, – привести в норму;
9	Низкая t XC TП	Мала температура холодного спая, реги- стрирующего температуру прибора	 Ошибка калибровки, – провести калибровку заново; Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт.
а	Значение велико	Вычисленное значение слишком велико	 Неправильно установлен тип датчика, – проверить, установить правильно; Датчик ненадежно подключен, – проверить надежность крепления датчика; Датчик неисправен, – заменить; Датчик измеряет температуру выше допускаемой, – выбрать другой датчик; Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт.
b	Значение мало	Вычисленное значение слишком мало	 Неправильно установлен тип датчика, – проверить, установить правильно; Датчик ненадежно подключен, – проверить надежность крепления датчика; Датчик неисправен, – заменить; Датчик измеряет температуру ниже допускаемой, – выбрать другой датчик; Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт.
С	Короткое зам.	Короткое замыкание (данная индикация не возникает при КЗ с датчиком на входе типа «термопара» или «унифицированный датчик по напряжению и току»)	 Замкнуты накоротко входы прибора, – устранить; Неправильно подключен датчик, – устранить; Неправильно выбран тип датчика, – поменять in- t; Датчик неисправен, – заменить; Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт.
d	Обрыв датчика	Обрыв датчика (данная индикация не возникает при обры- ве «унифицированного датчика по напря- жению и току»)	 Датчик не подключен к соответствующему входу, - подключить; Датчик неправильно подключен, – подключить правильно; Неправильно выбран тип датчика, – поменять in- t; Датчик неисправен, – заменить; Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт.
е	Нет связи с АЦП	Отсутствие связи с АЦП	Внутренняя Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт.
f	Ошибка калибр.	Некорректный калибровочный коэффи- циент	 Не проведена калибровка, – провести калибров- ку; Калибровка проведена некорректно, – провести калибровку; Неисправен прибор, - обратиться в ремонт.

Приложение Е. Использование ОРС-сервера

Приложение предназначено для ознакомления пользователя с технологией подключения ПЛК к ПК через OPC-серверы – разработанные компанией 3S-Software и технологией подключения приборов, разработанных компанией OBEH, к ПК через OPC-драйверы.

Для работы оборудования с современными SCADA системами, поддерживающими спецификацию ОРС DA, требуются ОРС-драйверы (ОРС–сервер) для приборов, реализующие спецификацию Data Access (DA).

Прочесть и записать данные может пользовательская программа на языке, полноценно поддерживающем COM технологию Microsoft (Visual Basic, C++, Java, Delphi и т.д.). Получение данных возможно также из приложений, поддерживающих доступ к COM объектам. Например, приложений пакета MS Office, что позволяет пользователю получить, например, в таблице Excel набор технологических параметров, изменяющихся в реальном масштабе времени.

E.1 Использование OPC-сервера 3S-Software

ОРС-сервер, разработанный компанией 3S-Software, предназначен для подключения ПЛК к системам SCADA. ОРС-сервер соответствует спецификации ОРС DA 2.0, в частности, просмотр списка имен переменных подключенного ПЛК.

Для подключения ПЛК к ПК следует:

- 1) Загрузить проект в ПО CoDeSys и проверить, не подключен ли ПЛК к ПК. Если подключен, то ПЛК следует отключить выбором команды Онлайн | Отключение (Online | Logout) главного меню.
- 2) Выбором пункта «Hacтройки целевой платформы (Target Settings)» на вкладке «Pecypcы (Resources)» Организатора объектов CoDeSys перейти в режим Настройки целевой платформы (Target Settings)».
- 3) В открывшемся окне режима Настройки целевой платформы (Target Settings)» (см. рисунок Е.1), на вкладке «Общие (General)», установить флажок переключателя «Загружать символьный файл (Download Symbol File)» и нажать кнопку «ОК» окна режима.

Настройки целевой платформы		×
Конфигурация: PLC110.60-М		
Целевая платформа Распределение пак	ияти Общие Сетевая функционалы	ность Визуализация
Конфигурация входов/выходов		
🔽 Настраиваемая	🔽 Загружать как файл	
	📕 Не проверять адреса	
🗖 Вытесняющая многозадачность	🔽 Загружать символьный файл	VAR_IN_OUT как ссылки
🔲 Упрощенная многозадачность	🥅 Символьная конф-я из INI файла	🔽 Инициализация входов
🔲 Байт-адресация всех типов	🔽 ПЛК браузер	🔲 Загрузочный проект всегда
🔽 Обнуление данных	🔽 Трассировка	SoftMotion
🔽 Горячее обновление		🗖 Энергонез, фикс.
🔽 Обновлять не используемые 1/О		
	По умолч	анию ОК Отмена

Рисунок E.1 – Окно режима «Target Settings». Вкладка «General»

- 4) Выбрать команду **Проект | Опции (Project | Options)** главного меню ПО CoDeSys.
- 5) В открывшемся окне режима «Опции (Options)» (рисунок E.2), в списке «Категория (Category)», выделить строку «Символьная конфигурация (Symbol Configuration)». В правой части окна – установить флажок в поле переключателя «Создавать описания (Dump symbol entries)» и нажать кнопку «Настроить

символьный файл (Configure symbol file)».

Рисунок E.2 – Окно режима «Опции (Options)»

6) В открывшемся окне «Установка атрибутов объекта (Set object attributes)» (рисунок Е.3) отображается список параметров переменных проекта.

В этом списке – последовательно выбирая те объекты проекта, из которых требуется экспортировать переменные – установить для каждого из них флажки в полях переключателей в нижней части окна. Для обеспечения экспорта переменных в пространство имен OPC-сервера следует установить флажок в поле переключателя «Экспорт переменных проекта (Export variables of object)». Если требуется изменять значения переменных, то следует установить флажок в поле переключателя «Доступ по записи (Write access)».

Нажать кнопку «**OK**» окна «Установка атрибутов объекта (Set object attributes)» и кнопку «OK» окна «Опции (Options)».

- 7) Выбором команды Файл | Сохранить (File | Save) главного меню ПО CoDeSys или нажатием кнопки «Сохранить (Save)» (Ш) панели инструментов – сохранить проект.
- 8) Выбором команды **Проект | Компилировать все (Project | Rebuild all...)** главного меню ПО CoDeSys перекомпилировать проект.
- 9) Выбором команды **Online | Login** главного меню ПО CoDeSys загрузить проект в ПЛК.

Установка атрибутов объекта	×
 РLC110_example.pro → → POU ↓ PLC_PRG (PRG) → → Pecypcы ⊕ → → Глобальные переменные ⊕ → → Gиблиотека ANALYZATION.LIB 5.10.99 09:05:06: глобал ⊕ → → Gиблиотека IECSFC.LIB 13.4.06 15:51:28: глобальные п 	Отмена
 Экспорт переменных проекта Экспорт данных Экспорт структур Экспорт массивов Доступ по записи 	

Рисунок Е.3 – Окно «Set object attributes». Выбор параметров переменных проекта

10) Выбором команды Пуск | Программы | 3S Software | Communication | CoDeSys OPC Configurator – запустить ПО «OPC Configurator».

🎭 OPCConfig - Multi-PLC Configuration 📃 🗖 🗙				
for OPC Server Update Rate (ms): 2 Public Groups: 1 Sync Init: 1 Log Events: 1	00			
	for OPC Server Update Rate (ms): 2 Public Groups: Image: Complexity of the second			

Рисунок E.4 – Окно ОРС Configurator

- 11) В открывшемся окне «OPC Config Multi-PLC Configuration» (рисунок E.4) в левой части окна отображается иерархический список, исходно содержащий одну строку: «Server». Выделить строку «Server» и в поле параметров (в правой части окна) – установить время обновления данных (в миллисекундах), введя требуемое значение в поле «Update Rate (ms)».
- 12) В контекстном меню строки «Server» выбрать команду «Append PLC». В иерархический список в левой части окна добавляются строки «PLC1» и «Connection».
- 13) В иерархическом списке (в левой части окна) выбрать пункт «Connection».
 - В поле параметров (в правой части окна) нажать кнопку «Edit»
- 14) В открывшемся окне «Communication Parameters» установить параметры подключения ПЛК, см. рисунок Е.5.

OPCConfig - Multi-PLC Configuration File Edit ? Ornection Edit Edit	
Communication Parameters Channels Image: Local loca	<u>OK</u> <u>Cancel</u> <u>New</u> <u>Remove</u> <u>Gateway</u> <u>Update</u>

Рисунок E.5 – Окно «Communication Parameters»

15) Нажать кнопку «OK» окна «Communication Parameters», в открывшемся окне запроса подтверждения операции («Save changes in Multi-PLC Configuration») – нажать кнопку и»Да» для подтверждения произведенных настроек.

После этого ПО «**OPC-сервер**» сконфигурировано и готово к работе под управлением **SCADA-системы**.

Е.2 Использование ОРС-драйверов «ОВЕН»

ОРС-драйверы, разработанные компанией ОВЕН, предназначены для подключения приборов фирмы ОВЕН к системам SCADA. Драйверы реализованы в виде двух модулей: OWEN-RS232 и OWEN-RS485. Они применяются для приборов фирмы OBEH, поддерживающих сетевой интерфейс «токовая петля» (для преобразования в сеть RS-232 используется адаптер AC2) и поддерживающих сетевой интерфейс RS-485.

Для преобразования в сеть RS232 или USB можно использовать адаптеры фирмы OBEH – AC3, AC3-M, AC4, – или других производителей.

При работе могут быть использованы протоколы OWEN, ModBus-RTU или ModBus-ASCII.

Перед началом работы пользователь должен задать конфигурацию своих приборов и режим работы порта.

К адаптеру AC-2 можно подключить до 8 приборов. К одной сети RS485 подключается до тридцати двух приборов (шлейфом, без применения репитера).

Список приборов, которые можно подключить к серверам:

- 1) OWEN-RS232:
 - Задатчик-регулятор МПР51
 - Измеритель ТРМ0 РіС
 - Измеритель УКТ38-В
 - Измеритель УКТ38-Щ4
 - Измеритель регулятор ТРМ1 РіС
 - Измеритель регулятор ТРМ10 РіС
 - Измеритель регулятор ТРМ12 РіС
 - Измеритель регулятор TPM5 PiC
 - Многоканальный регулятор TPM32
 - Многоканальный регулятор TPM33
 - Многоканальный регулятор ТРМ34
 - Многоканальный регулятор TPM38
- 2) OWEN-RS485:
 - Многоканальный регулятор ТРМ138
 - Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151
 - Счетчик импульсов СИ8
 - Прибор контроля положения ПКП1
 - Модуль ввода аналоговый OBEH MBA8
 - Модуль вывода управляющий ОВЕН МВУ8
 - ПИД регулятор с универсальным входом ТРМ101
 - Измеритель двухканальный с универсальными входами OBEH TPM200
 - Измеритель-регулятор одноканальный с универсальным входом OBEH TPM201
 - Измеритель-регулятор двухканальный с универсальными входами ОВЕН ТРМ202
 - Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133

Для установки модулей OWEN-RS232 и OWEN-RS485 требуется запустить программу-инсталлятор (файл OwenOPC-setup.exe), содержащуюся на дистрибутивном диске.

Примечание. Начиная с версии 1.0.0.5, OPC-сервера OWEN-RS232 добавлен тег, управляющий обменом на внешней шине (флаг активности OPC-сервера). Имя тега «Status/active», тип BOOL. Запись в этот тег 1 (единицы) разрешает обмен по внешней шине, запись 0 (нуля) запрещает обмен.

E.2.1 Установка ОРС-драйверов фирмы ОВЕН

Для установки модулей OWEN-RS232 и OWEN-RS485 требуется:

- 1) Запустить программу-инсталлятор (файл OwenOPC-setup.exe).
- В открывшемся окне программы-инсталлятора нажать кнопку «Далее». В последовательно открывающихся окнах мастера установки – выполнять инструкции, отображаемые в окне.



Рисунок Е.1 – Окно 1 программы – инсталлятора ОРС-сервера для приборов ОВЕН

Приложение Н. Нормативно-справочная документация

Перечень нормативно-справочной и эксплуатационной документации, использованной в данном документе, приведен в таблице Н.1.

Таблица Н.1 – Но	рмативно-сп	равочная и экспл	уатационная док	ументация
------------------	-------------	------------------	-----------------	-----------

N⁰	Наименование	Наименование файла и размеще- ние его на дистрибутивном диске	Аннотация
1	«Первые шаги в CoDeSys»	First Steps with CoDeSys RU.pdf	
2	«Руководство пользователя по про- граммированию ПЛК в CoDeSys 2.3»	CoDeSys_V23_RU.pdf	
4	«Визуализация CoDeSys. Дополнение к руководству пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3»	CoDeSys_Visu_V23_RU.pdf	
5	Библиотеки ПЛК ОВЕН. Руководство <mark>по применению</mark>	В работе (И. Шелестов)	
6	Руководство по эксплуатации ПЛК63		
7	Руководство по эксплуатации ПЛК73		
8	Библиотека UNM_01	В работе (И. Шелестов)	
9	Библиотеки Ind_Mode и Work_Mode	В работе (И. Шелестов)	

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
1.0	15.01.10	Включает содержание следующих документов из дистрибутивного пакета: 1) Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК63 v.8.pdf 2) Ограничения ПЛК63.pdf 3) Порядок программирования ПЛК63_РП.pdf 4) Работа с ЖКИ описание библиотек ФБ ПЛК63_v7.pdf 5) ОРС-серверы
1.1	20.01.10	Сокращены описания библиотек Ind_Mode.lib и Work_Mode.lib. Дана ссылка на документ [9] Исключен Ethernet и TCP/IP

Лист регистрации изменений

Ограничения и особенности реализации ПЛК63

<Зеленым выделены тезисы, включенные в текст>

1. Отсутствует поддержка файлов. В контроллере нет файловой системы, не работают команды меню Write file to PLC, Read file on PLC, а также нет возможности сохранять проект командой Spurcecode download.

2. Нет порта Ethernet, отсутствует поддержка Socet. Не поддержана библиотека SysLibSocet, поддержка протоколов стека TCP-UDP/IP

3. Максимальное число POU – 512

4. Размеры памяти: Память программ – 280 кбайт, ОЗУ для хранения переменных – 10 кбайт, из них возможно Retain – 448 байт, Память ввода/вывода – 600 байт для лицензии М, 360 байт для лицензии L

5. Обмен с модулями ввода-вывода и индикаторными панелями по сети RS по протоколам OBEH и Modbus осуществляется посредством вызова функциональных блоков. Блоки содержатся в бесплатных библиотеках. На обмен по RS не тратится память в области ввода/вывода.

6. Не работает PLC Browser. Настройки и установка часов реального времени осуществляется с передней панели.

7. Не поддержана работа с сетевыми переменными

8. Нет функции OnlineChange. При смене программы она всегда останавливается и начинает работу с начала

9. Нет символьных файлов. Соответственно нет доступа к переменным по имени через библиотеку SymLib.lib и нельзя настроить доступ к параметрам по ОРС.

10. Отладка работает существенно медленнее. Из-за этого возможны прерывания связи по таймауту. Надо настраивать таймауты в окне настройки CoDeSys. Меню Project | Options, в открывшемся окне раздел Desktop, значение параметра Communication timeout увеличить до 15000.

11. Число одновременно отображаемых переменных в окнах отладки и/или визуализации сокращено Точное кол-во переменных для отладки зависит от их типа и от частоты их обновления, в среднем кол-во переменных для отладки и визуализации не должно превышать 30-50 шт. Это ограничение не относится к общему количеству переменных, используемых в проекте.

12. Нет поддержки Event-ов (событий). Нельзя привязать выполнение POU к событиям Start, Stop и пр.

13. Нет трассировки. Невозможно сохранение тренда значений переменных в самом ПЛК и выдача их среде разработки в виде графика.