Инструкция по прошивке СПК1хх на ПО

версии 3,6х-3,9х.

Внимание! Прошивка прибора должна производиться строго в соответствии с инструкцией, иначе возможен вывод прибора из рабочего состояния. В случае неудачной прошивки прибор возможно восстановить в Сервисном Центре OBEH: <u>http://www.owen.ua</u>

Внимание! Начиная с прошивки 3.607 изменился процесс прошивки прибора. Данная инструкция предназначена для прошивки приборов на ПО версии 3.607 или более новое (например, на версию 3.934).

Файлы необходимые для прошивки (в архиве с прошивкой):

- 1. Прошивка для СПК105:
 - a. Архив u-boot-spk105.zip содержащий файлы обновления начального загрузчика старым способом
 - i. Каталог spk105
 - 1. Файл spk105\u-boot.bin
 - 2. Файл spk105\update.fw
 - b. Файл spk105u.bin, необходим для обновления загрузчика новым способом
 - с. Файл spk105f.bin, необходим для обновления прошивки

СПК1xx > 06_Прошивка > Прошивка > Firmware_v.3.934_spk_105 ~ С Поиск Р					
Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
🛞 spk105f	03.06.2014 18:00	Файл "BIN"	45 270 КБ		
🕖 spk105u	03.06.2014 18:00	Файл "BIN"	385 KE		
🖀 u-boot-spk105	03.06.2014 18:00	Архив ZIP - WinR	203 КБ		

2. Прошивка для СПК107/110:

- Архив u-boot-spk107.zip со содержащий файлы обновления начального загрузчика старым способом
 - i. Каталог spk105
 - 1. Файл spk107\u-boot.bin
 - 2. Файл spk107\update.fw
- b. Файл spk107u.bin, необходим для обновления загрузчика новым способом
- с. Файл spk107f.bin, необходим для обновления прошивки

СПК1хх → 06_Прошивка → Прошивка → Firmware_v.3.934_spk_107_110 → V C Поиск Р					
Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
🚱 spk107f	03.06.2014 18:01	Файл "BIN"	45 270 КБ		
🏈 spk107u	03.06.2014 18:01	Файл "BIN"	385 KE		
🖀 u-boot-spk107	03.06.2014 18:01	Архив ZIP - WinR	213 КБ		

Описание алгоритма прошивки:

1. Включаем питание СПК. Согласно РЭ запускаем режим конфигурирования. В верхней части экрана проверяем версию прошивки. Например, она может выглядеть так:



 Если в контроллере установлена прошивка ниже или равная версии 3.073 (3073-RC12), то необходимо загрузить в контроллер прошивку 3.302 или 3.407 с сайта: <u>https://owen.ua/sreda-programmirovanija-codesys-v3-i-drugoe-programmnoe-obespechenie-dlja-plk304-3</u> <u>08-spk207-i-modus#ChildVerticalTab_18</u>

Прошивку на версии 3.302/3.407 производить в соответствии с инструкцией, расположенной на сайте.

- 3. Если в контроллере установлена прошивка 3.100 3.407, то переходим к пункту 5 (обновление начального загрузчика старым способом).
- 4. Если в контроллере установлена прошивка 3.607 3.934, то переходим к пункту 6 (обновление начального загрузчика новым способом).

- 5. Обновление загрузчика старым способом:
 - а. Подготовить USB FLASH (флэшка).
 - b. Подключить к ПК
 - с. Выполнить полное форматирование (файловая система FAT32, размер кластера по умолчанию)
 - d. Распаковать содержимое архива «u-boot-spk105.zip» для прошивки СПК105 или «u-boot-spk107.zip» для прошивки СПК107/110 в корень USB FLASH. В результате данной операции в корне флэшки должен появиться каталог «spk105» или «spk107» в зависимости от выбранной прошивки. Каталог должен содержать два файла «u-boot.bin» и «update.fw».
 - е. Выключить питание СПК
 - f. Подключить USB FLASH
 - g. Включить питание
 - h. После включения питания очень быстро 3 раза подряд нажать в любой области экрана.
 - Если операция произведена верно, то произойдет обновление загрузчика и СПК перезагрузится.
 - j. После перезагрузки появится логотип компании ОВЕН и надпись: «НАЖМИТЕ 3 РАЗА НА ЭКРАН ДЛЯ НАСТРОЙКИ»



k. Если данная надпись появилась, значит начальный загрузчик был успешно обновлен. Для проверки версии загрузчика необходимо в момент появления надписи 3 раза нажать в любое место экрана. После этого СПК перейдет в «Загрузочное Меню»:



Версия загрузчика находится в правом нижнем углу.

Теперь можно приступать к обновлению прошивки, см. пункт 7.

- 6. Обновление загрузчика новым способом:
 - а. Подготовить USB FLASH (флэшка).
 - b. Подключить к ПК
 - с. Выполнить полное форматирование (файловая система FAT32, размер кластера по умолчанию)
 - d. Скопировать файл «spk105u.bin» <u>в корень</u> USB FLASH для прошивки загрузчика СПК105 или файл «spk107u.bin» для прошивки загрузчика СПК107/110.
 - е. Выключить питание СПК
 - f. Подключить USB FLASH
 - g. Включить питание
 - h. Дождаться появление надписи: «НАЖМИТЕ 3 РАЗА НА ЭКРАН ДЛЯ НАСТРОЙКИ».



- і. Пока происходит отсчет таймера 3 раза нажать в любой области экрана.
- ј. Появится «Загрузочное меню»

	СЕРВИСНОЕ МЕНЮ		
	ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ USB-ДИСК ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ КАЛИБРОВКА ЭКРАНА ЗАПУСТИТЬ КОНФИГУРАТОР ОБНОВИТЬ ПРОЕКТ ENGL ISH ВЫХОД		
ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ	: n/a	U-Boot	3.933

- к. Короткими нажатиями по экрану выделить пункт «Обновить прошивку»
- І. Длительным нажатием на экран (более 1 секунды) активировать пункт «Обновить прошивку»
- m. В случае успешного обновления СПК выполнит автоматическую перезагрузку После обновления загрузчика необходимо обновление прошивки, см. пункт 7.

- 7. Обновление прошивки (новый способ):
 - а. Подготовить USB FLASH (флэшка).
 - b. Подключить к ПК
 - с. Выполнить полное форматирование (файловая система FAT32, размер кластера по умолчанию) или удалить файлы прошивки начального загрузчика.
 - d. Скопировать файл «spk105f.bin» <u>в корень</u> USB FLASH для прошивки загрузчика СПК105 или файл «spk107f.bin» для прошивки загрузчика СПК107/110.
 - е. Выключить питание СПК
 - f. Подключить USB FLASH
 - g. Включить питание
 - h. Дождаться появление надписи: «НАЖМИТЕ 3 РАЗА НА ЭКРАН ДЛЯ НАСТРОЙКИ».



- і. Пока происходит отсчет таймера 3 раза нажать в любой области экрана.
- ј. Появится «Загрузочное меню»

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ	
ПЯРЯПОЛКЛЮЧИТЬ USB=ЛИСК Обновить прошивку Калибровка экрана Запустить конфигуратор Обновить проект ЕNGL ISH Выход	
версия прошивки: n/a	U-Boot 3.93

- к. Короткими нажатиями по экрану выделить пункт «Обновить прошивку»
- І. Длительным нажатием на экран (более 1 секунды) активировать пункт «Обновить прошивку»
- т. В случае успешного обновления СПК выполнит автоматическую перезагрузку
- n. Прошивка прибора завершена.
- о. Внимание! После перепрошивки первая загрузка может занять длительное время (3-5 минут).
 Последующие загрузки будут производиться в обычном режиме.
- р. Перед работой с СПК необходимо выполнить первоначальную настройку СПК, см. пункт 8.

- 8. Предварительная настройка СПК:
 - а. Войти в загрузочное меню
 - b. Выполнить калибровку
 - с. Перезагрузить СПК
 - d. Войти в загрузочное меню
 - е. Запустить конфигуратор.
 - f. Ввести пароль маленькими буквами owen (для смены регистра нажать кнопку SHIFT).
 - g. Проверить настройку даты времени
 - h. Проверить связь с ПК. При необходимости задать сетевые параметры
 - і. Настроить режимы работы интерфейсов.
 - ј. Нажать кнопку «Дополнительно» в конфигураторе
 - k. Задать ориентацию дисплея, режим работы курсора.
 - I. Закрыть окно, нажать кнопку Перезагрузка.
 - т. Дождаться появления картинки с надписью Пользовательское приложение не запущено.
 - n. Можно приступать к работе.

Если СПК не получатся прошить выше приведенным способом, то можно использовать следующий способ:

- 1. Найти USB Flash размером не более 2Гб.
- 2. Подключить к ПК
- 3. Выполнить полное форматирование (файловая система FAT32, размер кластера по умолчанию)
- 4. Распаковать содержимое архива «u-boot-spk105.zip» для прошивки СПК105 или «u-bootspk107.zip» для прошивки СПК107/110 в корень USB FLASH. В результате данной операции в корне флэшки должен появиться каталог «spk105» или «spk107» в зависимости от выбранной прошивки. Каталог должен содержать два файла «u-boot.bin» и «update.fw».
- 5. Скопировать файл «spk105f.bin» <u>в корень</u> USB FLASH для прошивки загрузчика СПК105 или файл «spk107f.bin» для прошивки загрузчика СПК107/110.
- 6. Выключить питание СПК
- 7. Подключить USB FLASH
- 8. Подключить СПК105 Нуль-модемным кабелем к СОМ порту ПК. У СПК107/110 для подключения к ПК использовать Нуль-модемный кабель.
- 9. Запустить Hyper Terminal или PuTTY (далее терминал)
- 10. В терминале открыть порт в который подключен кабель на скорости 115200
- 11. Включить питание на СПК
- 12. В терминале появится следующая информация:

•				
	COM5 - PuTTY	.	-	
ок				
U-Boot	2010.03 (июня 04 2014 - 17:27:44) (ОЖЕМ-20140604-3934)			
CPU:	S3C2416@400MHz Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz			
DRAM.	64 MR			
NAND:	128 MiB			
In:	serial			
Out:	serial			
Err:	Serial			
nic any				

13. Пока идет отсчет времени необходимо успеть нажать на любую кнопку на клавиатуре. После этого появится строка запроса:

Hit any	key	to	stop	autoboot:	0
u-boot>					

14. Вводим команду usb start. Команду необходимо повторить 2-3 раза. В случае успешного

```
выполнения в терминале будет выдано сообщение, что найдено 1 устройство: Storage Device
```

```
u-boot> usb start
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
u-boot>
```

- 15. Запускаем прошивку начального загрузчика
 - а. Выполняем команду для СПК105: fatload usb 0 30008000/spk105/u-boot.bin
 - b. Выполняем команду для СПК107/110: fatload usb 0 30008000/spk107/u-boot.bin





20. Дождаться появление надписи: «НАЖМИТЕ З РАЗА НА ЭКРАН ДЛЯ НАСТРОЙКИ».



- 21. Пока происходит отсчет таймера 3 раза нажать в любой области экрана.
- 22. Появится «Загрузочное меню»



- 23. Короткими нажатиями по экрану выделить пункт «Обновить прошивку»
- 24. Длительным нажатием на экран (более 1 секунды) активировать пункт «Обновить прошивку»

- 25. В случае успешного обновления СПК выполнит автоматическую перезагрузку
- 26. Прошивка прибора завершена.
- 27. Внимание! После перепрошивки первая загрузка может занять длительное время (3-5 минут). Последующие загрузки будут производиться в обычном режиме.