УКТ 38-В.04 в корпусном исполнении Щ

УКТ38-В

Конт.	Цепь
29	220В
30	220В

Конт.	Цепь
1	–
2	Вход 1-1
3	Вход 1-2
4	Вход 2-1
5	Вход 2-2
6	Вход 3-1
7	Вход 3-2
8	Вход 4-1
9	Вход 4-2
10	–

Цепь	Конт.
Выход 1-1	32
Выход 1-2	33
Выход 1-3	34

Цепь	Конт.
RS+	41
RS–	42

Конт.	Цепь
11	Вход 5-1
12	Вход 5-2
13	Вход 5-3
14	Вход 6-1
15	Вход 6-2
16	Вход 6-3
17	Вход 7-1
18	Вход 7-2
19	Вход 7-3
20	Вход 8-1